
注意一： 请使用可用空间至少为 40 MB 的 U 盘。根据以下说明删除所有当前 GLD 固件。

注意二： **切勿中断固件文件的传输。** 固件文件传输的中断可能会引起 GLD 固件的损坏。确保电源和连接线的稳定可靠，在升级过程中，不得中断或关闭系统。

注意三： 升级固件将调音台参数重置为出厂默认值。如果你想要保留你当前的设置，那么请到 **Setup (设置) / Memory (存储) / Show Manager (Show 管理)** 界面中，在开始升级之前将它们保存为 **Show** 的存储记忆。在固件升级之后再调用 **show** (**注意：** 之前的测试版所创建的 Show 无法在 V1.00 之前的版本使用，因而必须删除)。最好将你的 Show 文件通过 U 盘常规备份至电脑上。

Window 系统操作步骤：

第一步：下载固件

访问 www.allen-heath.com 网站，然后下载最新的 GLD 固件。将压缩文件保存至于桌面或所选文件夹中。你也许还希望将该压缩文件复制一份，作为该固件版本的备份文件。

第二步：将之前的 GLD 固件从 U 盘中删除(或者直接格式化 U 盘,继续第三步)

将 U 盘插入电脑。如果你的 U 盘上有之前的 GLD 固件，找到 **AllenHeathGLD** 文件夹，然后删除当前固件的目录以及 **AllenHeathGLD** 文件夹中的 **Firmware.md5** 文件。请勿删除其它目录。

第三步：打开并提取压缩文件至 U 盘

打开你已下载的压缩文件。将所有文件提取至你 U 盘根目录。一旦提取完成，确保在你 U 盘的 **AllenHeathGLD** 文件夹中有一个全新的固件目录。你也许需要刷新 **AllenHeathGLD** 的文件夹才能查看到该固件目录。

注意：切勿更改文件夹的名称或者在**固件**文件夹中进行浏览，因为如果这么操作可能会引起固件损坏。尝试导航至或打开根目录里的文件，可能会导致你的操作系统丢失一些小的临时系统文件，这会引起固件失效。

第四步：将 U 盘从电脑上安全移除

点击位于屏幕右下方的“安全移除固件”图标，将 U 盘从电脑上安全移除。

第五步：将 U 盘插入 GLD 的 USB 接口

将你的 U 盘插入 GLD-80 上的任一 USB 接口。进入 **Setup（设置） / Utility（功能） / Firmware（固件）** 界面，然后点击升级。这将会识别你的 U 盘，然后使固件内容有效。

第六步：进行升级

点击 Update（升级）按钮。**切勿中断该过程**。当固件成功安装之后，点击 Reboot(重启)按钮。GLD 将会用已安装的新固件进行重启。GLD-80 现在连接的音频机架或者稍后连接的机架都将会在 GLD-80 启动的过程中自动升级。

第七步：调取设置

在升级或保存设置之前，调用一个 Template Show（Show 模板）或是已保存的 User Show（用户的 Show）。

Mac 电脑操作步骤：

第一步：下载固件

访问 www.allen-heath.com 网站，然后下载最新的 GLD 固件。将压缩文件保存至于桌面或所选文件夹中。你也许还希望将该压缩文件复制一份，作为该固件版本的备份文件。

第二步：将之前的 GLD 固件从 U 盘中删除(或者直接格式化 U 盘,继续第三步)

将 U 盘插入电脑。如果你的 U 盘上有之前的 GLD 固件，找到 **AllenHeathGLD** 文件夹，然后删除当前**固件**的目录及 **AllenHeathGLD** 文件夹中的 **Firmware.md5** 文件。请勿删除其它目录。

第三步：提取压缩文件然后将其复制至 U 盘

找到已经保存的 GLD 固件压缩文件。双击该压缩文件，将内容提取出来（这一过程可能会自动完成）。你将会看到一个叫做 **AllenHeathGLD** 的文件夹。将该文件夹复制到 U 盘的根目录下。

确保在你 U 盘的 **AllenHeathGLD** 文件夹中有一个全新的固件目录。你也许需要刷新文件夹才能查看到该固件目录。

注意：切勿更改文件夹的名称或者在**固件**文件夹中进行浏览，因为如果这么操作可能会引起固件损坏。尝试导航至或打开根目录里的文件，可能会导致你的操作系统丢失一些小的临时系统文件，这会引发固件失效。

第四步：将 U 盘从电脑上安全移除

点击位于屏幕右下方的“安全移除固件”图标，将 U 盘从电脑上安全移除。

第五步：将 U 盘插入 GLD 的 USB 接口

将你的 U 盘插入 GLD-80 上的任一 USB 接口。进入 **Setup（设置） / Utility（功能） / Firmware（固件）** 界面，然后点击升级。这将会识别你的 U 盘，然后使固件内容有效。

第六步：进行升级

点击 Update（升级）按钮。**切勿中断该过程**。当固件成功安装之后，点击 Reboot(重启)按钮。GLD 将会用已安装的新固件进行重启。GLD-80 现在连接的音频机架或者稍后连接的机架都将会在 GLD-80 启动的过程中自动升级。

第七步：调取设置

在升级或保存设置之前，调用一个 Template Show（Show 模板）或是已保存的 User Show（用户的 Show）。