

新晨动力A平台配件明细表

Tel:0816-2370180 Fax: 0816-2379433

存货编码	存货名称	机型	单位
A3004	爆震传感器安装螺柱	4A系列	只
A3005	后油封座	4A系列	只
A3006	飞轮隔板	4A系列	只
A3009	曲轴止推片	4A系列	组
A3010	主轴瓦	4A系列	组
A3012	缸盖定位销套	4A系列	只
A3016	定位销6*12	4A系列	只
A3018	曲轴后油封	4A系列	只
A3020	缸盖螺栓	4A系列	只
A3021	缸盖螺栓垫圈	4A系列	只
A3022	VVT油道滤网螺塞	4A系列	只
A3023	VVT油道滤网螺塞垫	4A系列	只
A3024	前吊钩	4A系列	只
A3025	后吊钩	4A系列	只
A3035	旁暖水管	4A系列	只
A3041	缸盖罩密封胶条	4A系列	本
A3042	缸盖罩(加工)	4A系列	只
A3047	加油口盖组件	4A系列	只
A3048	缸垫组件	4A系列	只
A3049	密封垫圈组件	4A系列	只
A3050	油道滤网组件	4A系列	只
A3053	活塞销	4A系列	只
A3056	曲轴皮带轮螺栓	4A系列	只
A3058	飞轮档圈	4A系列	只
A3059	飞轮螺栓	4A系列	只
A3061	飞轮齿圈组件	4A系列	只
A3063	滑履安装螺栓	4A系列	只
A3064	VVT安装螺栓	4A系列	只
A3066	链条机油喷嘴	4A系列	只
A3069	链轮室三孔密封圈	4A系列	只
A3070	链轮室盖观察孔堵头	4A系列	只
A3071	销套	4A系列	只

新晨动力A平台配件明细表

Tel:0816-2370180 Fax: 0816-2379433

存货编码	存货名称	机型	单位
A3072	VVT盖板	4A系列	只
A3074	排气凸轮轴组件	4A系列	只
A3080	曲轴前油封	4A系列	只
A3082	惰轮组件	4A系列	只
A3083	排气门	4A系列	只
A3084	气门弹簧下座	4A系列	只
A3085	紫色气门弹簧	4A系列	只
A3086	绿色气门弹簧	4A系列	只
A3087	气门挺柱	4A系列	只
A3087.01	气门挺柱5.12	4A系列	只
A3087.02	气门挺柱5.14	4A系列	只
A3087.03	气门挺柱5.16	4A系列	只
A3087.04	气门挺柱5.18	4A系列	只
A3087.05	气门挺柱5.20	4A系列	只
A3087.06	气门挺柱5.22	4A系列	只
A3087.07	气门挺柱5.24	4A系列	只
A3087.08	气门挺柱5.26	4A系列	只
A3087.09	气门挺柱5.28	4A系列	只
A3087.10	气门挺柱5.30	4A系列	只
A3087.11	气门挺柱5.32	4A系列	只
A3087.12	气门挺柱5.34	4A系列	只
A3087.13	气门挺柱5.36	4A系列	只
A3087.14	气门挺柱5.38	4A系列	只
A3087.15	气门挺柱5.40	4A系列	只
A3087.16	气门挺柱5.42	4A系列	只
A3087.17	气门挺柱5.44	4A系列	只
A3087.18	气门挺柱5.46	4A系列	只
A3087.19	气门挺柱5.48	4A系列	只
A3087.20	气门挺柱5.50	4A系列	只
A3087.21	气门挺柱5.52	4A系列	只
A3087.22	气门挺柱5.54	4A系列	只
A3087.23	气门挺柱5.56	4A系列	只

新晨动力A平台配件明细表

Tel:0816-2370180 Fax: 0816-2379433

存货编码	存货名称	机型	单位
A3087.24	气门挺柱5.58	4A系列	只
A3087.25	气门挺柱5.60	4A系列	只
A3087.26	气门挺柱5.62	4A系列	只
A3087.27	气门挺柱5.64	4A系列	只
A3087.28	气门挺柱5.66	4A系列	只
A3087.29	气门挺柱5.68	4A系列	只
A3088	气门弹簧上座	4A系列	只
A3089	进气门	4A系列	只
A3090	气门锁夹	4A系列	只
A3091	气门油封	4A系列	只
A3093	排气歧管支架组件	4A系列	只
A3094	排气歧管垫组件	4A系列	只
A3095	排气歧管隔热罩组件	4A系列	只
A3096	进气歧管组件	4A系列	只
A3097	排气歧管螺母垫圈组件	4A系列	只
A3098	节气门体支架	4A系列	只
A3099	节气门体O形密封圈	4A系列	只
A3100	电子控制节气门体总成	4A系列	只
A3101	放油螺栓	4A系列	只
A3102	放油螺栓垫圈	4A系列	只
A3106	机油集滤器垫	4A系列	只
A3107	机油集滤器总成	4A系列	只
A3109	皮带(L1790)	4A系列	组
A3112	机油滤清器座	4A系列	只
A3113	机油滤清器座O型密封圈	4A系列	只
A3114	机油滤清器座支架	4A系列	只
A3115	机油滤清器总成	4A系列	只
A3115.1	机油滤清器总成(丁氰)	4A系列	只
A3116	机油滤清器座管接头	4A系列	只
A3117	PCV阀橡胶座	4A系列	只
A3118	PCV阀通气管组件	4A系列	只
A3119	PCV阀通气管固定卡	4A系列	只

新晨动力A平台配件明细表

Tel:0816-2370180 Fax: 0816-2379433

存货编码	存货名称	机型	单位
A3120	PCV阀总成	4A系列	只
A3121	燃油导轨及喷油器组件	4A系列	只
A3122	放水开关	4A系列	只
A3123	进水管	4A系列	只
A3124	水泵密封垫	4A系列	只
A3125	水泵皮带轮	4A系列	只
A3127	调温器组件	4A系列	只
A3128	水泵总成	4A系列	只
A3129	离合器压盘总成	4A系列	只
A3130	离合器从动盘总成	4A系列	只
A3134	进气压力/温度传感器	4A系列	只
A3135	凸轮轴位置传感器	4A系列	只
A3136	冷却剂温度传感器	4A系列	只
A3137	曲轴位置传感器	4A系列	只
A3138	凸轮轴正时机油控制阀	4A系列	只
A3139	碳罐清洗电磁阀	4A系列	只
A3140	爆震传感器	4A系列	只
A3141	机油压力开关	4A系列	只
A3143	前氧传感器线束支架	4A系列	只
A3145	曲轴位置传感器支架	4A系列	只
A3146	发电机安装螺栓	4A系列	只
A3147	交流发电机	4A系列	只
A3148	发电机调节支架组件	4A系列	本
A3149	点火线圈	4A系列	只
A3150	火花塞	4A系列	只
A3151	起动机	4A系列	本
A3152	缸盖	4A系列	只
A5002	前托架	4A系列	只
A5003	前托架支撑	4A系列	只
A5004	前托架双头螺柱	4A系列	只
A5006	冷却喷油控制阀组件	4A系列	只
A5007	前吊钩	4A系列	只

新晨动力A平台配件明细表

Tel:0816-2370180 Fax: 0816-2379433

存货编码	存货名称	机型	单位
A5008	后吊钩	4A系列	只
A5009	出水管	4A系列	只
A5010	机油标尺组件	4A系列	只
A5011	活塞环组件	4A系列	组
A5012	活塞	4A系列	只
A5013	连杆瓦	4A系列	组
A5014	连杆组件	4A系列	只
A5015	曲轴正时链轮	4A系列	只
A5016	曲轴	4A系列	只
A5017	曲轴皮带轮组件	4A系列	只
A5018	排气凸轮轴链轮	4A系列	只
A5019	下链条导板	4A系列	只
A5020	链轮室盖	4A系列	只
A5021	进气凸轮轴组件	4A系列	组
A5022	紧链器组件	4A系列	只
A5023	滑履组件	4A系列	只
A5024	减震板总成	4A系列	只
A5025	滚子链	4A系列	组
A5026	链条振动阻尼器组件	4A系列	只
A5027	可变凸轮轴相位调节器	4A系列	只
A5028	进气歧管下支架	4A系列	只
A5029	排气歧管及净化器总成	4A系列	只
A5030	机油泵组件	4A系列	只
A5031	曲轴箱通风管	4A系列	只
A5032	碳罐电磁阀连接软管	4A系列	只
A5033	缸盖罩线束支架	4A系列	只
A5034	缸盖线束支架	4A系列	只
A5035	进气歧管线束支架	4A系列	只
A5036	发动机线束	4A系列	组
A5037	碳罐电磁阀支架组件	4A系列	只
A5038	气缸体	4A系列	只
A5041	油量调节器总成	4A系列	只

新晨动力A平台配件明细表

Tel:0816-2370180 Fax: 0816-2379433

存货编码	存货名称	机型	单位
A5902	大修包	4A系列	包
F001	机油滤清器	4F18	只
F001F	点火线圈总成F	4F18	只
F002	ECU控制单元(28029207)	4F18	只
F002F	曲轴位置传感器F	4F18	只
F003	PCV阀接整车橡胶管	4F18	只
F003F	水温传感器F	4F18	只
F004F	节气门体总成F	4F18	只
F005F	高压阻尼线组件F	4F18	组
F006F	ECU控制单元FD170	4F18	只
F007F	PCV阀橡胶座F	4F18	只
F008	出水管总成	4F18	只
F008F	PCV阀总成F	4F18	只
F009F	爆震传感器F	4F18	只
F010F	变速器安装组件F	4F18	套
F011	点火线圈	4F18	只
F011F	出水管-旁暖水管组件F	4F18	只
F015	调温器	4F18	只
F015F	调温器总成(76度)F	4F18	只
F016F	调温器座总成F	4F18	只
F017	发电机安装支架	4F18	只
F017F	发电机调节支架F	4F18	只
F018F	发电机总成F	4F18	只
F019F	发动机线束总成F	4F18	只
F020F	缸盖罩废气橡胶管F	4F18	只
F022F	高压线O型密封圈F	4F18	只
F023	发电机总成	4F18	只
F024F	后罩壳总成F	4F18	只
F025	发动机前吊钩	4F18	只
F025F	回水橡胶管F	4F18	只
F026	发动机线束总成	4F18	只
F026F	活塞F	4F18	只

新晨动力A平台配件明细表

Tel:0816-2370180 Fax: 0816-2379433

存货编码	存货名称	机型	单位
F027F	火花塞F	4F18	只
F028F	机油标尺/导管组件F	4F18	套
F029	飞轮总成	4F18	只
F029F	机油集滤器O型密封圈F	4F18	只
F030F	机油滤清器总成(通用)	4F18	只
F031F	机油盘F	4F18	只
F032	缸盖定位销套 $\phi 13*\phi 10*15$	4F18	只
F032F	接PCV阀橡胶管F	4F18	只
F033F	节气门体密封垫F	4F18	只
F034F	进气门F	4F18	只
F035	PCV阀接整车橡胶管T	4F18	只
F035F	进气歧管吊钩F	4F18	只
F036F	进气歧管密封垫F	4F18	只
F037F	进气歧管支撑片F	4F18	只
F038	缸盖罩密封胶条	4F18	只
F038F	进气歧管总成F	4F18	只
F039F	进气凸轮轴总成F	4F18	只
F040F	进气压力温度传感器F	4F18	只
F041F	进水管总成F	4F18	只
F042F	进油橡胶管总成F	4F18	只
F043	高压阻尼线	4F18	只
F044F	排气门F	4F18	只
F045	后封水盖板密封垫	4F18	只
F045F	排气歧管垫F	4F18	只
F046F	排气歧管吊钩F	4F18	只
F047F	排气歧管上隔热罩F	4F18	只
F048	后油封座	4F18	只
F048F	排气歧管下隔垫罩F	4F18	只
F049F	排气歧管总成F	4F18	只
F051F	排气凸轮轴总成F	4F18	只
F052	后罩壳总成(链轮室)	4F18	只
F052F	缸垫总成F	4F18	只

新晨动力A平台配件明细表

Tel:0816-2370180 Fax: 0816-2379433

存货编码	存货名称	机型	单位
F053	回油管总成	4F18	只
F053F	气缸盖罩螺栓密封垫F	4F18	只
F054	活塞	4F18	只
F054F	气缸盖罩密封胶条F	4F18	只
F055	活塞环	4F18	组
F055F	气缸盖罩总成F	4F18	只
F056	活塞销	4F18	只
F056F	气门弹簧F	4F18	只
F057	活塞销卡簧	4F18	只
F057F	气门弹簧上座F	4F18	只
F058	火花塞(F6RTC单点)	4F18	只
F058F	气门弹簧下座F	4F18	只
F059	机油泵	4F18	只
F059F	气门锁夹F	4F18	只
F060	机油泵垫	4F18	只
F060F	气门挺筒F	4F18	只
F061F	气门油封总成F	4F18	组
F062F	缸盖F	4F18	只
F063	机油标尺	4F18	只
F063F	缸体F	4F18	只
F064	机油标尺卡	4F18	只
F064F	前罩壳总成F	4F18	只
F065	机油集滤器	4F18	只
F065F	曲轴F	4F18	只
F066	机油集滤器密封圈	4F18	只
F066F	曲轴正时皮带轮F	4F18	只
F067	机油滤清器安装接头	4F18	只
F067F	燃油导轨及喷油器组件F联电F01R00P086	4F18	只
F068	机油盘垫	4F18	只
F068F	碳罐电磁阀F	4F18	只
F069F	碳罐电磁阀支架F	4F18	只
F070	机油盘总成	4F18	只

新晨动力A平台配件明细表

Tel:0816-2370180 Fax: 0816-2379433

存货编码	存货名称	机型	单位
F071	机油压力报警器	4F18	只
F071F	凸轮轴前端盖O型密封圈F	4F18	只
F072F	凸轮轴前端盖板F	4F18	只
F073	加油口盖	4F18	只
F073F	凸轮轴位置传感器F	4F18	只
F074F	凸轮轴正时皮带轮F	4F18	只
F075F	凸轮轴正时皮带轮螺栓F	4F18	只
F076F	氧传感器总成F	4F18	只
F077F	涨紧轮总成F	4F18	只
F078F	正时皮带F	4F18	只
F079	节气门体密封垫	4F18	只
F081	进回油管固定夹	4F18	只
F082	进气门	4F18	只
F082F	曲轴正时皮带轮挡片F	4F18	只
F083	PCV阀	4F18	只
F083F	钢带型弹性环箍 ϕ 12F	4F18	只
F084F	钢带型弹性环箍 ϕ 14F	4F18	只
F085F	钢带型弹性环箍 ϕ 18F	4F18	只
F086	进气歧管密封垫	4F18	只
F088	进气歧管总成(铝)	4F18	只
F089	进气压力温度传感器	4F18	只
F091	进水管密封垫	4F18	只
F094	进油管总成	4F18	只
F095	离合器盖总成(465Q4)	4F18	只
F098	连杆瓦	4F18	组
F099	连杆	4F18	只
F100	点火线圈	4F18	只
F102	摩擦片总成(465Q4)	4F18	只
F107	排气门	4F18	只
F108	排气歧管垫	4F18	只
F110	排气歧管上隔热罩	4F18	只
F111	排气歧管下隔热罩	4F18	只

新晨动力A平台配件明细表

Tel:0816-2370180 Fax: 0816-2379433

存货编码	存货名称	机型	单位
F112	排气歧管总成	4F18	只
F113	起动机	4F18	只
F115	缸垫	4F18	只
F116	气缸盖罩	4F18	只
F118	缸盖	4F18	只
F123	气门油封	4F18	只
F124	缸体	4F18	只
F129	前罩壳总成(链轮室)	4F18	只
F130	曲轴	4F18	只
F132	曲轴后油封	4F18	只
F133	曲轴皮带轮(不带空调状态)	4F18	只
F136	曲轴前油封	4F18	只
F138	曲轴位置传感器	4F18	只
F142	曲轴止推片	4F18	组
F143	三通管	4F18	只
F144	水泵垫	4F18	只
F145	水泵皮带(4PK760)	4F18	只
F147	水泵皮带轮(不带空调状态)	4F18	只
F153	水泵总成	4F18	只
F154	水温表传感器(接仪表)	4F18	只
F155	水温传感器	4F18	只
F157	碳罐电磁阀	4F18	只
F158	碳罐电磁阀支架	4F18	只
F161	凸轮轴	4F18	只
F165	凸轮轴油封	4F18	只
F166	凸轮轴正时皮带轮	4F18	只
F168	凸轮轴止推片	4F18	只
F171	摇臂总成	4F18	只
F173	摇臂轴	4F18	只
F175	摇臂轴弹簧	4F18	只
F178	油轨油轨(17205443)	4F18	只
F185	张紧轮总成	4F18	只

新晨动力A平台配件明细表

Tel:0816-2370180 Fax: 0816-2379433

存货编码	存货名称	机型	单位
F186	涨紧轮弹簧	4F18	只
F189	正时皮带	4F18	只
F190	主轴瓦	4F18	组
F199	后油封座定位销套 ϕ 9*10	4F18	只
F201	后油封座密封垫	4F18	只
F202	缸盖后端盖密封垫	4F18	只
F203	涨紧轮定位套	4F18	只
F206	变速箱下隔板	4F18	只
F207	离合器拉线支座	4F18	只
F208	进气压力传感器支架	4F18	只
F209	线束支架	4F18	只
F210	氧传感器线束卡	4F18	只
F227	定位销套 ϕ 13	4F18	只
F228	定位销套 ϕ 9	4F18	只
F229	短支承片	4F18	只
F230	长支承片	4F18	本
F250	后吊钩(排气歧管吊钩)	4F18	只
F251	发电机安装支座(不带空调状态)	4F18	只
F703	氧传感器	4F18	本
F999	大修包	4F18	包
L001	电脑板总成1500	联电	只
L002	氧传感器(L)	联电	只
L003	点火线圈-L	联电	只
L004	节气门体总成-L	联电	只
L005	相位传感器+机油泵传动轴	联电	只
L006	爆振传感器-L	联电	只
L006.01	爆振传感器-L1208	联电	只
L006.02	爆振传感器-L1204	联电	只
L007	曲轴位置传感器-L	联电	只
L008	碳罐清洗电磁阀	联电	只
L009	水温传感器	联电	只
L010	燃油分配器总成	联电	只

新晨动力A平台配件明细表

Tel:0816-2370180 Fax: 0816-2379433

存货编码	存货名称	机型	单位
L011	进气压力传感器	联电	只
L012	节气门体位置传感器-L	联电	只
L013	发动机线束IIIA型中兴整体-L	联电	组
L014	发动机线束-L	联电	组
L014.04	发动机线束整体式H-L	联电	只
L014.05	发动机线束K-L	联电	只
L014.06	发动机线束K1-L	联电	只
L014.09	发动机线束A5-L	联电	只
L014.1	发动机线束C型扬子-L	联电	组
L014.2	发动机线束F-L	联电	只
L014.3	发动机线束E-L	联电	只
L015	电动燃油泵总成-L068	联电	只
L015.02	电动燃油泵总成金龙OBD138-L	联电	只
L015.1	电动燃油泵总成OBD-L	联电	只
L016	步进电机-L	联电	只
L017	发动机线束B-L型	联电	组
L017.01	发动机线束IIIB-L型	联电	只
L017.02	发动机线束IIIB2-L型	联电	只
L018	碳罐清洗电磁阀III	联电	只
L019	进气压力/温度传感器-L(013)	联电	只
L019.1	进气压力/温度传感器-L(199)	联电	只
L019.2	进气压力/温度传感器-L(099)	联电	只
L020	高压线总成-L	联电	组
L021	水温传感器	联电	只
L022	凸轮轴相位传感器总成	联电	只
L023	ECM电脑板(扬子型)798	联电	只
L026	飞轮4RB2-L	联电	只
L027	相位传感器4RB2-LF01R00B003	联电	只
L028	加速度传感器	联电	只
T001	电脑板	泰克	只
T002	曲轴位置传感器	泰克	只
T003	进气压力温度传感器	泰克	只

新晨动力A平台配件明细表

Tel:0816-2370180 Fax: 0816-2379433

存货编码	存货名称	机型	单位
T004	节气门阀体	泰克	只
T005	碳罐阀	泰克	只
T006	电动油泵	泰克	只
T008	氧传感器	泰克	只
T009	点火线圈总成004	泰克	只
T010	爆震传感器	泰克	只
T011	油轨4005	泰克	只
T012	凸轮轴相位传感器	泰克	只
T013	水温传感器	泰克	只