



SAGA 1 SAGA 1 Series

7.0 變換頻率

對於SAGA-L系列而言，只要更換相對應於發射機與接收機內的石英振盪器，便可以改變其本身的操作頻率。

更換石英振盪器的操作步驟：

- (1) 使用平頭的螺絲起子將石英振盪器扳開。
- (2) 將石英振盪器從PC板上移開。
- (3) 使用尖嘴鉗將新的石英振盪器的兩支腳夾直。
- (4) 將新的石英振盪器垂直地插入PC板上。
- (5) 將新的石英振盪器壓入石英座 (socket) 中。

注意：當插入相同的石英振盪器在發射機或接收機內會代表不同的頻率。

例如：

T:311MHz	→	用於發射機發射頻率為311 MHz
R:321.7Mhz	→	用於接收機接收頻率為321.7 MHz

7

SAGA 1 Series SAGA 1

8.0 接收機控制接點圖

8

SAGA1-L40 的接线图纸