

## 控制器的使用方法



**温度设定键：**温度设定及调整时使用。每按动一次，取暖水温、热水水温、室温依次转换，相应指示灯亮。按上下键调整。

**取暖键：**需要取暖时使用。每按动一次，取暖水温控制模式、室温控制模式反复转换，相应指示灯亮。此功能热水优先，用热水时直接开热水阀即可。

**热水专用键：**不需要取暖只供热水时用，相应指示灯亮。开热水阀时，壁挂炉自动启动供热水；关阀，壁挂炉停止运行。

**计时键：**设定时指示灯亮。设定范围1~24小时，设定数值为停止时间，工作时间均为20分钟（除设定为03工作30分钟）。利用上下键调整停止时间，设定完毕，壁挂炉按设定取暖模式及温度工作20分钟，按设定时间停止，停止期间不受温度控制。解除此功能时，按动取暖键即可。