

数字电子汽车衡传感器坏了怎么换

我司数字电子汽车衡是用作检测汽车载重情况的衡器，经过长期使用，不可避免其传感器会损坏，但是传感器坏了我们可以自己操作更换，一下就是小编整理的更换方法：

一、首先打开数字电子汽车衡传感器（损坏的、上方盖板，用千斤顶顶起秤台，取下数字电子汽车衡传感器地线。

二、打开接线盒，将损坏的数字电子汽车衡传感器电缆线与接线盒解脱下来。在数字电子汽车衡传感器端抽出电缆线。必须注意的是：在抽线的时候，要附上一根引线穿过秤体，以便在更换新的数字电子汽车衡传感器时，方便电缆线穿越秤体进入接线盒。

三、参照上述第二项的步骤，将数字电子汽车衡传感器电缆线穿越秤体进入接线盒。

四、再按照接线图将电缆线各芯线固定在接线盒相对应的接线柱上。

五、松开千斤顶，放平秤台，盖上盖板。

六、更换数字电子汽车衡传感器后，必须对数字电子汽车衡重新设定和校正工作。

七、数字电子汽车衡传感器安装完后，其多余电缆线应扎成捆放置，不能够直接放置在地面上。

八、为了保证数字电子汽车衡传感器的统一性和互换性，数字电子汽车衡传感器电缆线不能够随意弄断。

九、数字电子汽车衡传感器安装和拆卸过程中，不得出现划伤、磕碰数字电子汽车衡传感器现象，并且要保护好电缆线。

以上九点就是“数字电子汽车衡传感器坏了怎么换”的操作方法和步骤，感谢您的阅读；本文由上海恒刚仪器仪表有限公司整理提供，如果您需要选购电子汽车衡或由其他问题欢迎您拨打我司电话；