

喷墨多功能一体机 SF-331P

目 录

介绍	3
系统要求	3
安装打印机驱动程序	3
打印机属性	4
打印	4
基本打印	4
打印提示	4
设置网络打印	5
在服务器上设置共享网络	5
把客户机连接到网络打印机上	5
双重作业访问	6
卸载	6
发现和解决打印问题	7
打印问题	7
打印机规格	7



www.samsungelectronics.com/fax

介绍

SF-331P 是一款一体机,它具有传真机、复印机和打印机的功能。本手册将告诉您如何安装 打印机驱动程序和如何用作打印机。如果您想了解如何发送 / 接收传真和如何复印文件,请 参照随本款机器提供的用户指南。

系统要求

随机提供的 USB 电缆应用于连接打印机和电脑。在安装打印机驱动程序之前,确认您的系统符合一下这些要求:

最低要求

- CPU(中央处理器): 奔腾 II 233Mhz
- •操作系统: Windows 98/ME/2000/XP
- 内存: 32MB(Windows 98/ME) 或 64MB(Windows 2000/XP)
- 硬盘空间: 20MB

建议

- CPU(中央处理器): 奔腾 II 400Mhz
- •操作系统: Windows 98/ME/2000/XP
- 内存: 64MB(Windows 98/ME) 或 128MB(Windows 2000/XP)
- 硬盘空间: 100MB

安装打印机驱动程序

为了保证打印机和电脑之间的通信畅通,首先您应用随机提供的 USB 电缆连接两个设备。 打印机驱动程序控制着各种设置,如打印质量和纸张类型。要开始安装,请遵照下列的说 明:

要在 Windows 2000 或 XP 中安装驱动程序,您应有管理权,或者要求管理员设置安装。

- 1 首先打开 SF-331P, 然后打开电脑。
- 2 启动 Windows。
 - •如果您看到 "发现新硬件" 信息, 点击 Cancel(取消), 然后继续。
- 3 把安装光盘放入光驱 (CD-ROMDRIVE)。
- 4 自动开始安装程序。
 - 如果不自动开始,点击 Start(开始),然后选择 Run(运行),
 键人 x \setup.exe,点击 OK(确定)。(字幕"X"代表光驱。)
- 5 选择所需要的语言。
- 6 点击 Install(安装),然后按照屏幕上的说明操作。

打印机属性

您可以在所有 Windows 应用程序中使用本款机器,为了便于打印,您需要把 SF-331P 设置为 默认打印机。您可能要改变决定打印作业外观如纸张大小和纸张方向的打印参数。要调用打 印参数窗,用右键点击打印机(或打印机和传真机)文件夹中的 Samsung SF-331P,然后选 择属性(或打印机属性 Windows 2000/XP)。

打印

基本打印

- 1 从应用程序如文字处理软件或画图程序中调出页面。
- 2 点击文件菜单中的打印。

11-1-00				
名称 (1):	Sansung SF-331P		v	▼ 屈性(2)
状态:	准备就绪			
类型:	Sansung SF-331P			
位置:	USB003			
备注:				匚 打印到文件
打印范围			份数	
 全部(<u>A</u>)		份数 (C):	1 🔆
○ 页码范围 (① 从 (₽): 1 到 (T):		·		
 () 洗定方 	580 (S)		11 22	<u>3</u> 일 월 6월(3)
○ 页码表 ○ 洗定方	調 © 从 化: 1 1 国 ©	∰J(<u>T</u>):	11 22	33 □ 自动分

程序的打印框打开。

请注意,根据应用程序的不同,打印框的外观变化很大。 如果需要了解每一项的详细内容,把光标移至该词或图标 上,点击鼠标右键,然后点击"这是什么?"。

- 3 根据需要,改变打印框中的数值。
- 4 如果要改变一些特殊数值,点击属性。

 Snasung SF-331P 萬性 役員 功能 高級 关于 	如果需要了解每一项的详细内容,把光标移至该词或图标上,点击 鼠标右键,然后点击"这是什么?"。
打印度量 - 一 是住① - 定臣② - 草類④ - 戸園松雪 - 結長突型①: - 管題紙 - 手見紙 - 「手見」 - 「」 - 「」 - 「」 - 「」 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二	 打印质量 - 最佳:比标准和最优模式的打印速度要快,而且也省墨。 - 正常:提供高质量的输出,为推荐模式。 - 草稿:提供最优的打印质量,但是打印速度较慢,也较费墨。 2. 页面设置 - 纸张类型:只支持普通纸。
A4 (210 x 297 毫米)	- 纸张尺寸: 信纸、Legal 和A4 纸。 3. 厂家设置
「家设置 (2)	<i>恢复广系默认值。</i>

- 4 更多的设置请点击**功能**或高级选项卡。
 - •如果需要了解每一项的详细内容,把光标移至该词或图标上,点击鼠标右键,然后点击"这是 什么?"。
- 5 完成之后,点击 OK(确定)保存您的设置。然后点击打印框中的 OK(确定)开始打印。

打印提示

根据文件的内容和选择的设置,打印机以不同的速度打印。如果文件中有很多图和彩色,就 需要较长时间打印。

设置网络打印

要在网络上共享打印机,应将 Samsung SF-331P 打印机驱动程序安装在两个电脑上,即服务器和客户机。服务器是连接打印机的电脑,而客户机是使用网络打印机的电脑。

在服务器上设置共享网络

要在 Windows 2000 或 XP 上安装打印机,您应有管理权,或者要求管理员设置共享。

要共享打印机,应首先打开**文件和打印共享**功能,然后安装下列说明操作: 右键点击**打印机**(或**打印机和传真机**)文件夹中 Samsung SF-331P,然后选择共享。



如果需要了解每一项的详细内容,把光标移至该词或图标上, 点击鼠标右键,然后点击"这是什么?"。

选择**共享这台打印机**,然后指派一个8个字符以内的名称, 以避免在客户机上被截尾。

点击**其他驱动程序**为使用不同操作系统的其它客户机安装驱动程序。一旦安装了其它驱动程序,客户机不需要在其系统中 安装驱动程序就可以使用此共享打印机。

在服务器中共享安装。(Windows XP)

把客户机连接到网络打印机上

Windows 98/Me

- 1 单击开始 > 设置 > 打印机。
- 2 在打印机上单击鼠标右键,然后单击属性。
- 3 单击详细信息选项卡,然后单击添加端口。
- 4 选择网络并单击浏览以选择网络打印机。
 - •显示出浏览打印机窗口,然后选择打印机。
- 5 单击确定,会显示您选定的路径。
- 6 在属性的每一个打开窗口中单击确定。
 - •这样就可以使用网络打印机了。

Windows 2000/XP

- 1 点击开始 > 运行, 然后键入 explorer.exe, 点击 OK(确定)。
- 2 点击菜单下的文件夹图标,查看您可以浏览。
- 3 在左侧的窗格中,点击 My Network Places(我的网络位置)>Entire Network(整个网络)> Microsoft Windows Network(微软视窗网络),然后选择共享打印机的电脑。
 +共享打印机将出现在右侧的窗格中。
- 4 用右键点击打印机,然后点击**连接**。
 - 共享的打印机将被置于您的**打印机**(或**打印机和传真机**)文件夹中。现在,您可以使用网络打印 机打印了。

双重作业访问

用于内置的许多功能,打印机在处理一个作业时,一些功能可能无法使用。但是,内置的双 重作业访问为您提供了同时处理两个作业的便利。请注意,双重作业访问会根据第一作业的 性质而变化。参照下面作业可以交叉访问的章节。

第一作业	第二作业	可访问性
PC 打印	内存接收1	0
	复印	Х
	内存作业2	Х
	选项改变3	0
	拨号	0
	报告打印	Х
	灰度级调整	Х
接收	PC打印	Х
复印		Х
内存作业		Х
选项改变		0
拨号		0
报告打印		Х
灰度级调整		Х

1. 接收: 内存接收。

2. 内存作业预约: 需要扫描的广播和延迟传真。

3. 选项改变: ID 登记,系统选项,单触键或速拨登记。

卸载

如果您要升级软件或安装失败,您就需要卸载。请注意,下面的说明是假定您使用的是 Windows 98。如果您使用不同的 Windows(视窗),您需要遵照相应的程序。

要从 Windows 2000 或 XP 中卸载驱动程序,您应有管理权,或者要求管理员设置卸载。

- 1 在执行卸载之前,退出所有正在运行的应用程序。
- 2 点击开始 > 程序 > Samsung **SF-331P**> 卸载。
 - •出现卸载对话框。
- **3** 点击 YES(是)开始卸载。
- 4 当提示重新启动 Windows 时,点击 YES(是)。
 - 如果您不重新启动 Windows(视窗),在您重新安装驱动程序时,您可能会遇到问题。
 - •如果您需要重新安装 SF-331P 打印机软件,请参照第3页的 "安装打印机驱动程序"。

发现和解决打印问题

打印问题

如果下列方法无法解决问题,请参照用户指南的附录部分。

关于卡纸或其它与机器相关的问题如更换墨盒或装纸,请参照用户指南。

问题	原因和解决方法
Windows 在正在打印时提示缺纸。	装纸,然后按 开始/确定 键,这样就会继续打印。参照用户 指南。
打印机有缺少或损坏的部件。	致电技术支持中心或联系购买产品的地点。
打印机好像在打印,但却没有打	确认已安装了墨盒。
印出字符。	确认墨盒的保护条被取下。
	墨水可能用完了。更换墨盒。
电源开着,但打印机没有反应。	确认打印机电缆插牢在机器背后的接口连接器中。
打印出了意外字符或字符有缺 失。	确认正确安装了打印机驱动程序。
	更换打印机电缆。如果问题继续存在,关闭电脑和打印机, 然后再打开试试。
打印机打印速度很慢。	把打印质量从标准(或最优)改变为草稿。
	请注意,图像和彩色文件比文本或黑白文件打印得要慢。
出现"错误写人 USB 端口"的 错误信息。	您可能使用 USB hub 打印,打印机无法从其它设备或 hub 获得良好的数据。把打印机直接连接到电脑上的 USB 端 口。
文本和图像没有排列在打印页面 上。	校直打印墨盒。参照用户指南。
墨水模糊、拖尾或有污点。	清洁墨盒或更换新墨盒。参照用户指南。

打印机规格

	项目	规格
打印速度	单色	4 ppm
	彩色	1 ppm
分辨率	单色	600 x 300 dpi
	彩色	300 x 300 dpi
墨盒寿命	单色 (INK-M40)	基於 ITU#1 图表,约 750页。
	彩色 (INK-C40)	15%的覆盖率,约350页。
模拟		PCL3C
接口		USB

关于没有列出的其它常见规格,请参照用户指南的"附录"部分。

SF-331P.book Page 8 Monday, October 7, 2002 10:06 AM

•

● ●

•

۲

8