用户手册



FLW-M679V TFT-LCD 驱动板

www.flowvia.com

M679V产品说明书

	文件标识:	
文件状态:	当前版本:	
[]草稿	作 者:	
[]正式发布	制作单位:	深圳市畅锐科技有限公司
[]正在修改	完成日期:	
	审 核:	

文档修改记录

版本/状态	修改人	修改时间	修改内容

版权与许可 深圳市畅锐科技有限公司

版权所有,翻印必究!除非版权法允许,否则,在事先未经书面许可的情况下,严禁复制、改编或 翻译本手册。

与此手册相关用户具有以下权力:

A: 打印本手册以获得其硬盘拷贝,用于个人、内部或公司用途,而不得用于销售、转售或分发目的 B: 将本手册仅作为深圳市畅锐科技有限公司自助产品的维护使用。

文档声明

本文所含信息如有更改,恕不另行通知。本公司不对本书作任何担保。本公司对于由本书所含错 误及其供应、性能或使用所造成的意外性或随发性损失概不负责。

	E
Ħ	涿

1、	功能环境指标	1
	1.1 功能	1
	1.2 常见故障处理	2
	1.3 性能指标	3
2、	软件烧录	4
	2.1 软件升级指导	4
	2.2 USB升级步骤	4
	2.3 IPS升级	4
	2.4 常见故障分析	5
3、	遥控使用说明	6
4、	安全注意事项	13

M679V 是一款专门为显示器设计的TFT-LCD 驱动板,采用了高集成度V_BY_ONE LCD屏驱动芯片,使得其具有较小的PCB尺寸和支持丰富的信号源输入,并具有高质量的4K图像输出!

1. 功能环境指标

	1路CVBS	接口为BNC座子, 支持PAL/NTSC 全制式
	1路VGA	支持VGA信号1920×1080 60Hz以下的大部分60Hz分辨率。
输入	1路DVI	支持DVI信号3840×2160P 30Hz信号以下的分辨率。
	2路HDMI	支持HDMI 3840×2160p60Hz信号以下的分辨率。
	1路DP	支持HDMI 3840×2160p30Hz信号以下的分辨率
输出	背光	背光控制信号输出。
	LVDS	支持单双路LVDS,最高可支持WUXGA(1920×1080)屏幕。

工程系统软件	M679V1.2
工作温度	-15°C-65°C
工作湿度	5~95%RH
电源电压	12V+5V+5VS或者12V+5V或者单12V供电
功率消耗	最大15W

1.1 功能

- 全硬件构架,无CPU和操作系统
- 多总线并行处理,处理功能强大
- 启动时间小于8秒钟,启动迅速
- 无病毒感染风险,安全性好
- 集成多路视频信号源种类:DVI、HDMI、DP、复合视频、VGA
- 内嵌3D视频亮色分离电路单元
- 内嵌3D逐行处理及帧频归一转化电路单元
- 内嵌3D数字信号降噪单元
- 单元可支持驱动到4K@60HZ(3840X2160)的液晶屏幕
- 可全天24小时持续工作
- 操作方便,配合FTM_CONTROL软件可以灵活的对系统进行操作
- 可开放底层通讯协议,便于用户灵活采用第三方中控系统

1.1.1 USB上电升级功能

利用板卡自带的USB接口,可以在施工现场方便升级软体,利用一个U盘,就可以实现一个工程人员对整个监视系统的FLW-M679V模块做全部升级,只要在U盘内存入需升级软体,利用U盘连接到对应FLW-M679V板卡,然后重新上交流电后,FLW-M679V板卡检测到升级软体后便自动进入升级模块,对应电源指示灯闪烁提示升级,待灯不闪便是升级完成。

1.2 常见故障处理

当本产品发生故障时,请立即切断电源,请不要试图拆开本机进行维修,可能会造成产品进一步损坏。可按以下步骤进行排除,仍不能解决请与当地经销商或专业维修人员联系。对用户自行维修过的产品,不在公司保修范围。

2

现象	处理方法
	1、检查电源线是否有损坏;
	2、电源是否已接入市电;
不开机(电源指示灯不亮)	3、确认电源已打开;
	4、电源开关是否损坏;
	5、保险是否熔断;
	1、检查软件的端口设置是否正确。
所有单元不受控	2、检查串口线是否有损坏,与产品和PC的接口是否接触良好
	3、检查PC的串口是否有问题,可换一台PC测试;
	4、单元的地址是否设置正确,参见地址设置。
	1、检查单元板与信号源端接口是否接触良好;
单个或多个设备	2、更换一条VGA或HDMI线测试;
VGA/HDMI无输入	3、该设备是否设置在相应输入状态;
	4、输入信号是否超出本产品的输入范围;
	5、HDMI输入时,确认有抓到DDC,且有输出。

1.3 性能指标

工作温度:-15℃-65℃ 工作湿度:相对湿度小于95% 功 耗:≤20W 复合视频制式:PAL、NTSC、SECAM 复合视频峰值:1Vp-p VGA输入:WUXGA(1920 x 1080) 屏分辨率支持:VB1 8lane(3840x2160@60hz),双组8bit LVDS(1920x1080)

2. 软件烧录

2.1 软件升级指导

FLW-M679V升级有2种方式: 1、USB 升级 2、ISP 升级

2.2 USB升级步骤

FLW-M679V使用USB升级:

(1)首先将需要烧录的软件拷贝到U盘,软件名固定为 MERGE.bin

(2)连接USB进行升级:

开关电源之后会自动升级,升级过程中不会有电源指示灯闪烁提示,当屏幕被重新点亮时则为升级完成,在升级过程中请勿断电,完成之后M679V会自动启动。

2.3 ISP升级

电脑首先安装ISP工具驱动 — → 将ISP工具连接到M679V板卡烧入端口, M59W/E36W上电。

 ▶ ‡	J开ISP_Too		ennect	 连接成功	之后会引	单出芯片	型号 , 显	示如下:	
∎Star IS	P Utility	₩4.5.2.8	3_SZ					L	
Device Lo	pad Read	Auto	2000 B. P. V.	Restore	HDCP	<u>e</u> Erase	Config	Connect	Dis Con
✓ Use U Communication Port Type: Base Add ✓ Auto ✓ pin 1 sw ✓ Pull all Reconnect: ISP Slave Add	SB V A on Setting USB r: 0x0378 Detect itch UART/I2 Pin High 1 idress: 0x92		se USB Speed Se Isp_t Device bel1	Use	SWI2C	PI JIG Ve	In Definiti SDA in C SDA out C N: PIN11 Reverse H : lerance rify Repeat	on SCL in SCL out	\pply
Pin & CS Pi ansed Time:	n: Table2	120	· (92 B2	1	USB 306	KH7	St	tatus: Com	necting
点击主界面	read按键	Read	选择需	要烧录软	件的路径	<u> </u>			







然后选择 run 即可进入烧录,

烧录成功 如下图所示:

Star ISP Ut	ility ¥4.5.2.8	3_SZ					Ŀ	كالاار
Device	Read Image: Constraint of the second secon	. ⊘ ₿. P. V.	Restore	HDCP	<u></u> Erase	Config	Sonnect	🥦 Dis Con
Src: X:W59_CODE\Bir	n R2 M12 ZUI 64MB	3 ATVMM V	/595\FLW	_V59.bin 2014	4-1-3 17:42:5	56		
▼ ReConnect ▼ Read File	□ Blank □ HDCP Ka	:y						
Checksum : 0x4 Restore Data Multi Flashes ✓ Erase Device ← All Chip ← File Area	ASFC Key#:0 ✓ Program ✓ Verify ✓ Exit ISP Type: SPI	Normal	T	Connect OK. Program File Erase Messa Erase OK. Program Mes Program OK. End time: 16:	Ready !! ge : Erasing sage : Progr 43:48	 amming		
C Erase Area C Partial Erase Base shift at	First 512 (KBytes		Hot Key Ctrl	+R vin HR vin dit Parameter] ·	Pass	
: rin α υς rin: Tab Lapsed Time:	Iez JI2C	: (92, B2))	USB 306	KHz	F	lash Statu	s: BO

2.4 ISP常见故障分析:

点击了 Connect 但是无法正常连接到M679V板卡请检查以下几点:

- 1、板卡是否已经通电;
- 2、ISP驱动是否正常;



如果上图2个项目是灰色,代表电脑没有识别到ISP工具。

3、ISP工具线材与M679V板卡是否连接正确。

3. 遥控使用说明

按键	定义
Power-off :	电源关
Power-on :	电源开
Mute :	静音
VIDEO :	切换视频通道
VGA :	切换VGA通道
DVI :	切换DVI通道 (无此通道)
HDMI :	切换HDMI通道
▲ UP :	向上导航键【注3】
▼ DOWN :	向下导航键【注3】
◀ LEFT :	向左导航键【注3】
► RIGHT :	向右导航键【注3】
ENTER :	确认键
MENU :	菜单键
EXIT :	退出键【注1】
AUTO :	位置自动调整【注2】
ID/0 :	可设定3D
SOURCE :	信号源切换菜单
数字键1-7:	当预案时可用来调取当前预案
数字键 8 :	单元显示键
数字键9:	一键拼接键

遥控射头 OFF ON () 电源开 电源开关 4 1 2 3 单元显示 6 5 7 AUTO SOURCE 一键拼接 SOURCE键 9 MENU MENU键 导航键 DOWN EXIT 退出键 DVI VGA VIDEO 信号通道切换 PLAY MUTE PWUSE STOP 静音 FWD PREV NEXT k. 电池仓 (3V电池)

如下按键在开放了USB播放功能时候使用

PLAY :	播放键
PAUSE :	暂停键
STOP :	停止键
REV :	快退键
FWD :	快进键
PREV :	上一曲
NEXT :	下一曲

注1:退出当前屏幕上显示的菜单信息

注2:针对VGA/RG信号有效

注3:导航键进入菜单后才有效

MENU+1234:进入工厂菜单

1、通道切换菜单

按下 "SOURCE" 键,进入如图1所示画面,按 "UP/DOWN"可依次选择: "VGA"、 "DVI" "HDMI"、 "AV1"、 "AV2"选项。选定后按"ENTER"键进入该输入通道。 (如图1)



图1

2、"MENU" 菜单

按下" MENU" 键后出现如图2所示画面。在" 影像" 菜单下,按"UP/DOWN" 依次选择"图像调整"、" 色温调整"、" VGA调整"等,按"ENTER" 键进入可以直接调节选项,如图2所示



图2

3. "画面调整"菜单

例如选中图像调整中"对比度",按"LEFT/RIGHT"可对对比度数值进行调节。灰色表示当前模式下不可调,调整后按Menu保存并退出。"色温调整" "VGA调整"操作与此类似。



图3



在"MENU"菜单下,按"LEFT/RIGHT"键,可查看到"设定"菜单,再按"UP/DOWN"选择所需要的选项(或对所选选项进行调节)。选定后按"ENTER"进入,可以依次选择"语言" "复位"、"软件升级""EDID选择"等进行调节。(图4)



图4

5、工厂菜单说明

使用遥控器 按"MENU+1234"即可进入工厂菜单

在"工厂菜单"下,按"UP/DOWN"选择所需要的选项(或对所选选项进行调节)。选定 后按"ENTER"进入,可以依次选择"ADC调整"、"图像模式""白平衡调整""展屏设置" "其他设置""软件升级"等进行调节。

USB升级时升级程序需要在U盘根目录下以"MERGE.bin"名称存在。U盘系统文件格式需要FAT32。

可在此选择升级或者重启电源时会自动读取U盘升级(图6)

	工厂设置	
信号源	HDMI	
白平衡		
ADC设置		
色彩		
色温		
擦除 EEPROM		
配置初始化		
老化模式		
展频		
其他		
软件更新(USB)		
软件信息		

图6

ADC 调整为VGA通道下前端模数转换电路自动校正,也可以手动进行调节,但不建议手动调整,建议在VGA下灰阶或者彩条测试画面的基础做AUTO ADC操作自动校正数模转换电路参数。 (图7)

	工厂设置	
红色增益	125	
绿色增益		
蓝色增益		
红色补偿		
绿色补偿		
蓝色补偿	127	
信号源		
ADC 自动	完成!	

图7

图像模式为客户主菜单对应的图像页下的各个参数,这边可以调整任意模式下面的数据参数, 而用户菜单下只能调节USE(用户)模式下的参数。这里工厂菜单开放是为了方便调试使用,对 应为(亮度对比度饱和度清晰度色调)五个参数。(图8)

工厂设置		
图像模式	标准	S D
对比度	050	
亮度	050	
色调	000	
饱和度	050	
清晰度	050	
	图8	

10

白平衡模式为解码视频信号后端色温控制的操作项目,可以在对应模式下更改对应的RGB参数,建议只调节RGB GAIN来校正白平衡,调节时建议使用16灰阶作为测试画面调节。(图9)

	工厂设置	
色温模式	正常	S D
红色增益		
绿色增益	122	
蓝色增益		
红色补偿		
绿色补偿		
蓝色补偿		
	图9	

SSC展频功能,MIU是DDR数据通道,LVDS为屏线数据通道,此功能用于辐射实验使用, 一般不做调节。(图10)

工厂设置		
Memory SSC	π	
Span(KHz)	3.0KHz	
	0.01%	
LVDS SSC		
Span(KHz)	30.0KHz	
Step(%)		
	图10	

特殊设定内的选项有:POWER 为电源上电后状态(LAST记忆断电前的状态,OFF为默认上 电待机,ON为默认上电开机);TI MODE为屏线数据的格式,有两种;AB Swap是LVDS AB通 道交换;HDMI的模式选择;风扇的模式设定;开机LOGO的开关设定;烤机模式的开关;180度 镜像的开关;背光调节设定;(图11)

	工厂设置
测试模式	¥
DLC	
TI	
AB	
BIT	8 BIT
工厂复位	
开机状态	记忆
重现率	
曲线设定	
镜像控制	
开机LOGO显示	
背光	100

图11

非线性参数,是方便开发人员或者我们客户调节各个效果系数的调整项目。进入对应参数 OSD50对应的就是我们菜单调节标准50对应到底层的一个参数转换。比如客户觉得我们标准模式 下,亮度偏亮,需要将亮度系数减低,但客户要求其用户菜单下标准50的数值不变,那我们就可 以调节OSD50对应的底层亮度系数,通过改变这个对应关系,来实现不改变用户菜单显示又达到 降低亮度到客户满意的效果。(图12)

	工厂设置	
信号源	HDMI	
曲线设定	对比度	
OSD_0	48	
OSD_25	50	
OSD_50	128	
OSD_75	143	
OSD_100	158	

图12

4. 安全注意事项

- 请认真阅读本手册;
- 保留此手册以备日后使用;
- 设备打开前应检查设备内部是否有异常;
- 注意勿踩到电源线,勿覆盖电源线;
- 对设备任何部分作改动前,请先断电;
- 若发生下列情况,请让维修人员进行检修;
- 电源线或插头损坏;
- 设备无法正常工作;
- 设备损坏;
- 设备有明显裂痕。