OEM 钥匙匹配使用手册

OBD 适配器连接 TRANSPONDER 适配器上,并把 TRANSPONDER 适配器连接到主机上.



图 1 把 OBD 适配器连接到车的诊断口上,从主菜单中选择"防盗" ^{」 菜車1}
·
COM·COM



选择"奥迪", 然后"奥迪 第四代防盗系统"

	AUDI A6 VD0 RV1997
127	C4-A6 (诊断口)
1/27	EDC15 IMMO (诊断口)
- H	EDC15 IMM0(24C04)
	EBC16 IMHO (诊断口) TEST
	EDC16 1HE0(95328)
	ENCRYPTED AG (IMAO (is # =)
	TT-880H
	TT-9000
	TT-930N
	TT-930R OBD + TRANSPONDER 1 0.0
	直通 第四代防盗系统

图 3 在"第四代防盗系统"菜单下,选择"OEM 钥匙匹配"。





图 5

在所有操作之前,请详细阅读此文档。



插入钥匙,打开点火开关,按OK继续。

www.smelecom.com.



如图 7 所示,将钥匙垂直的放入线圈中。注意:一定要垂直地放入。 按 OK 继续。



到这步,一把 OEM 钥匙已经成功写入,如果要继续写钥匙,换另一把 OEM 钥匙垂直放入 线圈中,按 OK 继续,否则按 ESC 进入匹配程序。



图 9

进入匹配程序,设备会读出当前车的合法的钥匙个数,同时要求输入所需匹配的钥匙个数。



输入所需匹配钥匙个数。按 OK 继续。



图 11

依次插入所需匹配钥匙打开点火开关并保持1秒以上,然后拔出,此过程要在30秒内完成。



图 12 所有钥匙匹配完成以后,按 OK 进入 OEM 遥控学习过程。

www.smelecom.com.



图 13 将 OEM 钥匙水平地放在线圈上,严格地按照图示规则摆放。按 OK 继续。



图 14 到这步,一把 OEM 钥匙遥控学习成功,如要继续学习,按 OK,否则按 E S C 退出。



完成所有 OEM 遥控学习后,操作完成。