

安装选择

ATEN LCD KVM多电脑切换器/LCD控制端提供多种机架安装配件来满足需求，包括可简化机架安装流程的单人简易安装配件。一般LCD KVM多电脑切换器/LCD控制端的机架安装流程至少需要两人合作才能完成；但是通过使用单人简易安装配件，只需要一位人员便可在几分钟内轻松将LCD KVM多电脑切换器/LCD控制端安装到机架上。

单人安装

下列图示说明使用简易安装配件架设LCD KVM多电脑切换器的步骤：



步骤1.
将滑轨锁在机架上



步骤2.
将LCD KVM多电脑切换器滑入滑轨中，并固定于机架上



步骤3.
打开LCD KVM多电脑切换器，即可进行服务器安装

标准型安装配件

标准安装-短
(标准)



标准安装-长
(2X-010G)



标准安装-长
(2X-023G)



简易型安装配件

简易安装-短
(2X-011G)



简易安装-长
(2X-012G)



简易安装-长
(2X-024G)



简易安装-长
(2X-025G)



机架安装配件

型号	配件类型	深度(cm)
CL1000N, CL1308N, CL1316N	标准安装-短(标准)	52 – 85
	标准安装-长(2X-023G)	70 – 105
	简易安装-短(2X-024G)	57 – 70
	简易安装-长(2X-025G)	68 – 105
CL3000N, CL5800N, CL6700N, CL6700MW, CL5708N, CL5716N, CL5808N, CL5816N	标准安装-短(标准)	52 – 85
	标准安装-长2X-010G)	70 – 105
	简易安装-短(2X-011G)	57 – 70
	简易安装-长(2X-012G)	68 – 105
CL1008M, CL1016M, CL5708M, CL5716M	标准安装-短(标准)	42 – 82
	标准安装-长(2X-010G)	68 – 105
	简易安装-短(2X-011G)	52 – 70
	简易安装-长(2X-012G)	68 – 105
CL1000M	标准安装-短(标准)	42 – 72
	标准安装-长(2X-010G)	68 – 100
	简易安装-短(2X-011G)	42 – 70
	简易安装-长(2X-012G)	68 – 105
KL1508AN, KL1516AN, KL1508AiN, KL1516AiN	标准安装-短(标准)	42 – 77
	标准安装-长(2X-010G)	68 – 105
	简易安装-短(2X-011G)	63 – 70
	简易安装-长(2X-012G)	74 – 105
KL1508AM, KL1516AM, KL1508AiM, KL1516AiM, KL9108M, KL9116M	标准安装-短(标准)	42 – 77
	标准安装-长(2X-010G)	68 – 105
	简易安装-短(2X-011G)	57 – 70
	简易安装-长(2X-012G)	68 – 105

