# FM350-1 使用入门

FM350-1 Getting Started

**Getting-started** 

2009年9月

**摘 要**本文介绍了高速计数模块 FM350-1 的基本使用,包括组态包安装、参数配置、程序 编写等详细过程;另外介绍了不同的计数方式、频率测量、转速测量和周期测量的具体组态 步骤。针对掉电、停机时的数据保持,本文也提供了简单的设置和程序实例以供参考。 关键词 计数模板,FM350-1,周期计数,单次计数,连续计数,频率测量,转速测量,周期

测量,掉电保持

**Key Words** Counter Module, FM350-1, Periodic counting, Single counting, Continuous counting, Frequency measurement, RPM mesurement, Countinuous periodic measurement, retentive

1 录

1 FM350-1 基本功能介绍	4
1.1 连续计数	4
1.2 单次计数	4
1.3 周期计数	5
1.4 测量模式	6
1.5 门控制和门功能	6
2 FM350-1 的特点	9
3 FM350-1 的计数功能使用步骤	9
3.1 模块安装和接线	9
3.2 硬件组态	.11
3.2.1 组态包安装	.11
3.2.2 新建项目	.12
3.2.3 参数配置	.14
3.3 程序编写	. 18
<b>3.3.1</b> 在数据块中写入模块地址	. 20
3.3.2 程序调用	.21
3.3.3 程序调试	. 22
4 锁存/触发功能的使用	.23
5 频率测量	.25
6 DO输出的使用	.26
6.1 配置DO输出	.26
6.2手动控制DO	.27
<b>7</b> 中断功能的使用	.27
8 CPU停机下的计数保持	. 30
9 CPU重新上电后的计数恢复	. 32

### 1 FM350-1 基本功能介绍

FM350-1 是一款用于高速计数的功能模块,可用在 S7-300/M7-300 控制系统中。FM350-1 上有一个计数通道,可以实现周期计数、单次计数、连续计数和频率、转速、周期的测量。可以连接源型、漏型以及推挽式接口的编码器,最高计数频率是 500kHz,根据编码器信号的不同,能够支持的最大脉冲频率也有所不同。FM350-1 能够支持如下的操作模式:

#### 1.1 连续计数

连续计数的计数过程如下图所示:





在 FM350-1 的配置中,连续计数的计数范围是"0 to +32bits"或者"-31bits to +31bits",即从 0 到  $2^{32}$ ,或者从  $-2^{31}$  到  $2^{31}$  -1。当增计数到达计数范围上限时,下一个到来的脉冲让计数值 变为下限值,并继续计数。

**1.2** 单次计数 单次计数的计数过程如下图所示:



图 2 单次计数

和连续计数不同,单次计数中存在"主计数方向"(Main counting direction),如上图所示就 是"无主计数方向"(none)时的计数过程。此时的计数范围和连续计数一样,可以是"0 to +32bits"或者"-31bits to +31bits",当计数到达上限时,门自动关断,计数停止,计数值变成 另一限值。门再次打开,计数功能恢复。

主计数方向选择为"forward"和"backward",则上限值可设,下限值为0。选择"forward",只 有当计数达到上限值时才会把门关断,计数停止,反之选择为"backward"时,只有减计数到 0时门会自动关断。

1.3 周期计数

周期计数的计数过程如下图所示:



周期计数和单次计数一样存在"主计数方向"的设置,而且不同设置下的功能一样。不同点是 在周期计数的模式下,计数达到上限/下限时,门不会自动关闭,而是变成装载值继续计数。

1.4 测量模式

FM350-1 可以进行频率测量、转速测量和周期测量,三种测量都满足如下的工作示意图:



图 4 测量功能

测量中需要设置更新时间(Update time),并以此为基础形成动态测量时间,所有的测量都 是基于动态测量时间和这段时间里的脉冲数运算得到的。对于转速测量,还需要设置每圈的 脉冲数(Pulses per encoder revolution);对于周期测量,还可以选择周期单位

(Resolution of period)  $\$ 

1.5 门控制和门功能

在计数和测量过程中都涉及到了门的概念,在 FM350-1 中,提供了 5 种门控制 (Gate

Control)选项:

(1) 无 (none)

选择此选项,在模块正常上电之后,只要有脉冲信号输入,则就会被计数;

(2) 软件门(SW Gate)

选择此选项,则只有在程序中置对应的软件门位为1,计数/测量功能才会开启;

(3) 硬件门 (HW Gate)

和软件门不同,硬件门的开启是通过 FM350-1 的数字量输入点来实现的,其有两种作用方式:







图 6 Start DI 的上升沿打开硬件门, Stop DI 的上升沿关闭硬件门

(4) 锁存(Latch)

锁存功能就是利用模块上的第一个数字量输入点的状态改变来保存当前计数值,其需要结合 软件门一起使用,即只有软件门开启,计数功能才能使用。





上图中可以看出在 StartDI 的上升沿时将当前的计数值锁存一次。

(5) 锁存/触发(Latch/Retrigger)

锁存/触发功能由锁存和触发两个动作构成,当模块上的第一个数字量输入点的状态改变时, 将当前计数值锁存,之后当前计数值变为装载值重新开始计数。同锁存功能一样,锁存/触发 也是结合软件门使用。如下是 StartDI 的上升沿作为锁存/触发信号时的示意图:



图8锁存/触发

从上图中可以看到,门打开之后,需要一个 StartDI 的上升沿才可以开始计数。在每个 StartDI 的上升沿出现时,当前计数值被保存,并从装载值重新开始计数。

只有在连续计数模式下,5种计数功能才都是可选,在其他计数模式下,除"none"之外的4 种计数功能都是可选的,但在测量模式中,只有软件门和硬件门可选。

门功能只有"Cancel"和"Interrupt"两种。"Cancel"表示在门关断之后重新开启,原来的计数任务被取消,从装载值重新开始计数:





"Interrupt"表示门关断之后,计数任务只是被中断,待门重新开启之后,在原来的计数值基础 上继续计数:



图 10 Interrupt 门功能

### 2 FM350-1 的特点

- 计数通道数为1
- 支持的信号: 5V 增量、24V 增量、24V 脉冲带方向、24V 脉冲和内部 1MHz 脉冲
- 比较值个数: 2个, DO 点个数: 2个
- 支持的最高脉冲频率可选,24V脉冲最高为200kHz,5V差分信号是500kHz
- 比较 DO 输出支持"死区"(Hysteresis) 功能
- 支持锁存(Latch)功能
- 支持锁存触发(Latch/Retrigger)功能
- 支持过程中断和诊断中断

## 3 FM350-1 的计数功能使用步骤

3.1 模块安装和接线

FM350-1 需要一个 20 针的前连接器,其具体的接线视图如下:



图 11 FM350-1 模块视图

在上图的模块视图中,各个管脚的定义如下:

端子	名称	输入/输出	功能					
1	1L+	输入	24V辅助电源正端					
2	1M	输入	24V辅助电源负端					
3	1M	输出	编码器供电负端					
4	DC 5.2V	输出	5.2V编码器供电正端					
5	DC 24V	输出	24V编码器供电正端					
6	A A*	输入	5V编码器的信号A,或者24V编码器的信号A*					
7	Ā	输入	5V编码器的信号 A					
8	B B*	输入	5V编码器的信号B,或者24V编码器的信号B*					
9	$\overline{B}$	输入	5V编码器的信号B					
10	N N*	输入	5V编码器的信号N,或者24V编码器的信号N*					
11	$\overline{N}$	输入	5V编码器的信号 N					
12								
13	10	输入	数字量输入,StartDl					
14	11	输入	数字量输入,StopDI					
15	12	输入	数字量输入,DI Set					
16								
17	Q0	输出	数字量输出,DO0					
18	Q1	输出	数字量输出,DO1					
19	2L+	输入	负载电源24V正端					
20	2M	输入	负载电源24V负端					
	表 1 FM350-1 接线管脚定义							

另外,在模块测量还有一个跳线卡,有A、D两种选择来区分模块能够接收的信号电压等级,A表示为5V的差分信号,D表示24V的信号:



图 12 跳线卡设置

3.2 硬件组态

3.2.1 组态包安装

从下载中心下载最新 FM350/450-1 的组态包,或者直接进入如下链接页面下载:

<u>http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=28291262+</u> 解压下载的文件,如果弹出如下所示的错误窗口:



图 13 解压组态包时的错误信息

或者在安装过程中出现如下错误窗口:



IA&DT Service & Support

图 14 安装组态包时的错误信息

此时需要在控制面板中修改系统区域和语言,可以将语言设置成"English(United States)", 区域设置成"United States",重新启动系统,再次解压或者安装即可。

### 3.2.2 新建项目

(1) 在 SIMATIC Manager 中新建一个项目,名称为 FM350-1。如图 3 所示:

SIMATIC Manager			_ D ×
File PLC View Options Window Help			
New	Ctrl+N		
'New Project' Wizard Open	Ctrl+O	New Droject	
57 Memory Card Memory Card File	+	User projects Libraries Multiprojects	
Delete Reorganize Manage		Name         Storage path           31xC         C:\Program Files\Siemens\Step7\s7proj\31xC           Counter         D:\My Documents\My Project\S7\Counter	
Archive Retrieve Page Setrin		KINISL0531 E:\NIsl0531     Stormection C:\Program Files\Siemens\Step7\s7proj\S7connec     C:\Program Files\Siemens\Step7\s7proj\S7connec     C:\Program Files\Siemens\Step7\s7proj\TCPcomm     D:\Mu Document\Mu Project\S7xFb1	
1 Demo (Multiproject) D:\My Documents\My Project\S7\Demo 2 Counter (Project) D:\My Documents\My Project\S7\Counter 3 Accessible Nodes INDUSTRIAL ETHERNET			
Exit	Alt+F4	Name: <u>T</u> ype:	
		FM350-1 Project V	
		Storage location (path):	
		C:\Program Files\Siemens\Step7\s7proj Browse	
		OK Cancel Help	
Creates a new project or a new library.			11.

图 15 新建项目,名称为 FM350-1

(2) 插入一个 S7-300 站并创建硬件组态

SIMATIC Manager - [FM3!	50-1 C:\Program F	iles\Siemens\Step7\s	7proj\FM350-1]			- D ×
File Edit Insert PLC View	ew Options Window	/ Help				_ 8 ×
🗋 🗅 📂   🏭 🛲   X 🖻	r:   🖆   🖸 º <sub>=</sub>	<u>D</u> <u>a</u>	< No Filter >	- 🏹   👯 8		) <b>k</b> ?
	Object name	Symbolic name	Туре	S	ze Author	Last modified
Cut Copy	Ctrl+C		MPI	29	34	04/27/2009 02:39:51 PM
Paste	Ctrl+V					
Delete	Del					
Insert New Object	t 🕨	SIMATIC 400 Station				
PLC	+	SIMATIC 300 Station				
Rename	F2	SIMATIC H Station				
Object Properties	s Alt+Return	Other Station				
		SIMATIC 55				
		PG/PC SIMATIC 200 Station				
	_	510ATTC 200 508000				
		PROFIBUS				
		Industrial Ethernet				
		PTP				
		S7 Program				
		M7 Program				
	•					Þ
Inserts SIMATIC 300 Station at th	e cursor position.					11.

图 16 插入一个 S7-300 站

在创建的 300 站(默认名称是 SIMATIC 300(1))中双击"Hardware",打开硬件组态窗口。 根据实际设备订货号,按照次序插入机架、电源、CPU、模块等:

							_			
🖳 HW Config - [SIMATIC 300(1) (Configuration) FM350-1]										
🛄 Station Edit Insert PLC Vie	w Options <u>W</u> indow <u>H</u> elp			_ 8 ×						
	e I 🔬 💩 🖪 📼 😫									
		×   * •					_	1		
l≡ mus							4			
1 PS 207 54								<u>F</u> ind:		mt mi
2 CPU 314C-2 DP										
X2 DP								Profile:	Standard	
2.2 DI24/D016									IOFIBUS DP	
2.3 AI5/AO2								🛛 🗄 📅 PR	IOFIBUS-PA	
2.4 Count								🛛 🖻 🚟 PR	OFINET IO	
2.5 Position								III - Mail SIN	MATIC 300	
4 EM350 COUNTER									CP-200	
5 CP 343-1 Lean									CPU-300	
6									FM-300	
7									- Controller Modules	
8									Flow sensor modules	
9								÷	- FM Processors	
								<b>●</b>	M7 Application Modules	
									- weigning modules	
									- CNC's	
									Counter Modules	
							_		- 🖟 FM 350-1 COUNTER MODULE	
						<u></u>			FM 350-1 COUNTER MODULE	
									FM 350-1 COUNTER MODULE	
									EM 350-1 COUNTER MODULE	
Slot 🚺 Module	Order number	Firmware	М	1	Q	Comment	1		FM 350-2 COUNTER MODULE	
1 PS 307 5A	6ES7 307-1EA00-0AA0					A	1		Positioning Modules	
2 CPU 314C-2 DP	6ES7 314-6CG03-0AB0	¥2.6	2				1	📗 🗄 💼	Gateway	
X2 DP				1023	101			📗 🗄 庄 🛄	IM-300	
2.2 DI24/D016				724	724			🖻 🚊	M7-EXTENSION	
2.3 AID/AU2				752	792 758				PS-300	
25 Position				784	784				RAUN-300 SM 200	
3									3M-300 MATIC 400	
4 FM350 COUNTER	6ES7 350-1AH03-0AE0			256	256			I ⊕ - 🔐 SIN	MATIC PC Based Control 300/400	
5 🗧 CP 343-1 Lean	6GK7 343-1CX00-0XE0	V1.0	3	272	272				ATTC DC Challer	]
6								[[6ES7 350-1	1AH03-0AE0 adula 1 abannal alea far configuration wi	t
7							1	active bus	modules, supports clock cycle	un
! <u>•</u>										
, Press E1 to get Help.										Cha /
									,	

图 17 硬件组态

3.2.3 参数配置

在硬件组态中,双击 FM350 模块:



图 18 提示保存信息

点击"OK"确认该信息,FM350-1的参数分配窗口打开:



图 19 FM350-1 参数配置窗口

其中,

(1) Encoders 用来设置编码器类型的选择、最高计数频率等信息:

ncoder		<u>×</u>
Signal type	Signal evaluation	Monitoring
⊙ <u>5</u> V incremental		Signal pair
	O <u>d</u> ouble	⊙ A+ <u>B</u>
C 2 <u>4</u> V incremental		ΟA
	O guadruple	C N <u>o</u> ne
C 24V Pulse and Direction	Count Direction	
	nor <u>m</u> al	
C 24V initiator	⊂ in <u>v</u> erted	
	Max. count frequency	Sensor inputs
	© 200kH <u>z</u>	C source output
C Internal <u>t</u> ime base 1MHz	Ċ 20k <u>H</u> z	€ sink_output/push-pull
		Cancel Help

图 20 Encoders 参数

"Signal type"中选择接入的脉冲信号类型,从上到下,依次是:5V 增量、24V 增量、24V 脉

冲和方向、24V脉冲、内部 1MHz。

"Signal evaluation"表示脉冲的计数率:

- "single"方式下只对 B 相为低电平时 A 相的上升或者下降沿计数



"Count Direction"只在选择 5V 或者 24V 正交增量式时起作用,选择"Inverted",则模块按照 相反的方向计数。

"Max. count frequency"中设置模块最高的计数频率。

"sensor inputs"根据外接编码器的接口类型来选择: "source output"表示 FM350-1 上按照源型方式接收信号,如果编码器为 NPN 输出,则选择该选项; "sink output/push-pull"表示
FM350-1 按照漏型方式接收信号,如果编码器为 PNP 或者推挽输出,则选择该选项。
(2) "Inputs"用来配置 13、14、15 端子上的 3 个数字量输入点

Inputs	×
Gate Signals-	Min. Pulse Width
<ul> <li>Level-Controlled Hardware Gate (Start DI)</li> </ul>	⊙ <u>2</u> ,5 μs
	Set Counter (Set DI)
<ul> <li>Edge-controlled Hardware Gate (Start DI, Stop DI)</li> </ul>	ⓒ Single ⓒ Multiple
	Evaluate zero mark for setting
OK	Cancel Help

图 24 "Inputs"参数

"Gate Signals"中选择硬件门的作用方式。

"Min. Pulse Width"规定了输入点最小的脉冲宽度,即高电平必须保持的最短时间。

"Set Counter(Set DI)"设置第 3 个 DI 点的作用方式,其中"Evaluate zero mark for setting"是 指是否使用零脉冲来重置计数器。

"Operating Modes"用来选择模块的工作方式。选择操作模式为周期计数,门控制为软件门, 门功能选择为"Interrupt",主计数方向为增计数,上限值为"5000",则配置为:

Operating Modes	×
Operating mode:	Periodic counting
<u>G</u> ate control	SW Gate
Count range	Gate function
O to +32 Bits	C <u>C</u> ancel
C - <u>3</u> 1 to +31 Bits	● Interrupt
Latch-	Main counting direction
💿 po <u>s</u> , edge	○ non <u>e</u>
C heg. edge	• forward
C both edges	C <u>b</u> ackward
Upper count limit:	5000
Up <u>d</u> ate time	10 x 10 ms
Pulses per encoder revolution	1
Resolution of period	
C 1µs	C 1/1 <u>6</u> μs
OK	Cancel Help

图 25 "Operating Modes"参数

单击"OK"按钮,确认这些参数。返回到 FM350-1 的参数分配主窗口,点击工具栏上的 上按 按钮保存配置信息。在硬件组态窗口中下载系统的硬件组态到 CPU。

### 3.3 程序编写

安装完组态包之后,在 STEP 7 的库中添加了一个名为"FMx50LIB"的库程序,在编程之前需要将 库程序中的所有内容复制到项目中:

SI Barr	MATIC Manager - [FM350-1 C:\Program Files\Siemens	\Step7\s7	\s7proj\FM350-1]	미× 리×
Ē	New	Ctrl+N	< No Filter > 📝 🌠 🌚 🖷 🖃 📆 😵	
Ð	Open	Ctrl+0	Type Size Author Last modified	
	Close		Station configuration 04/28/2009 01:42:5	59 PM
	Multiproject	•	Open Project	52 PM 17 PM
	S7 Memory Card	•	User projects Libraries Sample projects Multiprojects	
	Memory Card File	•	Name Storage path	
	Save As	Ctrl+S	CP PtP C:\Program Files\Siemens\Step7\S7libs	
	Delete		Files\Siemens\Step7\S7libs	
	Delete		FM352-5 C:\Program Files\Siemens\Step7\S7libs	
	Reorganize		FMx50LIB C:\Program Files\Siemens\Step7\S7libs	
	Manage		😪 GRAPH7 C:\Program Files\Siemens\Step7\S7libs	
	Archive		Modbus C:\Program Files\Siemens\Step7\S7libs	
	Retrieve		🛛 💊 Redundant IO CGP V40 C:\Program Files\Siemens\Step7\S7libs 😜	
	Print	•		
	Page Setup		Selected	
	1 EMy50LTB (Library) C() Sigmond Step 7) S7libc) fmy50lib		User projects:	
	2 Demo (Multiproject) D'\My Documents\My Project\S7\Demo			
	3 EM350-1 (Project)			
	4 Counter (Project) D:\My Documents\My Project\57\Counter		Sample projects: Multiprojects: Browse	
	Evit	Alt I E4		
17	EXI	AILTEY	OK Cancel Help	
	×.			Þ
Opens	a project to be selected or a library to be selected.			1.

图 26 打开库程序

<mark>, s</mark> s	IMATIC Manager - FM3	50-1							
Eile	Edit Insert PLC View	v <u>O</u> ptions	<u>W</u> indow	Help					
D	🗃 😹 🛲   X 🖻	) 🖪   🏜	🗣 🗳	□ <u>□</u>	🔁 🛛 < No Filte	r> 🗡 🖌	🥖 🛛 📆 🗐	🖷 🗖 🔲 🕅	
	📀 FMx50LIB C:\Pro	gram Files	\Siemens	\Step7\S7libs\fmx					
	⊡		Object n	name Sym	ibolic name	Created in langu	age 🛛 Size i	n the work me	
	🖻 💼 S7 Program		🚰 FCO	CNT	I_CTRL	STL		540	
	Elocks		🚰 FC1	DIAI	G_INF	STL		246	
			FC2	CNT	CTL1	STL		894	
			LIDT:			SIL		1422	
					CHANTYPE1	STL			
						0.2			
				📑 FM350-1 C:	Files\5	iemens\Step7\s7pro	\FM350-1		
				⊡- 🎒 FM350-1	$\checkmark \checkmark$	Object name	Symbolic na	me C	reated in language
				E SIMATIO		V OB1			
					S7 Program(1)				
					Sources				
					Blocks				
					343-1 Lean				
				I					
Press	F1 to get Help.				TCP/IP -	-> Intel(R) 82566DM-2 G	g		1.

图 27 拷贝库程序中的内容到项目

对于 FM350-1,使用 UDT2 创建一个共享 DB 块:

Properties - Data Block		×
General - Part 1 General	- Part 2 Calls Attributes	
<u>N</u> ame and type:	DB1 DB of type	VUDT2
Symbolic Name:	FM350-1	
Symbol <u>C</u> omment:		
Created in Language:	DB	
Project path:		
Storage location of project:	C:\Program Files\Siemens\Step7\s7proj\	FM350-1
	Code Inter	face
Date created: Last modified:	04/28/2009 04:44:15 PM 04/28/2009 04:44:15 PM 04/2	8/2009 04:44:15 PM
C <u>o</u> mment:		<u> </u>
		<b>_</b>
ОК	[	Cancel Help

图 28 创建共享数据块

3.3.1 在数据块中写入模块地址

打开创建的 DB1,其中"MOD\_ADR"和"CH\_ADR"分别是模块地址和通道地址。可以通过如下步骤来往这两个单元写入信息:

(1) 在硬件组态中,右键单击 FM350-1,在快捷菜单中选择"Object properties":

Properties - FM3	50 COUNTER - (R0/54)	×
General Addres	sses Basic Parameters	
Short Description	m: FM350 COUNTER	
	Counter module, 1 channel, also for configuration with active bus modules, supports clock cycle	A A
Order No.:	Module Address for DB	× I
<u>N</u> ame:	The module address: 256 also has to be entered in the channel DB. You can have the address entered automatically To do this, select the DB.	
<u>C</u> omment:	Close	
		A F
ОК	Mod Addr]	Help



IA&DT Service & Support

如上图所示,在模块的属性窗口中,点击"Mod Addr",然后在弹出的窗口中点击"Select DB" 按钮;

(2) 选择由 UDT2 创建的 DB 块:

Open				×
Entry point: Project Name: FM350-1	<u>V</u> iew: Component view <u>S</u> torage path: C:\Program Files	v 💌	○ Online ● Offi <u>B</u> rowse	ine
FM350-1     SIMATIC 300(1)     GPU 314C-2 DP     GPU 314C-2 DP     GPU 57 Program(1)     Sources     GPU Blocks     GPU 343-1 Lean	DB1			
	Object name: Object <u>t</u> ype:	DB1 Data Block		•
ОК			Cancel	Help

图 30 设置 DB 块里的模块地址之二

选择 DB 块之后,点击"OK"确认。

重新打开 DB1,可以看到模块地址已经写入:

4	6.0 MOD_ADR	WORD	W#16#0	¥#16#100	Module adress (write user)
5	8.0 CH_ADR	DWORD	DW#16#0	DW#16#800	Channel adress (write user)
6	12.0 U_D_LGTH	BYTE	B#16#0	B#16#10	User data length (write user)

除了上述的方法外,还可以在 OB100 中直接往 DB1 中的对应单元写入数据。

3.3.2 程序调用

打开 OB1,在其中调用 FC2:

CALL "CNT\_CTL1"

DB_NO	:=1	//输入,计数数据对应的数据块号
SW_GATE	:=M10.0	//输入,软件门控制位
GATE_STP	:=M10.1	//输入,内部门关闭控制位
OT_ERR_A	:=M10.2	//输入,操作错误确认位
SET_DO0	:=M10.3	//输入,DO0 置位/复位
SETT_DO1	:=M10.4	//输入, DO0 置位/复位
OT_ERR	:=M11.0	//输出,操作错误发生
L_DIRECT	:=M11.1	//输入_输出,直接装载和预装载(计数)
L_PREPAR	:=M11.2	//输入_输出,预装载(计数),写低限值(测量)

IA&DT Service & Support

 T\_CMP\_V1
 :=M11.3
 //输入\_输出,写比较值 1(计数),写高限值(测量)

 T\_CMP\_V2
 :=M11.4
 //输入\_输出,写比较值 2(计数),写更新时间(测量)

 C\_DOPARA
 :=M11.5
 //输入\_输出,参数改变初始化位

 RES\_SYNC
 :=M11.6
 //输入\_输出,同步状态位清除

 RES\_ZERO
 :=M11.7
 //输入\_输出,过零状态为清除

保存 OB1,下载 OB1、FC2、DB1 到 CPU 中。

3.3.3 程序调试

创建一个变量表,在其中添加 FC2 调用过程中用到的各个 M 点。同时将 DB1.DBD14(LOAD\_VAL), DB1.DBD18(CMP\_V1), DB1.DBD22(CMP\_V2), DB1.DBD30(LATCH\_LOAD)和 DB1.DBD34 添加在变量表中:

	(Va	ir - [VAT	_1 @F	M350-1\5IMATIC 300(1)\	CPU 314C-2 DP\S	7 Program(1) C	
80	<u>l</u> a		Insert	PLC Variable View Optio	ns <u>w</u> indow <u>H</u> eip		
4	1				⊻⊫≞⊻№	'] <u>% @ *</u>	
	1	Addres	s	Symbol	Display format	Status value	Modify value
1		M	10.0	"SW_GATE"	BOOL	false	
2		M	10.1	"GATE_STP"	BOOL	false	
3		M	10.2	"OT_ERR_A"	BOOL	false	
4		M	10.3	"SET_DOO"	BOOL	false	
5		M	10.4	"SET_DO1"	BOOL	false	
6		M	11.0	"OTT_ERR"	BOOL	false	
7		M	11.1	"L_DIRECT"	BOOL	false	
8		M	11.2	"L_PREPAR"	BOOL	false	
9		M	11.3	"T_CMP_V1"	BOOL	false	
10		M	11.4	"T_CMP_V2"	BOOL	false	
11		M	11.5	"C_DOPARA"	BOOL	false	
12		M	11.6	"RES_SYNC"	BOOL	false	
13		M	11.7	"RES_ZERO"	BOOL	false	
14							
15		DB1.DB	D 14	"FM350-1".LOAD_VAL	DEC	L#0	
16		DB1.DB	D 18	"FM350-1".CMP_V1	DEC	L#0	
17		DB1.DB	D 22	″FM350−1″.CMP_V2	DEC	L#0	
18		DB1.DB	D 30	"FM350-1".LATCH_LOAD	DEC	L#-1	
19		DB1.DB	D 34	"FM350-1".ACT_CNTV	DEC	L#0	
20							
FM3	350-	1\SIMATI	C 300(1)	\S7 Program(1)		🔿 RUN	Abs /

图 31 变量表

给 M10.0 置位, 然后转动编码器, 可以看到 DB1.DBD34 中计数值不断变化:

DB1.DBD 34 "FM350-1".ACT\_CNTV DEC

L#1457

如果需要写装载值,并修改当前值,则可以使用"L\_DIRECT"。首先在 DB1.DBD14 写入一个

值,然后置"L\_DIRECT":

DB1.DBD	14 "FM350-1".LOAD_VAL	DEC	L#110	L#110
DB1.DBD	18 "FM350-1".CMP_V1	DEC	L#0	
DB1.DBD	22 ″FM350-1″.CMP_V2	DEC	L#0	
DB1.DBD	30 "FM350-1".LATCH_LOAD	DEC	L#110	
DB1.DBD	34 "FM350-1".ACT_CNTV	DEC	L#110	

可以看到 DB1.DBD30 中写入了装载值,计数值 DB1.DBD34 也改变了。

如果只是写装载值,同样地,首先把装载值写到 DB1.DBD14,然后置位"L\_PREPAR":

DB1.DBD	14	"FM350-1".LOAD_VAL	DEC	L#200	L#200
DB1.DBD	18	″FM350−1″.CMP_V1	DEC	L#0	
DB1.DBD	22	″FM350−1″.CMP_V2	DEC	L#0	
DB1.DBD	30	"FM350-1".LATCH_LOAD	DEC	L#200	
DB1.DBD	34	"FM350-1".ACT_CNTV	DEC	L#2805	

和 L\_DIRECT 下的现象不同,这里只是修改了 DB1.DBD30 里的装载值,当前计数值保持不 变。

### 4 锁存/触发功能的使用

打开硬件组态,重新配置 FM350-1 的操作模式为"Latch/Retrigger":

Operating Modes	×
Operating mode:	Periodic counting
<u>G</u> ate control	Latch/Retrigger
- Count range-	- Gate function
€ <u>D</u> to +32 Bits	C Cancel
C - <u>3</u> 1 to +31 Bits	C Interrupt
Latch	Main counting direction
os. edge	⊂ non <u>e</u>
O <u>n</u> eg. edge	• <u>f</u> orward
O bo <u>t</u> h edges	O <u>b</u> ackward
Upper count limit:	5000
Up <u>d</u> ate time	10 x 10 ms
Pulses per encoder revolution	1
Resolution of period	
© 1µs	Ο 1/1 <u>6</u> μs
ОК	Cancel Help

图 32 "Latch/Retrigger"操作模式

保存 FM 组态,然后下载。

在模块的第一个数字量输入点 StartDI 接入一个开关。

设置"SW\_GATE"为 1,然后旋转编码器,DB1.DBD34 中没有计数值。

接通 StartDI 上的开关,然后断开,再次旋转编码器,DB1.DBD34 上计数正常。

重新接通 StartDI 连接的开关,可以看到计数从 0 开始重新计数,而且原来的值被锁存了:

DB1.DBD	30 "FM350-1".LATCH_LOAD	DEC	L#4528	
DB1.DBD	34 "FM350-1".ACT_CNTV	DEC	L#0	

如果通过 L\_DIRECT 或者 L\_PREPAR 写入了一个装载值,那么在重新接通 StartDI 时,计数就会从装载值重新开始:

DB1.DBD	14	"FM350-1".LOAD_VAL	DEC	L#110	L#110
DB1.DBD	18	″FM350−1″.CMP_V1	DEC	L#0	
DB1.DBD	22	″FM350−1″.CMP_V2	DEC	L#0	
DB1.DBD	30	"FM350-1".LATCH_LOAD	DEC	L#1150	
DB1.DBD	34	"FM350-1".ACT_CNTV	DEC	L#110	

## 5 频率测量

保持现有外部接线,修改 FM350-1 的操作模式:

Operating Modes	×
Operating mode:	Frequency measurement
<u>G</u> ate control	SW Gate
Count range © <u>0</u> to +32 Bits © -31 to +31 Bits	Gate function C Cancel
Latch © po <u>s</u> , edge © <u>n</u> eg, edge	Main counting direction
O both edges	C backward
Update time	100 ×10 ms
Pulses per encoder revolution	1
Resolution of period Φ 1μs	O 1/1 <u>6</u> µs
OK	Cancel Help

图 33 频率测量模式

在上图中,设置更新时间 Update time 为 1 秒钟。

设置"SW\_GATE",让编码器均匀转动,可以读取到:

DB1.DBD	30 "FM350-1".LATCH_LOAD	DEC	L#501	
DB1.DBD	34 "FM350-1".ACT_CNTV	DEC	L#5355	

其中 DB1.DBD34 中显示还是脉冲计数值,频率值在 DB1.DBD30 中显示。

**注意:** 这里的频率单位是mHz,即 10<sup>-3</sup>Hz。在上图中的频率值就是 0.501Hz。

转速测量和周期测量与此类似。转速测量的单位是 10<sup>-3</sup>rad/min,周期测量的单位可选:

IA&DT Service & Support

-Resolution of period-① 1μs

Ο 1/1<u>6</u> μs

图 34 周期测量的单位选择

### 6 DO 输出的使用

FM350-1 上提供有两个数字量输出点: DO0 和 DO1,通过组态,可以让模块在计数值或者测量值超过比较值时有输出,当然也可以通过程序来手动控制。

#### 6.1 配置 DO 输出

Outputs	×
Pulse duration: 0 ms <u>Hysteresis:</u> 0	
D00 D01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 D01	
Active from comparison value to overflow     Active from comparison value to underflow	
<ul> <li>Active on reaching the comparison value for pulse duration (up/down)</li> <li>Active on reaching the comparison value for pulse duration (up)</li> </ul>	
C Active on reaching the comparison value for pulse duration (down)	
OK Cancel Help	

#### 图 35 DO0 配置

如上图所示,将 DOO 配置成"Active from comparison value to overflow",即当计数值在比较 值到上限值之间时 DOO 置位。DOO 对应的比较值是比较值 1,对应地 DO1 对应比较值 2。 保存 FM350-1 的参数,然后下载。

在变量表(图 31 所示)中在 DB1.DBD18(CMP\_V1)中写入比较值为 1000,然后设置 T\_CMP\_V1,将这个比较值写入模块。在变量表中增加对 DB1.DBX28.0(CTRL\_DO0)和 DB1.DBX28.1(CTRL\_DO1)的监控,并让 CTRL\_DO0 置位。转动编码器,让计数值增加, 观察模块上 DO 点的 LED 指示灯:

DB1.DBX	28.0	"FM350-1".CTRL_DOO	BOOL	true	
DB1.DBX	28.1	"FM350-1".CTRL_D01	BOOL	false	
DB1.DBD	14	"FM350-1".LOAD_VAL	DEC	L#110	L#110
DB1.DBD	18	″FM350−1″.CMP_V1	DEC	L#1000	L#1000
DB1.DBD	22	″FM350−1″.CMP_V2	DEC	L#0	
DB1.DBD	30	"FM350-1".LATCH_LOAD	DEC	L#0	
DB1.DBD	34	"FM350-1".ACT_CNTV	DEC	L#1014	

图 36 计数值超过比较值 1 且 CTRL DO0 为 1

可以看到在计数值超过比较值之后,DO0的指示灯被点亮。

6.2 手动控制 DO

通过程序也可以控制 DO 的输出情况,但前提条件是 DO0/DO1 的配置必须选择是

"Inactive"。下载新配置。

在变量表让 CTRL DO0 和 CTRL DO1 置位,通过设置变量表(图 31 所示)中 SET DO0 和 SET DO1 的状态就可以控制两个 DO 点。

#### 7 中断功能的使用

在OB1 中调用 FC1 (DIAG INF):

CALL "DIAG\_INF"

DB_NO	:=1	//输入,	计数数据对应的数据块号
RET_VAL	:=MW200	//输出,	内部调用 SFC51 的返回代码

IN DIAG := M50.0 // 输入 输出,读诊断数据记录 DS1 的开始位

下载 OB1 和 FC1。

让 M50.0 置位, 然后打开 DB1, 点击 60° 使其在线, 可以看到从"MDL\_DEFECT"开始就是从 模块获取到的诊断信息。其中包含了模块的数据记录 0(DS0)和数据记录 1(DS1),具 体的错误信息位在数据块中都有明确标注,例如 DBX62.0 就是 5V 增量方式下的 A 相脉冲监 控出错。

除了上述的诊断中断,模块还支持过程中断。默认情况下过程中断和诊断中断都是关闭的, 需要在模块属性中打开。在硬件组态中,右击模块,在弹出的快捷菜单中选择"Object Properties...":

Pro	perties - FM350 C	DUNTER - (RO/54	)		×
6	ieneral Addresses	Basic Parameters	]		
	- Basic Parameters				
	Select Interrupt:		None	•	
	Reaction to CPU S	top:	None Diagnostics Hardware		
	Reaction to new pa	arameters:	Diagnostics+Hardware	_	
Ē	OK Mod	Addr		Cancel	Help

### 图 37 选择硬件和诊断中断

选择"Diagnostics+Hardware"之后,模块参数分配窗口中的"Hardware Interrupt Enable"中的中断选项就可以选择了:

Encoders	s   Hardware Interrupt Enable   →
Hardware Toterrunt Enable	Cperating Modes
Interrupt triggered bur	
interrupt triggered by.	
Opening of the gate	Reaching comparison value 1 up
🔲 Closing of the gate	Reaching comparison value 1 down
Cverflow	Reaching comparison value 2 up
Underflow	Reaching comparison value 2 down
Zero pass	Setting the counter
	Latching

图 38 过程中断选择

根据实际需要选择中断项,单击"OK"按钮,并保存当前参数。

在程序中创建 OB40, 打开 OB40, 可以看到在其接口区有一个"OB40\_POINT\_ADDR"的双 字单元:

	Name	Data Type	Address	Connent
	OB40_STRT_INF	Byte	1.0	16#41 (OB 40 has started)
1	OB40_PRIORITY	Byte	2.0	Priority of OB Execution
	OB40_OB_NUMBR	Byte	3.0	40 (Organization block 40, OB40)
1	OB40_RESERVED_1	Byte	4.0	Reserved for system
	OB40_IO_FLAG	Byte	5.0	16#54 (input module), 16#55 (output m
1	OB40_MDL_ADDR	Word	6.0	Base address of module initiating int
	OB40_POINT_ADDR	D₩ord	8.0	Interrupt status of the module
	OB40_DATE_TIME	Date	12.0	Date and time OB40 started

在双字的四个字节中,对于 FM350-1 来说,只用了其中前两个字节,其中各位的定义如下表:

字节	位	在如下情况下触发中断
8	0	门(内部门)打开
	1	门(内部门)关闭
	2	上溢出(计数模式)
		测量值超限 (测量模式)
	3	下溢出(计数模式)
		测量结束 (测量模式)
	4	增计数方向时到达比较值 1
	5	减计数方向时到达比较值 1
	6	增计数方向时到达比较值2
	7	减计数方向时到达比较值2
9	0	过零
	5	外部信号 SetDI 置位计数器
	7	锁存

表2过程中断

如果配置过相应的过程中断,那么当中断事件发生时,OB40 会被调用执行,具体的中断处 理程序可以添加在 OB40 中。

另外为了防止诊断中断发生时 CPU 停机,可以创建 OB82 并下载。

## 8 CPU 停机下的计数保持

FM350-1 在 CPU 处于停机状态下也是可以正常工作,不过这需要配置相应的模块属性。在硬件组态中,右击模块,在弹出的快捷菜单中选择"Object Properties...":

Properties - FM350 COUNTER - (R0/S	4)	×
General Addresses Basic Parameters		
Basic Parameters		
Select Interrupt:	Diagnostics+Hardware	
Reaction to CPU Stop:	STOP	
Reaction to new parameters:	STOP Continue Exit Active Job	
-	Substitute Value Keep last value	
OK Mod Addr	Cancel Help	

图 39 选择 CPU 停机下的工作模式

在模块的属性窗口中有一项"Reaction to CPU Stop",其中有 5 中不同的选择:

"STOP"——CPU 停机时模块也停止, DO 点复位;

"Continue"——CPU 停机时模块继续工作;

"Exit Active Job"——CPU 停机时,对于单次计数和周期计数,到达限制值之后停止计数, DO 点复位;

"Substitute value"——CPU 停机时模块停止工作, DO 点使用"替代值";

"Keep last value"——CPU 停机时 DO 点状态保持不变,计数或测量功能停止。

因此,如果想在 CPU 进入 STOP 之后还让 FM350-1 正常工作,则需要选择为"Continue"。 当 CPU 从 STOP 状态进入 RUN 状态之后,模块的参数会被重新分配,计数值也会被清零, 通过设置如下参数可以实现计数值保留:

Properties - FM350 COUNTER - (R0/54	4)	×
General Addresses Basic Parameters	]	
Basic Parameters		
Select Interrupt:	Diagnostics+Hardware	
Reaction to CPU Stop:	Continue	
Reaction to new parameters:	Always reset	
	Always reset Only reset for modified parameters	
OK Mod Addr	Cancel Help	

图 40 选择新参数的处理方式

"Reaction to new parameters"中有两个选项:

"Always reset"——CPU从 STOP 进入 RUN 之后所有的参数都复位,包括当前计数值;

"Only reset for modified parameters"——只在有参数改变时复位所有参数。

所以,要实现 CPU 进入 STOP 之后还能正常工作、从 STOP 进入 RUN 之后计数值不会丢 失, "Reaction to CPU Stop"和"Reaction to new parameters"应该分别选择为"Continue"和 "Only reset for modified parameters"。

## 9 CPU 重新上电后的计数恢复

在 CPU 掉电之后重新上电, CPU 和 FM350-1 都有一个重新启动的过程, 原来由 UDT 生成的 DB 块里保存的计数值会被清零。在某些应用场合需要重新上电之后的计数是从停电之前的计数值开始的, 针对这些应用需要完成如下工作:

(1) 保存计数当前值;

保存当前计数值就是在 FM350-1 正常工作的时候将对应 DB 块中的当前计数值保存到另一个可以实现掉电保持的地址区域中。这里将 DB1.DBD34("ACT\_CNTV")保存到 MD20 中,并且在 CPU 的属性中设置 M 区的掉电保持区域涵盖 MD20:

ime-of-Day Interrupts General   Startu	Cyclic Interrupts   µp   Cycle/Clock	Diagnostics/Clock Memory Re	Communication Communication	
Retentivity Number of memory bytes starting with MB0: Umber of S7 timers starting with T0:				
Areas	DB No	, Bute Address	Number of Dutes	
Retentive Area <u>1</u> :	1			
Retentive Area <u>2</u> :	1	0	0	
Retentive Area <u>3</u> :	1	0	0	
Retentive Area <u>4</u> :	1	0	0	
Retentive Area <u>5</u> :	1	0	0	
Retentive Area <u>6</u> :	1	0	0	
Retentive Area <u>7</u> :	1	0	0	
Retentive Area <u>8</u> :	1	0	0	
ОК			Cancel Help	

图 41 设置 M 区的掉电保持范围

可以在 OB1 中添加如下程序代码:

- A DB1.DBX43.6
- JCN A0B2
- L DB1.DBD34
- T MD20
- (2) CPU 重新启动之后将保存的计数值写入

在 CPU 已经上电、且模块初始化完成之后的第一个 OB1 中使用 L\_DIRECT,将 MD20 里的数据写入到 FM350-1 的当前值和装载值中。

利用 FM350-1 对应 DB 块里的 DB1.DBX41.7("PARA")是否为 1 来判断模块是否已经初始化 完成:

- A DB1.DBX41.7
- FP M100.0
- JCN A0B0
- L MD20

IA&DT Service & Support

T DB1.DBD14

### SET

= M11.1

A0B0:....

```
(3) CPU 开启门
```

当保存的计数值成功写入之后,可以把门打开。如果是软件门,则需要置相应的位,如果是 硬件门还需要让相应的 DI 点置位。这里以软件门为例来说明:

```
A(
```

L DB1.DBD34 L 0 <>D ) FP M100.1 JCN A0B1 SET M10.0 = A0B1:.... 综上所述,为了实现掉电后重启时恢复计数值,在 OB1 中需要添加的程序总体为: А DB1.DBX41.7 FP M100.0 JCN A0B0 L MD20 Т DB1.DBD14 SET M11.1 = A0B0: NOP 0 A( L DB1.DBD34 L 0 <>D ) FP M100.1 JCN A0B1 SET

= M10.0

IA&DT Service & Support

A0B1: NOP 0

CALL "CNT\_CTL1"

DB_NO	:=1	//输入,计数数据对应的数据块号
SW_GATE	:=M10.0	//输入,软件门控制位
GATE_STP	:=M10.1	//输入,内部门关闭控制位
OT_ERR_A	:=M10.2	//输入,操作错误确认位
SET_DO0	:=M10.3	//输入, DO0 置位/复位
SETT_DO1	:=M10.4	//输入, DO0 置位/复位
OT_ERR	:=M11.0	//输出,操作错误发生
L_DIRECT	:=M11.1	//输入_输出,直接装载和预装载(计数)
L_PREPAR	:=M11.2	//输入_输出,预装载(计数),写低限值(测量)
T_CMP_V1	:=M11.3	//输入_输出,写比较值 1(计数),写高限值(测量)
T_CMP_V2	:=M11.4	//输入_输出,写比较值2(计数),写更新时间(测量)
C_DOPARA	:=M11.5	//输入_输出,参数改变初始化位
RES_SYNC	:=M11.6	//输入_输出,同步状态位清除
RES_ZERO	:=M11.7	//输入_输出,过零状态为清除

A DB1.DBX43.6

JCN A0B2

- L DB1.DBD34
- T MD20

A0B2: NOP 0

.....

需要注意的是, CPU 停机以及重新装载掉电前的计数值需要一定的时间, 在这段时间里出现的脉冲是无法被计数的! 在实际应用中需要考虑这个因素及其带来的影响!

#### 附录一推荐网址

#### 自动化系统

西门子(中国)有限公司 工业自动化与驱动技术集团 客户服务与支持中心 网站首页:<u>www.4008104288.com.cn</u> 自动化系统 **下载中心**: <u>http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=0&CatFirst=1</u> 自动化系统 **全球技术资源**: <u>http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10805045/130000</u> "**找答案**"自动化系统版区: <u>http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/category.asp?cid=1027</u>

#### 通信/网络

西门子 (中国) 有限公司

工业自动化与驱动技术集团 客户服务与支持中心

网站首页: <u>www.4008104288.com.cn</u>

通信/网络 下载中心:

http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=0&CatFirst=12

通信/网络 全球技术资源:

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10805868/130000

"找答案"Net版区: <u>http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/category.asp?cid=1031</u>

#### 注意事项

IA&DT Service & Support

应用示例与所示电路、设备及任何可能结果没有必然联系,并不完全相关。应用示例不表示 客户的具体解决方案。它们仅对典型应用提供支持。用户负责确保所述产品的正确使用。这 些应用示例不能免除用户在确保安全、专业使用、安装、操作和维护设备方面的责任。当使 用这些应用示例时,应意识到西门子不对在所述责任条款范围之外的任何损坏/索赔承担责 任。我们保留随时修改这些应用示例的权利,恕不另行通知。如果这些应用示例与其它西门 子出版物(例如,目录)给出的建议不同,则以其它文档的内容为准。

### 声明

我们已核对过本手册的内容与所描述的硬件和软件相符。由于差错难以完全避免,我们不能 保证完全一致。我们会经常对手册中的数据进行检查,并在后续的版本中进行必要的更正。 欢迎您提出宝贵意见。

### 版权©西门子(中国)有限公司 2001-2008 版权保留

复制、传播或者使用该文件或文件内容必须经过权利人书面明确同意。侵权者将承担权利人的全部损失。权利人保留一切权利,包括复制、发行,以及改编、汇编的权利。

西门子 (中国) 有限公司