## JB-3208

## 火灾自动报警控制系统

(联动型)





1. 进入编程菜单的操作方法:首先按编程键后,LCD 提示:请输入密码(出厂预置修改密码为 4321; 查看密码为 1234)。输入修改密码 4321 后,LCD 屏立即显示编程主菜单:

	系统配置	系统调试	系统信息	联动编程	记录信息	
1	回路配置	1单步调试	1故障信息	1与或逻辑	1运行记录	
2	属性配置	2声光测试	2火警信息	2分区逻辑	2火警记录	
3	通讯端口	3串口测试	3监管信息	3火警总报	3联动记录	
4	时间设置	4层显数据	4联动信息	4故障总报	4监管记录	
5	气体灭火	5联网测试	5气体灭火	5广播模块	5系统变更	
6	系统声光	6逻辑测试	6屏蔽信息	6多线复位	6关于系统	
7	火警确认		7声光信息	7外控电源		
8	打印设置					
9	密码修改					

- (1). 查看菜单与编程菜单在前3项的形式上是一样的,它没有联动编程和记录信息后2项。在查看菜单 中允许用户进行操作的,在编程菜单中也可进行操作。所以,下面只对编程菜单加以说明。
- (2). 编程主菜单分5个子菜单:
- 1). 系统配置: 控制器的主程序, 共9项。它包括系统内部各种重要功能配置, 最后一项是密码修改。
- 2). 系统调试: 控制器的辅助程序, 共6项。它用来测试各项辅助性能, 最后一项是逻辑测试。
- 3). 系统信息: 控制器内存当前的7种信息: 故障、火警、监管、联动、气体灭火、屏蔽和声光信息。
- 4). 联动编程:控制器的"现场编程"程序,共7项。它包括与或逻辑、分区逻辑、火警总报、故障总报、广播模块、多线复位和外控电源等联动编程。
- 5). 记录信息:有5项控制器的历史记录信息,气体记录包括在联动记录内。第6项为"关于系统"的 软件版本。
- 2. 设置回路配置: "系统配置一回路配置"菜单如下:

机号	1	回路 24	1 多线	हे 160	0	层显	昆 128	0
回路	点数	屏蔽	回路	点数	屏蔽	回路	点数	屏蔽
1	250	2	2	252	0	3	252	0
4	252	0	5	252	0	6	252	0
7	252	0	8	252	0	9	252	0
10	252	0	11	252	0	12	252	0
13	252	0	14	252	0	15	252	0
16	252	0	17	0	0	18	0	0
19	0	0	20	0	0	21	0	0
22	0	0	23	0	0	24	0	0

- (1). 先填写本机号为1(1~30);回路总数为24(1~72);多线总数为160(1~160);层显总数为128(1~252)。(此为系统型层显情况,回路型层显数量不计在此项内)
- (2). 按下键后,交替使用数字键和右键,认真填写1回路的点数250。(1~252)后面的"屏蔽数"用户 不需填写。它是在"属性配置"中设置的某回路"屏蔽点"的"总和数",由控制器自动统计后显示 出来的。本说明书假设:1回路2个屏蔽点(1回路1号、2号探测点屏蔽);其它2~16回路的点数 均为252;17~24回路的点数均为0。各回路无屏蔽点。另外,多线联动点160、层显128台,均无 屏蔽点。
- (3). 在"回路配置"编程菜单中,不作打印要求。
- 3. 设置属性配置:"系统配置一属性配置"菜单如下:

属性酯	]置	回路多续	线 *	地点栏按约	编程键输入	汉字
1	分区0	层显0	点号1	灵敏度	0	
	多线模块	夬 地点	一层新风	<b></b>		
2	分区0	层显0	点号2	灵敏度	0	
	多线模块	夬 地点	二层新网	짃机		
3	分区0	层显0	点号3	灵敏度	0	
	多线模块	夬 地点	三层新网	<b></b>		
4	分区0	层显0	点号4	灵敏度	0	
	多线模块	夬 地点	四层新风	<b></b>		
5	分区0	层显0	点号5	灵敏度	0	
	多线模块	夬 地点	五层新网	<b></b>		
	*灵敏度	1最高,	12最低			_

附图说明:

(1). 上图中回路号为多线回路(0回路), 最多可设置160点。此时按下确认键, 会出现多线回路各点的

设置菜单, 参 见上图 LCD 显示菜单) 在第一行前 4 项(分区、层显、点号、灵敏度) 里, 除点号填 写适当数字以外, 其它项写成"0"。第二行前面为类型(多线模块); 后面是具体地点(最多十个汉 字地址)。地点栏按编程键输入汉字地址。

- (2). 对多线模块,需要"屏蔽"或"预留"操作的话,用"屏蔽"键来进行"屏蔽"、"预留"、"正常" 三种状态中间,切换选择。(显示在汉字地址的后面!)
- (3). 当光标移到探头类型处,按下"打印"键,可以打印出所有的类型代码。这些类型代码,在现场编程中大有用处。它包括探测器种类、联动设备种类、联动形式等等。随着消防工程做多做大,会慢慢地体会到设计人员的设计真谛。
- (4). 有关"灵敏度"内容,补充说明如下:1、感烟探头,灵敏度由1(最高)到12(最低)。0或13以上数值,3208控制器一律确认为灵敏度9。2、定温探头,灵敏度由1(最高)到5(最低)。其它数值,3208控制器一律确认为灵敏度5。
- (5). 若某回路板要更换时,必须对该回路板的"属性设置"再重新设置一遍!若要增加回路板时,用户 必须与厂家联系,厂家给出"更改密码"后,才能增加回路板。经过3208 控制器的"回路配置"和 "属性配置"的现场编程操作,可以增加控制器的回路数。
- (6). 当回路号为1时,按下确认后可以配置1回路的各点属性。显示如下:

属性配	置	回路1		*地点栏按约	编程键输入	汉字
1	分区0	层显0	点号1	灵敏度	2	
	感烟探头	し 地点				
2	分区0	层显0	点号2	灵敏度	2	
	感温探头	し 地点				
3	分区0	层显0	点号3	灵敏度	2	
	感烟探头	し 地点				
4	分区0	层显0	点号4	灵敏度	2	
	感烟探头	し 地点				
5	分区0	层显0	点号5	灵敏度	2	
	感烟探头	ト 地点				
	*灵敏度	1最高,	12最低			

- (7). 上图为1回路,最多可设置252点。(上图为未编程的情况)在第一行的4项(分区、层显、点号、 灵敏度)。第二行前面为探测点类型;后面是具体地点(最多十个汉字地址),地点栏按编程键输入 汉字地址。(输入方法与手机类似。)
- (8). 回路号 73 为层显回路。层显回路最多可设置 252 点。
- (9). 本控制器假设 128 台层显。层显可以进行"屏蔽"操作,发生故障的层显可以在"故障信息"栏中显示出来。
- 4. 设置通讯端口:"系统配置一通讯端口"菜单如下:

CRT⊏	1: 288	800	预留	日串口	关闭	联机	模式	单机
机号	报警	联动	机号	报警	联动	机号	报警	联动
1	$\times$	$\times$	2	$\times$	$\times$	3	$\times$	$\times$
4	$\times$	$\times$	5	$\times$	$\times$	6	$\times$	$\times$
7	$\times$	$\times$	8	$\times$	$\times$	9	$\times$	$\times$
10	$\times$	$\times$	11	$\times$	$\times$	12	$\times$	$\times$
13	$\times$	$\times$	14	$\times$	$\times$	15	$\times$	$\times$

- (1). CRT 口:28800;可以按编程键来选择波特率 2400、4800、9600、19200、28800 或"关闭"。预留串口:图中处于"关闭"状态。可以按编程键来选择波特率 2400、4800、9600、19200、28800、3102或"关闭"。当网络中有一台 JB-3101、3102 或 3102A 时 所有 JB-3208 必须在预留串口下选择"3102"。
  (2).联机模式:单机、区域、集中。上图选择"单机",按编程键改变模式。
- (3). 按"下键"到达机号1的"报警"栏下,用编程键更改设置(**0或 X)**,参与"报警"或"联动"。 用上下键、左右键来移动光标,按编程键改变状态。上图中,30台分成两页来分别设置选择结果。
- 5. 设置时间设置:"系统配置一时间设置"菜单如下:

设置系统	时间
	2010年03月23日 星期二 13时36分 快进键调整 日修正 0 秒

- (1). 用来调整控制器的内部时钟, 使得它与当地、当前时间保持一致。
- (2). 光标均落在年、月、日、星期、时、分的个、十位数字下,顺序键入多位数字即可。在"星期"栏下,键入1~7,控制器自动写成"一~日"汉字,使用方便。用快进键日修正量±59秒。
- (3). 调时后按退出键,所有的网上邻居均一齐同步校时。

6. 设置气体灭火:"系统配置一气体灭火"菜单如下:

设置气体灭少	K		
	灭火单元	分区总数	延时
	1	255	255
	2	255	255
	3	255	255
	4	255	255
	5	255	255
	6	255	255
	7	255	255
	8	255	255

附图说明:

(1). 用来对气体灭火控制的灭火分区总数和延时时间的设定。1个灭火单元的灭火分区数不得超过4个, 在1~4之间选择。延时时间在0~30秒之间选择。图中为未编程前的情况。

- (2). 不同灭火单元之间的延时时间数可以不相同。
- 7. 设置系统声光:"系统配置一系统声光"菜单如下:

设置系统	<b>范声光</b>
序号 回路	点号
1 1	111

- (1). 设置"系统声光"可以在 1~72 回路的任一位置。上图中,设置在 1 回路 111 点。3208 控制器使用 有地址声光报警器。
- (2). 在控制器的面板上,当"声光"键按下,调出"系统声光"菜单。可用面板"启动"或"停止"来 控制系统声光的启、停。也可用"系统声光"菜单中,用左右键选择"启动"和"停止"项后,再 按"确认"键来控制系统声光的启、停。

8. 设置火灾确认:"系统配置一火灾确认"菜单如下:



附图说明:

- (1). 设置"火灾确认",仅在自动状态和确认延时非零时才有效。主要是设置一个"等待延时时间"(图中等待"60"秒),有 30 秒、60 秒、90 秒、120 秒、150 秒、180 秒、210、240 秒八档,由"上下" 键进行选择。在此时间内,给操作者留出判断是否需要"联动"或处理系统中某些误动作的时间。 若确实认为是误报火警时,按复位键或放在"手动"档来解除。否则,在"等待延时时间"后执行 对应联动。
- (2). 报"火警"时,顶层信息为"火警首址",并发出火警音。可按"消音"键,进行消音。自动"联动"部分,要等待"火灾确认"的"等待延时"后,才执行。按手动/自动健,切换到"手动"时,退出等待。
- 9. 自动打印设置:"系统配置-打印设置"菜单如下:



- (1). 首先选择好系统"自动打印设置",一共3项(火警、联动和故障的自动打印)。
- (2).用上下键选择对象后,再用编程键选择开启(0)或关闭(X)。等到3项设置后,按退出键即可。建议 在控制器调试时,"自动打印设置"全部处于"关闭"状态为妥。调试完毕后打开,选择是否"保存" 后,按退出键确认并退出。在打印指示灯亮时,按打印健,打印指示灯灭,可以中止打印。
- 10. 设置密码修改:"系统配置-密码修改"菜单如下:



(1). 本机查看密码和修改密码的初始值分别为"1234"和"4321",可以允许进行密码修改。

(2). 工作人员个人不要擅自修改密码! 必须要有专职消防人员在场, 慎重修改, 笔录为妥。

(3). 用"上下"键选择好修改处,连续键入4位数。按退出键后,密码修改后退出保存。

11. 逻辑编程:(参见上面的编程主菜单)

11. 1 与或逻辑:"联动编程-与或逻辑"菜单如下:

与或逻辑 [相与逻辑] 相或逻辑 任意两点 停止逻辑

<sup>(1).</sup>参与"与或逻辑"编程有4种形式:相与逻辑、相或逻辑、任意两点、停止逻辑。下面以"相与逻辑"编程为例。

	与或ì	逻辑 🛛	泪与逻	辑 柞	或逻辑	揖 任諸	意两点	、停止	逻辑		
	第1	]组 相	目与逻	辑 控	制点	(36)	已编	1 组	1	1 / 3	
机号	回路	点号	机号	回路	点号	机号	回路	点号	机号	回路	点号
1	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	4
1	1	5	1	1	6	1	1	7	1	1	8
1	1	9	1	1	10	1	1	11	1	1	12
1	1	13	1	1	14	1	1	15	1	1	16
	按编程	建键切	换	被	控点	(36)				1 / 3	
机号	回路	模块	延时	机号	回路	模块	延时	机号	回路	模块	延时
1	2	1	5	1	2	2	5	1	2	3	5
1	2	4	5	1	2	5	5	1	2	6	5
1	2	7	5	1	2	8	5	1	2	9	5
1	2	10	5	1	2	11	5	1	2	12	5

- (2). 利用本机的方向键,来选择光标的位置;用数字键来填写数字。
- (3). 在控制点与被控点之间按编程键切换。在控制点(或被控点)的最右方(1 / 3)表示总页数为3, 此时为第1页。编完第1页后,自动跳到第2页去。
- (4). 控制点与被控点的编程情况与 JB-3102A 控制器一样。编程完毕,按"退出"键,出现是否"保存" 菜单,选择后按"确认"键退出!请注意被控点和被控区的差别。当控制点用编程键切换到被控点 时,会出现一个"选择被控对象类型"菜单。上面第1组是"被控点"的情况;下面第2组是"被 控区"的情况:(举例)



- (5). 其它 3 种编程,与前一致,与相与逻辑类似。其中"停止逻辑"要特别说明一下,当控制点全部符合条件后,被控点的控制模块将处于"释放"状态。
- 11. 2 分区逻辑 "联动编程一分区逻辑"菜单如下:

	分区ì	逻辑 [	区内两	点 分	区相	与分[	区相或	〔气体	灭火		
	第1	]组 ▷	区内两	点 控	制点	(36)	已编	1 组	1		
机号	分区	机号	分区	机号	分区	机号	分区	机号	分区	机号	分区
1	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
1	7	1	8	1	9	1	10	1	11	1	12
	按编科	建键切	换	被	控点	(36)				1 / 3	
机号	回路	模块	延时	机号	回路	模块	延时	机号	回路	模块	延时
1	2	1	5	1	2	2	5	1	2	3	5
1	2	4	5	1	2	5	5	1	2	6	5
1	2	7	5	1	2	8	5	1	2	9	5
1	2	10	5	1	2	11	5	1	2	12	5
1	2	13	5	1	2	14	5	1	2	15	5
1	2	16	5	1	2	17	5	1	2	18	5

- (1). 参与"分区逻辑"编程也有4种形式:区内两点、分区相与、分区相或、气体灭火。上面以"区内 两点"编程为例。
- (2). 利用本机的方向键,来选择光标的位置;用数字键来填写数字。
- (3). 在控制点与被控点之间按编程键切换。在被控点的最右方(1/3)表示总页数为3,此时为第1页。 编完第1页后,自动跳到第2页去。
- (4). 控制点与被控点的编程情况与 JB-3102A 控制器一样。
- (5). 其它3种编程,与前一致,与分区逻辑类似。其中"气体灭火"要特别说明一下,当控制点两个分 区符合相与条件后,被控点通过延时,使得气体灭火系统将处于"气体灭火"状态。详见 ZY-4B 气 体灭火控制器使用说明书。
- 11.3 设置火警总报:"联动编程一火警总报"菜单如下:

	设	置り	く警总	报								
序	号回	]路	点号	回路	点号	回路	点号	回路	点号	回路	点号	
1		1	101									
6												
11												
16	5											
21												
26	5											
31												
36	5											
41												
46	5											
												]

附图说明:

(1). "火警总报点"为1号机1回路101点。

11. 4 设置故障总报:"联动编程-故障总报"菜单如下:

	设置古	友障总	报								
序号	回路	点号	回路	点号	回路	点号	回路	点号	回路	点号	
1	1	202									
6											
11											
16											
21											
26											
31											
36											
41											
46											
L											

附图说明:"故障总报点"为1号机1回路202点。

11.5 设置广播模块:(此项暂不使用!)

11. 6 设置多线复位:"联动编程-多线复位"菜单如下:

多线复位设置		
	*按编程键更改设置 复位后多线控制板 复位允许 ○	

附图说明:

当设置"复位允许"状态(0)时,控制器复位时,同时复位所有多线模块。反之,不复位。

11. 7 设置外控电源:"联动编程一外控电源"菜单如下:

外控电源设置		
	*按编程键更改设置 外控电源检测 检测允许 ×	

当设置"检测允许"状态(0)时,控制器对外控电源进行检测。反之,不检测。

12. "系统调试一单步测试"菜单:

	单步测试					*按编程键地址编码
	回路	点号	分区	状态	现场类型	地点
	8	112	0	24	感烟探头	8回路112号探测器
250						
200						
150						
100						
50						
0						

- (1). 单步调试的目的是查询单个报警点或控制点,包括 1~72 回路的探测器和中继模块,0 回路的输入输出(多线 A)模块以及 73 回路的系统型火灾显示盘的工作状态。
- (2). 它用来对本机的探测器观察它的运行曲线。在上方状态栏中显示: 24(数值在 10~80 为正常状态。) 若探测器发生故障,在状态栏中不显示数值,而显示:故障。若报"火警"。则在状态下显示"火警"。 探测器有 3 种状态。
- (3). 对于输入输出模块而言,一般状态栏中显示:正常、故障、反馈等3种状态。
- (4). 当进入编程密码后,在回路总线上,进行探测器编址。首先,接上一只探测器底座(其中 S-端与信 号端短接!)。然后,拧上被编址探头。用"单步测试"菜单,回路数要一致(例图中 8 回路),输

入编址(例图中112),按一下"编程"键,即可。编址过程如下:1、左上角显示"地址编码"字样; 在状态栏下显示"成功"字样,说明模拟量探测器编址成功。2、然后,左上角显示"单步测试"字 样;在状态栏下显示"24"字样,说明模拟量感烟探测器编址成功。(见上图)若探测器损坏或其它 原因,在状态栏下显示"失败"字样,则说明这次编址不成功!

(5). 使用探测器编址器,也可以对探测器进行编址。详见探测器编址器使用说明书。

- 13. 配置火灾显示盘:
- 13. 1 配置系统型火灾显示盘: 3208 控制器可带 252 台 252 型系统型层显,下图为 3208 控制器的系统型火灾显示器接线图。



JB-3208火灾报警控制器 系统型火灾显示盘接线图

3208 控制器最多可带 252 台系统型层显, 3208 控制器在设计布线时, 必须把电源线分成 8 路, 每路电源线可带 32 台系统型层显。层显总线(PS+、PS-) 252 台系统型层显共享。

- 13.2 配置回路型火灾显示盘: 3208 控制器每个回路可带 252 点,最多可带 8 台回路型火灾显示盘。 每台回路型火灾显示盘它的显示范围,由回路型层显的"接收或不接收"现场编程来设置。所以,在任意回路中,某一点可以同时显示在本回路的多台回路型层显上。
- 14. 配置气体灭火:

• •

3208 控制器与 ZY-4B 气体灭火控制器联网时,除了上述 "6. 设置气体灭火"中的分区总数和延时编程以外,还需在 11.2 "联动编程一分区逻辑"的 "气体灭火"编程中,选择好分区相与条件。 当控制点符合相与条件后,被控点通过延时,使得气体灭火系统将处于"气体灭火"状态。具体详见 ZY-4B 气体灭火控制器的使用说明书。

15. 查看版本号:

以上编程手册,适用于下面版本号的 3208 火灾联动控制器,其诞生日期为 2010.3.15。本编程 手册的最终解释权归上海松江飞繁电子有限公司所有。若有更改,恕不另行通知。用户一旦发现产 品有技术改进情况,谨请与我公司研究所联系。(电话: 021-57745305)



## ( 由顾 拯、潘晓辉合编 丁姝炜、王树珍审核 2010.7.20 版 )

公司地址:上海市松江工业区俞塘路 512 号

- 电 话: 021-57747225 总机转各部
- 传 真: 021-57747269
- 网 址: www.sjff119.com.cn