

Writer User Manual

FC 新版烧写器

Ver: 06

使用手册

Author Name	Rev.	Page Number	Date
SZFC-沈佑良	6.0	- 1 -	Jun, 2017

注意事项:

1、当前最新版本: FC 新版烧写器-06

2、 FC151/FC163/FC155/FC160/FC701/FC702/FC2711/FC2511

增加频率修调精度选项(在配置区) ,<mark>若对频率精度要求不高,可</mark> 选择士**2%,以提高烧录**良率。

3、选择 FC151/FC163/FC155/FC160/FC701/FC702 型号时,打开的老烧录档需重新保存下再打开(为了保存频率修调精度该选项),该操作不改变配置不影响 Checksum。

4、所有型号增加滚动码功能。

Author Name	Rev.	Page Number	Date
SZFC-沈佑良	6.0	- 2 -	Jun, 2017



1.0 Writer 硬件配件:

- FC 新版烧写器
- FC701 转接板兼容: FC701/FC702/FC153 /FC2501/FC163/FC155 FC160/FC152(8PIN)/ FC151(8PIN)
- •FC2711 转接板兼容: FC2711(14PIN)/FC2511(14PIN)
- •FC2711A 转接板兼容: FC2711A(8PIN)/FC2511A(8PIN)
- •FC2711B 转接板兼容:FC2711B(8PIN)
- •FC2711C 转接板兼容:FC2711C(8PIN)
- •FC140 转接板兼容: FC140(6PIN)
- FC140_8PIN 转接板兼容: FC140(8PIN)
- •FC152-SOT23-6 转接板兼容: FC152(6PIN)
- •FC151-SOT23-6 转接板兼容: FC151(6PIN)
- •FC2711-SOT23-6 转接板兼容:FC2711(6PIN)/FC2511(6PIN)/

1.1 Writer 硬件规格:





1.2 系统需求:

为确保 Writer 能够正常工作,各版本的安装环境必须符合下表条件。

操作系统	系统需求
Windows 7(32 Bits)	1GHz或更快的处理器 1GB内存 50MB可用的硬盘空间 可与Writer连接的USB插槽

注: 1. 上表中的系统需求为操作系统的最低要求。

- 2. 在安装软件前请先安装驱动程序。
- 如安装在精简版操作系统(或相似,例如 PE 版),将有可能缺少部分系统文档造成 动作不正常。
- 4. 其他系统可能支持 Writer,但推荐 Windows 7(32 Bits)。

Author Name	Rev.	Page Number	Date
SZFC-沈佑良	6.0	- 4 -	Jun, 2017



2.0软件介绍:

下图为程序的运行界面,主画面中主要有工具栏、文档列、配置区,三大功能区。各项 功能于后一一介绍。



2.1 IC 型号

此功能用来选择需要烧录的 IC 型号。



例:

注:软件打开默认选择的型号为: FC153。

Author Name	Rev.	Page Number	Date
SZFC-沈佑良	6.0	- 5 -	Jun, 2017



2.2 打开文件

此功能用来加载已编译完成的*.ftc 或保存好的*.lt 文档中的数据至界面。 操作方式:

- 1. 在 Block1 区按下 **打开文件** 按钮。
- 2. 选取文档名后按下打开。

<i>R</i> 3		ŧ	J开				×
€ ∋ - ↑ 🛛	<mark>)</mark> « 桌面	ī ▶ 153程序 ▶ WDT	v C	搜索"WDT"			P
组织 ▼ 新建文	(件夹				•		(2)
	^	名称	修	改日期	类型		
📕 这台电脑		wdt.ftc	20	16/6/2 16:49	FTC 🕉	7件	
📓 视频		wdt.lt	20	16/6/2 17:22	LT 文化	4	
图片							
▶ 下就 → 辛仁							
● 日小							
▲ 本地磁盘 (C:	9						
软件 (D:)							
💼 文档 (E:)							
💼 娱乐 (F:)							
- #Ath (C-)	v <						^
	文件名(N): wdt.ftc	~	*.*			~
				打开(O)	 	取消	

3. 在 Writer 载入*.ftc 或*.lt 文档内容完成之后,会在界面显示所打开的文档名,及目前的 Checksum。

C:\Users\snake\Desktop\library\701\FC701电气特性测试程序\压频测试\yaping_T.lt



注: 上图中的 Checksum 有两种, 分别为含配置位的和不含配置位的。含配置位即 Checksum 的计算方式是配置位加上主程序;不含配置位即 Checksum 的计算方式是只有主程序。

2.3 保存文件

此功能用来保存编译后的*.ftc 文件或改动过的*.lt 文件。 操作方式:

1. 在 Block1 区按下 保存文件

Author Name	Rev.	Page Number	Date
SZFC-沈佑良	6.0	- 6 -	Jun, 2017

按钮。



2. 在弹出的另存为对话框中,输入要保存的文件名,单击保存按钮即完成保存。



2.4 程序下载

此功能用来将打开的程序下载至 Writer 内存中。 操作方式:

- 1. 在 Block1 区按下 程序下载 按钮,界面会显示载入中,并读取进度条。 载入中
- 2. 下载完成后,会弹出 SUCESS 的对话框,对话框中将显示配置值、Checksum 信息。



注: 1.Target Board VDD 在配置区可选择,根据终端的应用环境,用来改善频飘。 2.打开*.ftc 文档后要先保存为*.lt 的文档,再打开*.lt 格式的文档,才可下载。

Author Name	Rev.	Page Number	Date
SZFC-沈佑良	6.0	- 7 -	Jun, 2017



2.5 程序烧录

此功能用来烧录芯片。

操作方式:

1. 在 Block1 区按下 **程序烧录** 按钮。

2. 烧写器即对芯片进行烧写,该按钮功能上等效于烧写器上的刻录按钮。

2.6 读取 OTP

此功能用来读取烧录好的芯片的 Checksum。 操作方式:

- 1. 在 Block1 区按下 按取0TP 按钮。
- 2. 读取完成后,将会弹出 SUCESS 的对话框,对话框中将显示配置值、Checksum、调修 频率的信息。



2.6 读取 Buffer

此功能用来读取烧写器中下载好的程序。 操作方式:

- 1. 在 Block1 区按下 读取Buffer 按钮。
- 2. 读取完成后, Block2 区将显示读出的程序。

Author Name	Rev.	Page Number	Date
SZFC-沈佑良	6.0	- 8 -	Jun, 2017



2.7 空片检测

此功能用来对芯片进行查空操作。 操作方式:

1. 在 Block1 区按下 **空片检测** 按钮。

2. 若检测结果为空片则会弹出对话框芯片为空,否则为芯片不为空。



2.8 版本信息

此功能用来检测下位机 ID 版本。

2.9 滚动码

此功能用来进行滚动码烧录。 操作方式:

1. 在 Block1 区按下 滚动码 按钮。

2. 弹出滚动码设置界面。

8	滚动码设置	- 🗆 ×
滚动码: 关闭	T	取消 确定
滚动码首地址:	0x	范围O~3FF
滚动码起始值:	0x	范围O~7FFFFFFFF
滚动码结束值:	0x	范围O [~] 7FFFFFFFF
步进值:	0x	范围O~FF
滚动码起始值: 滚动码结束值: 步进值:	0x 0x 0x	范围0 [~] 7FFFFFFFF 范围0 [~] 7FFFFFFFF 范围0 [~] FF

Author Name	Rev.	Page Number	Date
SZFC-沈佑良	6.0	- 9 -	Jun, 2017

3. 首先打开滚动码,选择几个地址烧录。



4. 然后输入滚动码的首地址、起始值、结束值及步进值。下图表示,滚动码首地址设定为 1f,起始值设定为0,结束值设定为ffff,步进值设定为1。

8	滚动码设置	- 🗆 ×
滚动码: 两个地	址 ▼	取消 确定
滚动码首地址:	OX 1f	范围0~3FF
滚动码起始值:	0x 0	范围O~7FFFFFFFF
滚动码结束值:	0X ffff	范围O~7FFFFFFFF
步进值:	0x 1	范围O~FF
滚动码结束值: 步进值:	OX ffff OX 1	范围0~7FFFFFFFF 范围0~FF

5. 配置好滚动码后选择确定,在 Block1 区中,滚动码按钮会变为绿色,代表使能滚动码, 若要取消滚动码,则再单击滚动码按钮,选择取消即可,背景绿色也会随之消失。

注: 1.滚动码配置时,需输入十六进制数。 2.滚动码配置时,不要超出备注的范围,否则会提示报错。 3.滚动码滚动烧录时以递增方式进行烧录。

Author Name	Rev.	Page Number	Date
SZFC-沈佑良	6.0	- 10 -	Jun, 2017



3.0 简易使用步骤:

3.1 连机模式:

- 1. 将 DC12V 电源适配器连接头插入 Writer 电源孔。
- 2. 连接计算机上的 USB Port。
- 3. 执行 Writer 软件。
- 4. 在软件中选择 IC 型号,烧写器右侧插上相对应的转接板。
- 5. 单击 Block1 区按钮,若弹出对话框需要升级则进行升级。(升级方式详见 4.0 节)
- 6. 打开编译好的*.ftc 文档,配置 Config 值。
- 7. 保存文件,保存的文件后缀一定是.lt,并会将配置位一起保存在文件里。
- 8. 打开保存后的*.lt 文件,并下载程序。
- 9. 按下烧录程序按钮,完成烧录。

注: 若打开的是*.ftc 文档时,必须先保存为*.lt 文档才可下载程序; 若打开的是*.lt 文档, 则不需要。

3.2离机模式:

- 1. 将 DC12V 电源适配器连接头插入 Writer 电源孔。
- 2. 连接计算机上的 USB Port。
- 3. 执行 Writer 软件。
- 4. 在软件中选择 IC 型号, 烧写器右侧插上相对应的转接板。
- 5. 单击 Block1 区按钮,若弹出对话框需要升级则进行升级。(升级方式详见 4.0 节)
- 6. 打开编译好的*.ftc 文档,配置 Config 值。
- 7. 保存文件,保存的文件后缀一定是.lt,并会将配置位一起保存在文件里。
- 8. 打开保存后的*.lt 文件,并下载程序。
- 9. 下载成功后,便可与计算机的 USB Port 脱离。
- 10. 请在 LCD 液晶显示器中再次确认 Checksum (含配置位)。
- 11. 若每项都正确,则按下烧录器的刻录按钮做刻录动作。
- 12. 当 BUSY(黄)指示灯亮时,表示 Writer 正在刻录 IC 中。
- 13. 当 OK (绿) 指示灯亮时,表示刻录成功。
- 14. 当 FAIL(红)指示灯亮时,表示刻录失败。
- 15. 连上 ISP 通信线后,即可通过烧录机台自动烧录。(连接方式详见 5.0 节)

Author Name	Rev.	Page Number	Date
SZFC-沈佑良	6.0	- 11 -	Jun, 2017



4.0 烧写器升级:

1. 若烧写器版本升级了或 IC 型号切换了,则会弹出下图对话框。

FC烧写器 ×		FC烧写器
上下位机版本号不对应	芯	片型号不对应,请先更新下位机!
确定		确定

2. 点击确定后,会弹出升级工具的对话框,选择激活的串口号。

FC152焼写器-10下位机升级工具 - □	×		
开始升级 停止 重复升级 疑难帮助			
串口号 USB-SERIAL CH340 (COM5)	~		
注意事项:	^		
1、下载前蔷确保电脑有用口或者有USB转用口线 2、串口的最高。像低波特率一般情况下不需设置, 若出现患口的速度与本择序不迟鸣时,一大大大不同			
口云瓜投販高和販忱沒存率都修改为2400%有4800 3、更新代码时,需要先点击界面左上角的编程按钮, 再给机器上由		串口号 USB-SERIAL CH340 (COM5)	•
		■顷: COM2 、下新設 ^{COM3}	ĺ
		、日初的COM4 、日初的USB-SERIAL CH340(COM5) 若出现 come	1
		可尝试com7 、事教代com8	
	~	冉滔和 Comg COM10	
	4	COM11 COM12 COM13	
		CORLA	

3. 点击开始升级按钮,信息框中会显示正在检测目标单片机...。



Author Name	Rev.	Page Number	Date
SZFC-沈佑良	6.0	- 12 -	Jun, 2017



 当信息框中显示正在检测目标单片机...时,将烧写器的升级开关先往左拨一下,再拨到 右边,此时会进行升级,最终将会提示升级成功。



5. 升级成功后,下位机会显示与上位机一致的 IC 型号及版本号。

注:请不要随意将版本进行降级操作,否则下位机会显示 Update Error 的提示,若出现这种 情况请与代理商或原产联系。

Author Name	Rev.	Page Number	Date
SZFC-沈佑良	6.0	- 13 -	Jun, 2017

Writer User Manual

5.0 ISP 通信



1. 根据上图中的功能脚位,与烧录机台进行对应连接,启动电平设置为"L",Busy 电平 设置为"H",OK 电平设置为"H",NG 电平设置为"H",即可自动烧录。



Author Name	Rev.	Page Number	Date
SZFC-沈佑良	6.0	- 14 -	Jun, 2017



苏州锋驰微电子有限公司 SUZHOU FENGCHI ELECTRONIC CO.;LTD

Writer User Manual

6.0 IC 摆放方式

IC 摆放图例:



Author Name	Rev.	Page Number	Date
SZFC-沈佑良	6.0	- 15 -	Jun, 2017



User Manual

History and Updates:

Version #	Updates and Changes	Date	Owner
1.0	Initial	2016/10	SZFC-沈佑良
2.0	Update	2017/03	SZFC-沈佑良
3.0	Update	2017/05	SZFC-沈佑良
4.0	Update	2017/06	SZFC-沈佑良

Author Name	Rev.	Page Number	Date
SZFC-沈佑良	6.0	- 16 -	Jun, 2017