車用 DVR 4 路單機型數位錄影系統



操作手冊

2010 Jan. V1.0



目錄

一、特性調	說明	
二、產品規	見格	
二、前面板	 ▽按鍵設明	Δ
		÷
	π.g	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ユ、選甲む		0
1、	主畫面	
2 `	攝影機設定	
3、	錄影設定	
4 、	警報感應	
5、	位移偵測設定	
6、	顯示設定	
7、	聲音設定	
8、	系統設定	
9、	放影時間搜尋	
10、	語言	
11、	離開	
六、録影招	空制	
七、4CH 連	續錄影硬碟容量概算(以 400G 硬碟為例)	
八、播放軟	次體使用	

一、特性說明

- 遵照車用規格設計製造,適用各種車上電源。
- 前開式硬碟抽取盒,方便交換取閱。
- 支援 2.5 吋 SATA 硬碟,或 SSD 硬碟。
- 專利防震設計,耐震係數1.0G。
- 高低溫衝擊測試合格,適合各車種安裝使用。
- 最穩定的 MJPEG 壓縮晶片,壽命保證5年以上。
- 支援同步錄影及隱藏式錄音功能。
- 提供全時錄影、異動錄影、排程錄影等模式。
- 面板指示燈號顯示硬碟使用狀態。
- 開機後自動進入錄影模式。
- 異常斷電時,最後的影像自動截檔保護。
- 停電、復電後自動回復録影模式。
- 搭配原廠攝影機時, DVR 供電給攝影機。

二、產品規格

項目	說明					
視頻訊號格式	NTSC/PAL					
作業系統	Embedded RTOS					
視頻輸入	4 組(1Vp-p 75Ω) BNC					
視頻輸出	2 組(Monitor Out) BNC					
聲音輸 入		1	組 RCA			
聲音輸出		1	組 RCA			
操控界面		多國語	吾言(英、中)			
顯示張數	NTSC		120 fps (4x30 fps)			
	PAL		100 fps (4x25 fps)			
殺影張數	NTSC		60 fps			
	PAL		50 fps			
錄放影模式		雙工模式	(錄影/放影)			
	顯示	NTSC	640 x 480			
解析度		PAL	640 x 544			
	錄 影	NTSC	640 x 240			
		PAL	640 x 272			
	Maal:fiaal	標準	12K Bytes / Frame			
壓縮方式	MJPFG	高	15K Bytes / Frame			
		最高 20K Bytes / Frame				
硬碟		2.5 団	SATA HDD x 1			
告神	模 式	民	時間/日期,事件記録			
这夺	全螢幕		是			
警報輸入			是			
異動檢知			是			
斷訊檢知			是			
自動跳台			是			
蜂鳴器警報輸出	是					
亮度調整			是			
對比調整	是					
第二組視頻輸入	4 組攝影機視頻輸入專用線(DC 12V MAX : 0.5A)					
系統保護	停、復電自動回復錄影模式					
電源規格	DC 8V~28V					
尺寸	195mm X 265mm X 65mm (W X D X H)					
重量	4.1KG(含支架,不含硬碟)					
行動震動	1.0 G					
操作溫度	-15℃~70℃					

三、前面板按鍵說明



【監控模式】下的按鍵功能				
	主選單: 進入系統設定主選單			
\bigcirc	錄影鍵: 按下後即開始錄影(錄影排程必須是「無錄影」)			
	播放鍵: 顯示錄影事件列表			
	自動跳台開關:開啓(關閉)自動跳台功能			
	四分割畫面鍵:畫面以四分割的模式顯示			
Ch1	CH1 鍵: CH1 會以全螢幕顯示			
Ch2	CH2 鍵: CH2 會以全螢幕顯示			
Ch3	CH3 鍵: CH3 會以全螢幕顯示			
Ch4	CH4 鍵: CH4 會以全螢幕顯示			

【錄影模式】下的按鍵功能					
	主選單: 進入系統設定主選單				
	錄影鍵:連續按5次即可解除"停止錄影"鍵的鎖定。(當"停止錄影"鍵被鎖住時,				
	螢幕左下角會顯示一個英文字母"L")				
	停止錄影鍵: 停止錄影				
	自動跳台開關:開啓(關閉)自動跳台功能				
	四分割畫面鍵:畫面以四分割的模式顯示				
Ch1	CH1 鍵: CH1 會以全螢幕顯示				
Ch2	CH2 鍵: CH2 會以全螢幕顯示				
Ch3	CH3 鍵: CH3 會以全螢幕顯示				
Ch4	CH4 鍵: CH4 會以全螢幕顯示				

【系統設定選單】下的按鍵功能					
E	主選單:離開系統設定主選單/退回上一層				
*	輸入鍵: 輸入(更改)選項				
Ch1	方向鍵(上)				

Ch2	方向鍵(右),輸入(更改)選項
Ch3	方向鍵(下)
Ch4	方向鍵(左),輸入(更改)選項

	【播放模式】下的按鍵功能					
E	主選單: 進入系統設定主選單					
	播放鍵:以正常的速度放影					
Ĩ	暫停鍵: 暫停放影,停止在按下此鍵時的畫面					
\diamond	停止鍵: 停止放影,回到監控模式					
	頻道選擇鍵: 依序 CH1、CH2、CH3、CH4 以全螢幕畫面顯示,再按一次則畫					
	以四分割模式顯示					
Ch1	無作用					
Ch2	正向快轉鍵: 正快轉(放影)鍵					
Ch3	無作用					
Ch4	反向快轉鍵: 反快轉(放影)鍵					

四、後板說明



1	POWER INPUT:電源輸入端,電源要求規格為 DC8~28V
2	大 4P POWER INPUT/OUTPUT:電源輸入及輸出,可使用本機所附的車用電源線來
2	連接電源側,(可提供過電流保護)及提供給攝影機電源。
3	空接 10P 端子:可提供 4CH ALARM IN、聲音輸出/輸入及影像輸出
4	RS-232: 連接 RS-232 (選配)
F	空接 16P 端子: 可使用本機所附的空接 S 端子線來連接具有 S 端子之攝影機,可減
5	少電源線路之配置。
6	VIDEO OUT: 影像輸出端
7	AUDIO IN: 聲音輸入端
8	AUDIO OUT: 聲音輸出端
9	VIDEO IN: 影像輸入端

五、選單說明

1、 主畫面

設定	
攝影 影響 或 影 感 信 源 習 統 影 官 郡 郡 郡 郡 郡 郡 郡 郡 郡 郡 郡 郡 郡 郡 郡 郡 郡 郡	繁體中文

按 ▲ ♥ 鍵,選擇欲設定的項目 按 ∞ 鍵,進入設定 按 MENU 鍵,離開主選單

2、 攝影機設定



按 ▲ ♥ 鍵,選擇欲設定的項目 按 💌 號 ✿ 鍵,進入設定 按 MENU 鍵,離開主選單

(1)頻道:目前設定中的攝影機(預設值為 CH1)。(2)顯示:開啓/關閉,是否要開啓此攝影機的訊號。(3)亮度/對比/顏色/飽和:中間為預設值。

3、 錄影設定

録影	
錄影速度 錄影品質 單一事件錄影時間	高 10
^{感影排柱} 車號	01100110

按 ♣ ♥ 鍵,選擇欲設定的項目

按 🔤 🔛 🚮 鍵,進入設定

按 MENU 鍵,離開主選單

(1)錄影速度:設定每頻道每秒錄影張數

NTSC:預設値為 15,總張數 60 張

PAL : 預設値為 12,總張數 50 張

(2)錄影品質:選擇錄影畫質解析度,最高、高、標準三種解析度選項。

(3)單一事件錄影時間:事件發生時錄影時間,可設定 5、10、15、20、25、30 秒, 預設值為 10 秒

(4)錄影排程:

			巅	影	排稱				
•									
 0	 3	 6	 9	 12	 15	 18	 21	 23	
ļ	無意	影	84						
	王位	fw flag	影測						
i	应和	の石の	測	感	應				

- 可使用 ₩ № 進行左右移動, ♠ ♥ 改變狀態, 🔊 鍵改變全時狀態。
- 時間以 0-24 小時為範圍。
- 設定"無色"為該時段不錄影
- 設定"紅色"該時段為全時錄影
- 設定"緑色"為位移偵測
- 設定"黃色"為感應器
- 設定"上黃下綠"為位移偵測 + 感應
- (5) 車號:可設定車牌號碼
- 4、 警報感應

警報感應	
蜂鳴器警報持續時間	開閉
[竇報感應-1]	正常-開。
[<u>言報感應-2</u>	上席-開▶
警報感應-3	禁止
警報感應-4	禁止

按 ▲ ♥ 鍵,選擇欲設定的項目 按 ∞ 肽 ↓ 鍵,進入設定 按 MENU 鍵,離開主選單

- 警報輸出持續時間: 觸發後,蜂鳴器鳴叫的持續時間,可設定關閉、 5、10、 15、20、25、30、CONT (連續鳴叫)。
- 2. 關閉:關閉警報
- 3. 正常-開:正常情況下是開路,不警報
- 4. 正常-關:正常情況下是閉路,不警報

5、 位移偵測設定



按 ▲ ♥ 鍵,選擇欲設定的項目 按 💿 読 話 鍵,進入設定

按 MENU 鍵,離開主選單

(1)頻道:目前設定中的攝影機(預設值為CH1)。

(2)靈敏度: 關閉、1~4,預設值為關閉

- (3)蜂鳴器警報持續時間:位移偵測觸發時,警報時間長短設定可設定:關閉、5、 10、15、20、25、30秒、CONT(持續)。
- (4)偵測區域:設定位移感應區域。
- (5)智慧錄影:預設關閉,設開啓時在位移偵測時,無位移設 3 張錄影,有位移時 切換至預設張數。

- ★ 如欲啓動位移偵測錄影,請完成下列步驟 a 及 b
 - a:在攝影設定選單中,設置靈敏度為 1~4。
 - b:在錄影排程的選單中,將該時段之錄影排程設為"綠色"(位移偵測錄影)。
- 6、 顯示設定



按 ▲ ♥ 鍵,選擇欲設定的項目 按 💌 號 薪 鍵,進入設定 按 MENU 鍵,離開主選單

- (1) 分割線: 關閉/開啓, 分割畫面時邊線是否開啓。
- (2) 螢幕顯示位置調整:螢幕顯示位置左右上下調整
- (3) 跳台時間:設定跳台時,每一頻道停留秒數。可設關閉、1~10秒,但要啓動自動跳台須設定 1~10秒。
- 7、 聲音設定



按 ▲ ♥ 鍵,選擇欲設定的項目 按 💿 🚵 ี 鍵,進入設定 按 MENU 鍵,離開主選單

- (1) 錄製聲音:開啓/關閉
- (2) 靜 音:開啓/關閉
- (3) 輸入音量: 輸入音量調整
- (4) 輸出音量:輸出音量調整
- 8、 系統設定

	系統
硬碟設置 密碼更改 時間設置 錄影事件列表 密碼器警報 蜂體更新	關閉 開啓 (DVR4060C.FwI)

按 ▲ ♥ 鍵,選擇欲設定的項目 按 💌 號 薪 鍵,進入設定 按 MENU 鍵,離開主選單 (1) 硬碟設置



(1.1)允許覆蓋

當錄影時硬碟錄滿後,當設定:

- 是:以 4 小時為單位,進行硬碟覆寫動作 (持續錄影)。
- 否:停止錄影
- (1.2)清除硬碟資料: 當選擇此項設定時,畫面會出現要求輸入六位數密碼。當 輸入的密碼正確時,則開始格式化硬碟。密碼錯誤時否則出現:"密碼錯誤"
- (1.3)硬碟狀態:顯示硬碟之使用情況,包含硬碟之容量及使用量百分比。
- * 密碼出廠設定値為(111111)
- * 當硬碟需要做安裝、更換時,需要重新做硬碟格式化的動作。
- (2) 密碼更改



確認密碼 :

- 當原密碼錯誤,會出現"密碼錯誤",然後跳出
- 密碼出廠設定値為(111111)
- (3) 時間設置



- (3.1)時間設置:設定時間,年/月/日時:分:秒
- (3.2) 套用:更改完時間要按套用才會更新
- (4) 錄影事件列表

	録	影事件列表	र
255	09/12/14	10:52:01	錄影結束
254	09/12/14	10:51:42	錄影開始
253	09/12/14	10:51:42	電源開啓
252	09/12/11	11:50:24	電源關閉
251	09/12/11	11:35:19	錄影開始
250	09/12/11	11:35:19	電源開啓
249	09/12/10	17:14:13	電源關閉
248	09/12/10	16:43:28	感應 oxxx
247	09/12/10	16:43:28	錄影開始
246	09/12/10	16:23:25	錄影結束

4 PAGE (01/26) >

- (4.1) 觀看由各種事件啓動錄影所錄下的影像時,可利用此方式列單來選取。
- (4.2)TIME:自動於四小時的倍數時間,新增一筆整點事件記錄時段,並繼續錄影。

(4.3)MOTION: 位移偵測錄影事件。

(5) 密碼確認

開啓/關閉進入主選單是否要輸入密碼。

(6) 蜂鳴器警報

開啓/關閉斷訊(位移偵測)時是否發出警報

(7) 軟體更新



取得更新程式,將更新程式放在 USB 碟,更新前會列出目前版本及更新版本

- 更新程式的過程中,請勿進行其它的操作或拔除 USB 碟,以免造成系統嚴 重錯誤。更新完成後,會重新啓動系統。
- 軟體更新需有硬碟做暫存區, 更新時需有安裝硬碟

9、 放影時間搜尋



- (1) 設定搜尋的開始時間,設好後再按 Play 鍵,進行錄影回放。
- (2) 放影中:
 - ★當正快轉 ☆ 按下時,畫面會正快轉,連續按下時會成 一段、二段、三段的 速度快轉。
 - ★當倒轉鍵 ↓ 按下時,畫面會反快轉,連續按下時會成一段、二段、三段的 速度反快轉。
 - *當暫停鍵 🖻 按下時,畫面暫停。
 - *當停止鍵 📎 按下時,停止放影。
- 10、 語言

可以選擇不同的語言,可選的語言有英文 / 繁體中文 / 簡體中文

11、 離開



- (1) 儲存並離開:有更改設定後,若要儲存選取此項
- (2) 放棄並離開: 有更改設定後, 若不要儲存選取此項
- (3) 回復為出廠値:將所有値恢復成出廠値

六、錄影控制

- 1、當錄影鍵 按下、全時錄影、感應器錄影、位移偵測錄影及位移偵 測+感應錄影,在畫面上每個頻道的右上角會有 ● 的圖示表示為錄 影中,以便確認。
- 2、當系統停在監控畫面並且錄影模式有開啓時,若5秒鐘内沒有任何按 鍵操作,所有按鍵將自動被鎖定。此時螢幕左下角會顯示一個英文字 母L表示按鍵已鎖,解鎖的方式為連按錄影鍵●5次。
- 註:若系統開機時即已設定錄影狀態,則開機後將直接鎖定按鍵。

七、4CH 連續錄影硬碟容量概算 (以 400G 硬碟為例)

NTSC 錄影方式設定		60fpg 20fpg		15500	1fpg
影像訊號	影像品質	oups	Joips	roips	nps
	最高	50 時	100 時	200 時	3,000 時
NTSC	高	80 時	160 時	320 時	4,800 時
	標準	105 時	210 時	420 時	6,300 時
PAL 錄影	方式設定	50fpc	25fpc	12fpc	1fpc
影像訊號	影像品質	Joips	25105	121ps	nps
	最高	45 時	90 時	180 時	2,250 時
PAL	łO	75 時	150 時	300 時	3,750 時
	標準	100 時	200 時	400 時	5,000 時

*以下概算表僅供參考,記錄資料量會依影像變動率有所不同。

八、播放軟體使用

1、 播放硬碟資料



(1.1)執行VVF Player

- (1.2) 播放方式一,在畫面中,按下「滑鼠右鍵」,選擇「Auto play」將自動選擇 DVR 硬碟,再按播放鍵即開始回放。
- (1.3)播放方式二,在畫面中,按下「滑鼠右鍵」,選擇「Open Disk」,選擇硬碟, 請注意要選擇 DVR 硬碟,而不是您的系統硬碟,如果選擇錯誤,Player 將 不會動作也不會傷害到您的硬碟資料。
- 註:由於 Player 需要一些時間檢查硬碟資料,請您耐心等候。 時間右方的文字表示車號(例如:ZZZ00000)

2、 快速截取檔案

此功能可以協助您截取硬碟資料的某一段影像,匯出成 .vvf 的檔案格式。



- (2.1) 請先將播放中的影像進行「暫停」。
- (2.2) 在「暫停播放」的狀態下,按滑鼠右鍵,選擇「Capture」/「Mark In」設為 截取起點。
- (2.3)播放影片,直到您想要設為截取終點的時間點(可利用快轉/拖曳),按下暫 停鍵。
- (2.4) 在「暫停播放」的狀態下,按滑鼠右鍵,選擇「Capture」/「Mark Out」設為 截取終點。
- (2.5) 按滑鼠右鍵,選擇「Capture」/「Export」。
- (2.6) 選擇要輸出檔案(.vvf)的目錄後按下 OK,待跑至 100% 後即可以離開該對 話視窗。
- (2.7) 若想播放截取後的影像檔,可以在 Player 任意處按下滑鼠右鍵後選擇「Open File」並選擇檔案後觀看。

3、 將資料輸出為 AVI

rport To A¥I		
Export Channel		
IV 1 IV 2 IV 3 IV 4		
Audio		
	Input File	
		Browse
	Output File	
		Browse
	Compression	
		Select
	_	
Progress		
		0%
	OK	Cancel

- (3.1) 在畫面中,按下「滑鼠右鍵」,選擇「Export」/「AVI」
- (3.2) 設定 Input / Output File、Compression、輸出的頻道及聲音。
- (3.3) 設定完成後,按下 OK 即開始轉 AVI 檔。
- (3.4) 僅適用轉檔案,不適用於直接將硬碟資料轉 AVI 檔。如有需要請先參考「2、 快速截取檔案」將適當的影像資料轉成檔案。

4、 Option 設定

tions	
General	
Always on top (A)	Use DirectDraw
🔽 Show playback time (<u>T</u>)	
Repeat playback (<u>R</u>)	
On screen display date/time format	
%Y/%m/%d %H:%M:%S	▼ 2009/12/31 11:35:52
-	
Path for still capture	
C:\VxCapture	Browse
	OK Cancel

- (4.1) Always on top: 視窗保持在最上端
- (4.2) Use DirectDraw:使用微軟 DirectX 中的 DirecDraw 來強化圖型。若開啓此 功能,您會獲得更好的影像品質。若您的顯示卡不支援 DirectX,請不要勾選。
- (4.3) Show playback time: 顯示回放的時間
- (4.4) Repeat playback: 重覆播放
- (4.5) On screen display date/time format:顯示日期/時間的格式
- (4.6) Path for still capture:圖片存放路徑