MG3580无线连接安装教程

连接方法

《已经有无线上网环境的用户 / 想用无线路由器的用户 》



《没有上网环境的用户/想用USB的用户》



无线电缆连接

确保您使用的设备(电脑/手机/平板)已连接无线路由 以电脑为例:

| Canon 无 Intern | et 访问 |
|--------------------------|--|
| 无线网络连接 | ^ |
| Canon | 已连接 🚮 |
| | 名称: Canon 信号强度: 非常好 安全类型: 不安全 无线电类型: 802.11g SSID: Canon |
| | 16. |
| | -11 |

1、运行随机光盘,选择连接方式

| 🗞 Canon MG3500 series 安裝指南 | |
|---|--------------------------------|
| | 故障排除 💿 |
| 1-1 连接方法选择 | 错误 解决方法、参考信息等在 |
| 选择连接打印机的方法。 | 此处出现。 |
| 无线连接 通过Wi-Fi(不使用电缆线)在计算机上使用打印机时,或与其他计算机共享打印机时,选择此连接方法。需要访问点(或无线路由器)。 | 有关使用本指南的详细资料, 请单击 <u>此外</u> |
| USB连接 使用USB电缆线将打印机连接到计算机时,选择此连接方法。软件安装后,出现连 | |
| 接计算机和打印机的步骤。单击"USB连接",然后等待下一屏幕出现。 | |
| | |
| | |
| | |
| | * |

2、确保打印机已开启

| 💫 Canon MG3500 series 安装指南 | |
|---|--|
| 1-2 连接准备工作 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● | |
| 重新开始 向后 下一步 | |

3、开始设置

| • | Canon MG3500 series 安装指南 | | | |
|---|--|-------|---|--------|
| | 2-1 打印机设置 将打印机连接到 网络 。 有关 无线连接 的注意事项,请单击 <u>此处</u> | | * | _▲ |
| | 开始设置 | 连接到网络 | | |
| | 重新开始 | | Y | |

4、选择通过无线电缆线设置

| 🕟 Canon MG3500 series 安装指南 | |
|--|-------------------------------|
| | 其他连接方法 🕘 |
| 3-1 设置步骤选择 | ▲ 还可以通过使用WPS PIN编码 ▲ |
| 请检查以下各项并选择最合适的连接方法。 | 方法来设置无线连接。 |
| 连接到兼容WPS的访问点 WPS | ■●単击 <u>此处</u> 以使用PIN编码方法设置连接 |
| | *单击以上链接更改屏幕。根据 |
| 通过无线连接直接连接计算机 无电缆线设置 | |
| 无电缆线设置可能需要一些时间。设置中互联网连接也许暂时不可用。 无电缆线设置不适用于Windows XP。请使用其他连接方式执行设置。 | |
| 使用其他方法进行连接 | |
| | |
| | |
| | |
| | _ |
| | |
| 重新开始 向后 | |

并根据提示按住打印机上的Wi-Fi按钮, 直至警告指示灯闪烁两次后松开Wi-Fi按钮





| 正在设置 |
|-----------------------------------|
| 正在设置。 网络连接在设置过程中暂时被禁用。请等 待。 |

※若此处设置失败,请选择步骤四"其他设置",根据提示画面进行设置

7、根据提示安装驱动和随机软件



8、选择居住地



9、选择想要安装的软件

| Canon PIXMA MG3500 series | |
|---|---|
| 软件安装列表 将安装所选软件。请确保已选择想要安装的软件,然后单击[下一步]。 | |
| MP Drivers 用户手册 My Printer My Image Garden G80 MB Quick Menu 40 MB Easy-WebPrint EX 60 MB XPS 驱动程序 130 MB | 驱动器 C: 29310 兆字节 的剩余空间 全部所用空间: 1064 兆 字节 |
| | 选择全部 清除全部 |
| 预计安装时间: 10 至 15 分钟 上一步 | |

10、根据步骤,完成安装

| Canon PIXMA MG3500 series | |
|------------------------------------|--|
| 步骤 1 许可协议 Canon 产品步骤 2 安装 | 许可协议 Canon 产品 安装 Canon 产品之前,请认真阅读以下许可协议。 |
| 步骤 3 设置 | 最终用户使用许可协议 注意:在安装官方许可软件之前,请仔细阅读本协议。 本使用许可协议是您与佳能公司(以下简称"佳能")之间达成的,关于随同本 最终用户使用许可协议(以后提及的软件和内容资料将统称为"官方许可软 件")提供给您的软件程序,相关的电子或在线手册及其更新,包括使用本软 件")和/或文本、图像、图示和其他数字格式的创作及其更新,包括使用本软 件通过互联网获得的资料(以下简称"内容资料")的协议书。佳能公司位于 30-2Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan。 安选太宫方立可软件、即来服你口同查接受本执论中冬语冬季的约束。如果你不 如果接受该协议,单击[是]。如果单击[否],将取消软件安装。 |
| 上一步 | 香 |

※若安装过程中失败,请根据提示画面,连接USB线进行设置。

| Canon PIXMA MG3500 series | | |
|---------------------------|-------|----|
| Canon | 安装成功。 | |
| | | 選出 |

USB连接

1、运行随机光盘,选择连接方式

2、根据提示安装驱动和随机软件

| Canon PIXMA MG3500 series | |
|---------------------------|---|
| Canon | 选择居住地 |
| | 満足についた。 満足についた。 第二日、加拿大、拉丁美洲 ○ 取洲、中东、非洲 ③ 取洲 ① 太平洋地区 |
| | 上-步 |

3、选择居住地

| Canon PIXMA MG3500 series | |
|---------------------------|--|
| Canon | 选择居住地 |
| | 选择您居住的国家或地区,然后单击[下一步]。如果您居住 的国家或地区未在下表中列出,请选择[其他]。 中国香港特别行政区 印度 印度尼西亚 韩国 马来西亚 菲律宾 新加坡 台湾 秦国 越南 中国澳门特别行政区 其他 |
| | 上一步 |

4、选择想要安装的软件

| Canon PIXMA MG3500 series | | |
|--|--|---|
| 软件安装列表 将安装所选软件。请确保已选择想要安装的软件,然后单击[下一步 | ∋]. | |
| MP Drivers ●用户手册 ● My Printer ● My Image Garden ● Quick Menu ● Easy-WebPrint EX □ XPS 驱动程序 | 260 MB 10 MB 14 MB 680 MB 40 MB 60 MB 130 MB | 驱动器 C: 29310 兆字节 的剩余空间 全部所用空间: 1064 兆 字节 |
| | | 选择全部 |
| 预计安装时间: 10 至 15 分钟 上一步 | | |

5、根据步骤,完成安装

| Canon PIXMA MG3500 series | |
|---|---|
| <mark>步骤 1</mark> 许可协议 Canon 产品 步骤 2 安装 步骤 3 设置 | 许可协议 Canon 产品 安装 Canon 产品 之前,请认真阅读以下许可协议。 最终用户使用许可协议 建意:在安装官方许可软件之前,请仔细阅读本协议。 本使用许可协议是您与佳能公司(以下简称"佳能")之间达成的,关于随同本 最终用户使用许可协议(以后提及的软件和内容资料将绕称为"官方许可软 件")提供给您的软件程序,相关的电子或在线手册及其更新(以下绕称"本软 件")和/或文本、图像、图示和其他数字格式的创作及其更新(以下绕称"本软 件")和/或文本、图像、图示和其他数字格式的创作及其更新,包括使用本软 件通过互联网获得的资料(以下简称"内容资料")的协议书。佳能公司位于 30-2Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan。 安选本宫古拉司软件、则末用你口同意接照本协议也各适各数的约束。如果在安下达 如果接受该协议,单击 [是]。如果单击 [否],将取消软件安装。 |
| 上一步 | 1/1 |

