XP-245 安装驱动教程





 *特别注意事项:安装驱动过程不可以点击升级固件和软件,一定要根据本文步骤进行安装。如果升级的话会导致 连供无法识别,机器将无法打印。需要重新远程刷机,此 费用需要自行承担!

爱普生 XP-245 驱动 USB 安装教程

- 驱动下载方法有两种(建议下载后退出 360 之类的安全软件 杀毒再安装)
- 方法 1: 使用电脑进入 <u>http://JLZS11.cn</u> 此网站后







选择安装路径	
必须输入有效路径	
选择""安装路径	
C:\Program Files (x86)	
<i>u n</i>	<u></u>
	E TROPAGE



方法二,通过百度网盘下载驱动后解压驱动进行安装:

http://suo.im/2de8Xn



步骤二:打勾 我接受许可协议的内容 点击下一步如(图 2)



(图2)

步骤三: 这里都不能打勾 直接点击 下一步 如 (图 3)

🖪 Install Navi [XP-243 245 247 Series]		— — X
软件安装选项		EPSON
		^
		\$
□ ↑要勾选此项,否则打印机无法使用,此 如果勾选此项会更新打印机到需要墨盒 电脑提示打印机更新的一定要点击取消′	观 走更新,现在打印机已经走见室。 芯片模式,更新后打印机无法使) 它请勿去更新。	温心斤犑 式 用,凡是
□不要勾选此项,否则打印机无法使用,请重	直接点击下一步。	
取消	上一步	一步

步骤五:根据电脑配置需要 5-30 分钟时间自动跳过如(图 5)

Install Navi [XP-243 245 247 Series]		
正在安装基本软件		EPSON
正在安装打印机驱动程序		
* "	7	

(图5)

步骤六:选择 第一个 打印机和计算机 点击下一步如 (图 6)

🖪 Install Navi [XP-243	245 247 Series]		(<u>2.5</u>)	— — X
选择要设置	置的项目			EPSON
New	打印机和计算机 以下屏幕将指导:) 您完成首次设置 打印机	和计算机的整个过程	o
+=	仅计算机 在网络中发现以 ^一 果您要使用的打5	下产品。请选择您要使, 印机未显示,请检查该 [.]	用的产品并单击 [下一 设备是否启动。	步]。如
Ð	产品	MAC 地址	IP 地址	
高级配置		Ŀ-	-# (-#

(图6)

步骤七:打印机开机,插上数据线到电脑后面接口 点击下 一步 如(图7)

🖬 Install Navi [XP-243 245 247 Series]	- 🗆 X
正在连接打印机	EPSON
选择将 打印机 连接到计算机、笔记本电脑或其他设备的方式。 〇 Wi-Fi 连接 与 打印机 建立无线连接。	
●USB连接 使用 USB 电缆将 打印机 连接至计算机。	
取消	下一步

(图7)

步骤八:如果感应到数据线不会出现如(图8)界面

Install Navi [XP-243 245 247 Series]		×
USB连接	EPS	ON
使用 USB 电缆将 打印机 连接至计算机并确保 打印机 电源已开启。 当计算机找到 打印机 时,系统会自动显示下一屏幕。		
取消	下一步	

(图8)

安装驱动提示不能识别打印机解决方法 http://v.youku.com/v show/id XMzIzNzM5NjkzMg==.html

如果亮红灯先看以下教程:

全部灯闪解决方法:	http://www.iqiyi.com/w	19rxax17l9.html

- 卡纸亮解决方法: <u>http://www.iqiyi.com/w 19rxb9upzp.html</u>
- 墨水等亮解决方法: <u>http://v.youku.com/v_show/id_XMzIxNzczNzQyNA==.html</u>

步骤九:感应到数据线后 点击下一步 如(图9)



(图9)

步骤十:点击下一步。如(图10)



(图 10)

步骤十一:点击下一步如(图11)



(图11)

步骤十二: USB 安装驱动步骤到这里就结束,点击完成 如 (图 12)



(图12)

步骤十三:首先我们打开一个文档选择打印时,点击<mark>属性</mark>进 入打印机首选项 注意打印机名字不要选错打印机

如(图13)

如果不会请点击此链接查看教程 http://m.qpic.cn/psb?/V14EGPKL2Thk6t/MP2qa2zWzZIOQ6zzCGkiNIFpuQDaa9C3Yw2nKd7E7A0! /b/dEUBAAAAAAAA&bo=gALBCdAC.QoDOXc!&rf=viewer_4&t=5

🖂 打印	×
打印机 名称(M): KPSON XP-243 245 247 Series	▼ 属性(1)
状态: 空闲 类型: EPSON XP-243 245 247 Series 位置: USBOO1 备注:	□ 反片打印(1) □ 打印到文件(1) □ 手动双面打印(2)
 页码范围 ● 全部(点) ● 当前页(业) ● 所选内容(星) ● 页码范围(④): □ 页码范围(④): □ 清確入页码和/或用逗号分隔的页码范围(例如: 1,3,5-12)。 	副本 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
打印(型): 范围中所有页面 ▼ 并打顺序 ● ● 从左到右(型) 1 ○ 从上到下(型) 3 ○ 重复(图) 5	 并打和缩放 每页的版数 (出): 1 版 ▼ 按纸型缩放 (Z): 无缩放 ▼ 并打时绘制分隔线 (里)
选项(_)	确定取消

(图13)

步骤十四:进入打印机首选项后 点击<mark>墨量</mark> 然后点击 是 (图 14 图 15)如果弹出另外一个窗口的话 请<mark>打勾</mark> 点 击 <mark>拒绝</mark>

I印预置							
增加/删除预置	文档尺寸	A4 210 x 2	97 毫米	~			
■ 文档 - 快速 ■ 文档 - 标准质量 ■ 文档 - 标准质量	方向	□ 无边距 ● 纵向	设置 〇 横向	- 1	EDSONI VD 242	0 04E 047 Caller	
國 文档 - 2合1 回 文档 - 2合1	打印紙类型	普通纸		~	EPSON AP-245	5 243 247 Series	
① 文档 - 高速友度 何 文档 - 本度構成	质里	标准		~			
○ 又(1) - 次度(4,5, 照片 - 10 x 15 厘米纵向	色彩	● 彩色	○灰度模式			EPSON Status Monitor 3 EPSON Status Monitor 3	有屆用,靈靈不能很显示。認是召到
📹 照片 - 10 x 15 厘米獨向	双面打印	关		~			
	2	设置	· · · · ·				是① 否心
	多页	¥	→ 页顺序				
	份數	٥	 □逐份打印 □逆序打印 	-	_		
	安静模式		关 关	~			

(图14)





重要步骤第十五:回到桌面 右键电脑右下角的打印机图标 ▶ 关闭驱动自动检测更新的功能 不然机器将无法使用, 需要重新刷机,需要收费! 如(图 16)



(图 16)

到这一步爱普生 XP-245 已经 USB 安装完成,可以正常使用了!

软件更新:EPSON XP-243 245 247 Series(网络)
EPSON
🐋 EPSON XP-243 245 247 Series (🕅
爱普生将扫描您的计算机,来确定您的爱普生产品是否需要更新。此软件不会从您的计 算机收集或传输任何个人信息。
要使产品保持更佳的工作状态,我们推荐您允许自动检查和更新。
在开始之前,请确保您的计算机已连接互联网。
○ 启用自动检查。 (推荐)
〇以后通知我
 禁用自动检查。
724
ияде

如果提示上面的框 就是 说明你的更新没有关闭, 请点击 禁用自动检查 再点击确定!



 *特别注意事项:安装驱动过程不可以点击升级固件和软件,一定要根据本文步骤进行安装。如果升级的话会导致 连供无法识别,机器将无法打印。需要重新远程刷机,此 费用需要自行承担!

XP-245 无线驱动安装教程

- 驱动下载方法有两种(建议下载后退出 360 之类的安全软件 杀毒再安装)
- 方法 1: 使用电脑进入 <u>http://JLZS11.cn</u> 此网站后



● 下载 后打开



选择安装路径		
必须输入有效路径		
选择""安装路径		
C:\Program Files (x86)		in the second
66 99		
	上一步	步 取消



方法二,通过百度网盘下载驱动后解压驱动进行安装:

http://suo.im/2de8Xn



步骤二:打勾 我接受许可协议的内容 点击下一步如(图 2)



(图2)

步骤三: 这里都不能打勾 直接点击 下一步 如 (图 3)

🖪 Install Navi [XP-243 245 247 Series]	(<u>255</u>)		×
软件安装选项		EPS	SON
			~
□ 不要勾进此项 不刚打印机无法使用 此项导重新 现在打印机已经导行	白黑合:	大日梢	↓ T
如果勾选此项会更新打印机到需要墨盒芯片模式,更新后打印机无法 电脑提示打印机更新的一定要点击取消它请勿去更新。	去使用	, 凡是	
□不要勾选此项,否则打印机无法使用,请直接点击下一步。			
取消 上一步	下—	步	

步骤四:如果已经安装过会出现如(图4)第一次安装过会

直接跳至 (图 5)

🖸 Install Navi [XP-243 245 247 Series] - 🗆 🗙	
选择软件安装 EPSON	
安装程序检测到 打印机 已安装在此计算机上。 请从以下 选项十选择: ● 重新安装基本软件 选择此选项可重新安装软件并更改 打印机 的连接设置。	
● 安装应用程序软件 选择此项可安装其他Epson打印和扫描应用。	
 ○更改或重设连接方法 如果网络环境因更换接入点而发生了变化,或如果您要更改或重设打 印机计算机之间的连接方法,请选择此项。 	
取消 上一步 下一步	

(图4)

步骤五:选择 第一个 打印机和计算机 点击下一步如 (图 5)

Install Navi [XP-243 245 247 Series]		– 🗆 🗙
选择要设置的项目		EPSON
● 打印机和计算 New <mark>正</mark> 以下屏幕将打	机 指导您完成首次设置 打印机	和计算机的整个过程。
 + ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	观以下产品。请选择您要使月 约打印机未显示,请检查该讨	用的产品并单击 [下一步]。如 设备是否启动。
€ 产品	MAC 地址	IP 地址
<u>高级配置</u>		
取消	E-	- 步 下 一 步

(图5)

步骤六:打印机开机,插上数据线到电脑后面接口,选择 Wi-Fi连接点击下一步如(图6)

🖪 Install Navi [XP-243 245 247 Series]	- 🗆 X
正在连接打印机	EPSON
选择将 打印机 连接到计算机、笔记本电脑或其他设备的方式。	
取消	下一步

(图6)

步骤七:如果感应到数据线不会出现如(图7)界面,请把 打印机开机插上数据线,确定打印机上面没有灯在闪烁或者 亮红灯!



(图7)

安装驱动提示不能识别打印机解决方法 http://v.youku.com/v_show/id_XMzIzNzM5NjkzMg==.html

如果亮红灯先看以下教程: 全部灯闪解决方法: <u>http://www.iqiyi.com/w 19rxax17l9.html</u>

- 卡纸亮解决方法: <u>http://www.iqiyi.com/w_19rxb9upzp.html</u>
- 墨水等亮解决方法: <u>http://v.youku.com/v_show/id_XMzIxNzczNzQyNA==.html</u>

步骤八:感应到数据线后如(图8) 搜索到Wi-Fi选中自己的Wi-Fi点击下一步,中文名字请先改成字母或者数字 才能搜索到,如果还是搜索不到的话,请上百度搜索:路由 器改信道 把信道改成 11 再 点击再次搜索!

XP-243 245 247 Series ▲ 基择或输入无线网络名称,路由器/接入点	AC地址: 9CAED356EAB: 的名称(SSID)。	5		
		通讯模式:	全部	~
SSID	通讯模式			
	Infrast ucture		nenenenenenenenen	
💼 Decesson noorde les	Infrast ucture			
💼 Seine	Infrast ucture			
	Infrast ucture			
2 104 104 107 10 22	Infrast ucture			
			再次搜	索
□ 手动输入				

(图8)

步骤九: 输入密码 点击下一步。如(图9)



(图9)

步骤十: 耐心等待 需要 5 分钟左右 如 (图 10)



(图10)

步骤十一:安装驱动步骤到这里就结束,点击<mark>结束</mark>如(图 11;12;13)不用管提示 安装失败 已经安装完成了!



(图11)

📕 EpsonNet Setup		-	I X
安装失败			EPSON
			?
XP-243 245 247 Series	MAC地址: 9CAED356EAB3		
设置期间发生一个错误。			
查看错误报告并点击"上一步"重新尝试 点击"结束"关闭设置。	。如果"上一步"按钮不可用,关闭安装器然后尝试重新设置。 		
	EpsonNet Setup		
错误报告 不能找到扫描心脑动程序。	海浪出EpsonNet Setup.		
不能找到到油(X驱动程序。 请安装扫描仪驱动程序。 再多的信息法每类都助。	确定要退出设定吗?		
史多印启思相多气带则。			
	是(Y) 否(N)		
取消	上一步	结束)

(图12)



(图13)



可以从



进行查看是否有带 (网络)的打印机 有就说明安装成功了 无线驱动!



如果不会请点击此链接查看教程 http://m.qpic.cn/psb?/V14EGPKL2Thk6t/MP2qa2zWzZIOQ6zzCGkiNIFpuQDaa9C3Yw2nKd7E7A0! /b/dEUBAAAAAAAA&bo=gALBCdAC.QoDOXc!&rf=viewer_4&t=5 骤十二:首先我们打开一个文档选择打印时,点击<mark>属性</mark>进入 打印机首选项 注意打印机名字不要选错打印机 带(网络) 就是无线的打印机。

如(图14)

🖂 打印		×
- 打印机	EPSON XP-243 245 247 Serie (网络)	属性(P)
状态: 类型: 位置: 备注:	空闲 EPSON XP-243 245 247 Series USB001	□ 反片打印(I) □ 打印到文件(L) □ 手动双面打印(X)
щ.t.		纸张来源(S): 使用打印机设置 🔻
 页码范围 ● 全部() ○ 当前页 ○ 页码范 请键入页秒 1,3,5-12) 	A) 〔(U) 所选内容(E) 〕国(G):	副本
打印(N) : 并打顺序 ● 从左至 ○ 从上至 ○ 重复()	范围中所有页面 ・ 「応(F) 1 「下(B) 3 R) 5	 并打和缩放 每页的版数(H): 1 版 ▼ 按纸型缩放(Z): 无缩放 ▼ 并打时绘制分隔线(D)
选项(0)		确定美闭

(图 14)

步骤第十三:进入打印机首选项后 点击<mark>墨量</mark> 然后点击 是 (图 15)如果弹出另外一个窗口的话 请<mark>打勾</mark> 点击 拒绝





爱普生通知服务:EPSON XP-243 245 247 Series	×
爱普生可通知您关于技术信息的更新、促销信息和其他提示。	
当您连接互联网的时候会更新此类信息,打印机型号的数据将发送到爱普生网 站。个人识别信息不发送。	
在监视参数界面,您可以启用/禁用此功能。	
要现在启用,请点击[接受]。	
「公不再显示此信息。」	
接受 拒绝	
	e

(图15)

重要步骤第十四:回到桌面 右键电脑右下角的打印机图标 ➢关闭驱动自动检测更新的功能 不然机器将无法使用, 需要重新刷机,需要收费! 如(图 16)



(图 16)



如果提示上面的框 就是 说明你的更新没有关闭, 请点击 禁用自动检查 再点击确定!