

H90 中文说明书

H90 的电源开关位于机器前面板的下方，开机后机器会自检，显示屏会闪烁几秒钟，这时机器处于哑音状态。关机后如果要再开机请间隔 30 秒钟。

显示屏左侧显示的是输入讯源，右侧显示的是音量数值。如果音量数字闪烁则表示机器处于哑音状态。

讯号输入选择旋钮位于面板左侧。音量控制旋钮位于面板右侧，数值为 0-99，0 表示处于哑音状态，在遥控器上按下 mute 键则可使机器处于哑音状态，再按一下哑音键或调整音量即可解除哑音状态。

H90 前面板带有 6.3mm 的耳机插孔，一旦插入耳机将会切断扬声器输出，音量旋钮可用于控制耳机音量。但这时机器背后的可变电平输出仍然是有效的。

如果 H90 与网络连接成功，那么显示屏将会出现√。如果网络未接通，那么显示屏将会出现×。

请在关机情况下连接所有的线材，确定连接无误后才能开机。

H90 的线路输出有一组可变电平输出，可接功率放大器。H90 的模拟输入有 2 组 RCA 输入端口，它们均可设置为 Home Theatre 输入以在家庭影院方面使用。H90 的数字输入有同轴、光纤、USB 和 RJ-45 网络端口这几种。

在电脑的网络管理页面上您可以对 H90 进行设置。在 PC 上您打开网络设置，在媒体工具下面 Hegel H90 的字样将会出现。如果 Hegel H90 的字样没出现，请确保网络的 IP 地址是自动生成的。对于 MAC，须打开 Safari 浏览器，在书签下您将会发现 Bonjour 的标签，这里 Hegel H90 的字样将会出现（请确保 Bonjour 在书签的菜单中）。

H90 具有 DLNA 功能，可以播放网络中的音乐文件，这意味着它可以通过一个 UPnP/DLNA 播放器来接收和播放音乐文件。H90 支持以下来自 UPnP/DLNA 播放器的格式：PCM（WAV/AIFF）、FLAC、Ogg、MP3。

当使用 H90 的 AirPlay 功能时，您可以将您手中 AirPlay 装置中的音乐流媒体推送给 H90。首先您必须确保 H90 已通过 RJ45 端口与本地网络的路由器连接好。当建立连接后，H90 将会生成

DHCP, 并自动接收一个 IP 地址, 然后加入到您的家庭局域网中, 这时 AirPlay 装置将会侦测到 H90 在 AirPlay 音箱的列表中, 显示为 H90, 然后跟着一个特别的数字。为了激发您装置中的 AirPlay 功能, 您必须确保您的装置与 H90 同在一个局域网中, 这样 AirPlay 的图标便会显示, 这时您选 H90 即可将音乐推送给它。

按遥控器上的 DISP 键可控制 H90 的显示屏开或关。按此键超过 1 秒即可关闭显示屏, 再按一下又可开启显示屏。

所有输入端子均可切换成 Home Theater (家庭影院) 输入模式。在 Home Theater 模式下, 输入电平将固定为最大值。可使用遥控器来进行设置: 按住播放键直到设置菜单出现, 通过后退/前进键找到 HT 选项并按播放键来选择这个子菜单。现在可使用前进/后退键来选择你想作为固定电平输入的端口, 通过播放键来选择固定电平输入或普通的可变电平输入。如果在 15 秒内不按任何键, H90 将恢复为普通模式。注意: 在固定输入电平模式下, H90 应与有可变输出电平的设备连接, 否则可能损坏你的音箱。

如果想恢复厂家设置, 按住播放键直到设置菜单出现, 通过后退/前进键找到 Factory Reset 选项并确认, 即可恢复厂家设置并清除用户所作的设置。