

MUJI 無印良品

長臂式檯燈用落地燈 **家庭用**
型號MJ-ALF1

- 非常感謝您購買本產品。
- 使用前請仔細閱讀本使用說明書後正確使用。
- 請謹慎保管本使用說明書。


使用說明書

本產品為MJ-ALR1・MJ-ALS1專用。
請搭配長臂式檯燈的使用說明書使用。

安全須知 請務必遵守。

本產品暨使用說明書是為了協助使用者安全且正確地使用產品，並且防範使用者及他人受傷於未然之重要內容。請確實理解以下內容（標示、符號）後詳讀內文，並且遵守記載的事項內容。

●標示說明

 警告 「可能造成死亡或受重傷」之內容。	 注意 「可能受到傷害或造成產品故障」之內容。
--	---




●符號說明

 不可做之「禁止」事項。	 務必執行之「強制」事項。
---	--


警告

 切勿擅自分解、修理、改造。 可能導致故障、受傷。
 請勿讓孩童獨自一個人使用，或於幼兒碰觸得到的地方使用。 可能導致受傷。
 請勿在不穩定的地方使用。 可能造成掉落導致受傷、破損。
 請勿在浴室等水氣及濕氣多的地方使用。 可能導致火災、觸電。
 請勿放置在孩童碰觸得到的地方。 可能導致受傷。

注意

 請勿放置在日光直射的地方及溫度高的地方。 可能導致變色、變質。
 需於組裝後或使用中移動他處時，請先將長臂式檯燈從落地燈座上取下，然後雙手拿著燈座移動。 掉落到腳上或地上，可能導致受傷或傷到地面。
 切勿使用稀釋劑、汽油、噴霧器式清潔劑、鹼性洗劑。 可能導致變色、變質。

使用前注意事項

-  因為長臂式檯燈用落地燈有重量，從捆包箱中取出時請注意勿掉落到腳上或地面等。
可能導致受傷、破損。

取説【本編】

製品番号/製品名/履歴NO.	サイズ/ページ数	材質	印刷色	加工	出力形態
MJ-ALF1	1Pサイズ A5 (145×210mm) 4P	白上質紙 A判 44.5Kg 相当	Black 1Color	<input checked="" type="checkbox"/> 折り <input type="checkbox"/> 中綴じ	<input checked="" type="checkbox"/> 海外 / <input type="checkbox"/> 国内 <input type="checkbox"/> FILM / <input checked="" type="checkbox"/> CTP
アームライト用 フロアスタンド TX1608B		個人情報保護法/東京都条例 住所表記: 東京都品川区品川2-084-2 愛情点検 (LED ライト) TBPS-BO100準拠 2014 消費税法改正 (税抜)			

備考 無印良品計画フォーマット「非家電」タイプ
 [revB] :①質量・材質変更、②「使用前のご注意」本文変更、③「各名称と使いかた-1-①」固定用ネジ図示追記 のため改訂

(B版 第2稿 2016年8月5日)

承認	検印(検印担当)	【品】確認	【サ】確認	制作確認	
				開発担当長	開発担当/商企担当/作成者
調整確認				<input type="checkbox"/> 商品データベースとの整合性/担当: 商企 <input type="checkbox"/> デザイン仕様との整合性/担当: デザイン <input type="checkbox"/> 動作仕様との整合性/担当: (電設) <input type="checkbox"/> JMOSSE情報(営企)インプット/担当: 商企	

お客様確認印欄	
無印良品計画様 ご確認印欄	TB営業

配件清單

- 支柱×1 pc
- 電源線固定扣3 pcs
- 燈座×1 pc
- 使用說明書(本書)×1 pc

各部位名稱及使用方法


請配合長臂式檯燈本體的使用說明書使用。

⚠注意

需於組裝後或使用中移動他處時，請先將長臂式檯燈從落地燈座上取下，然後雙手拿著燈座移動。
掉落到腳上或地上，可能導致受傷或傷到地面。

須知

落地燈的支柱是螺絲式。
使用中請確認是否有鬆動的情形。
鬆動時，請將支柱以順時鐘方向鎖緊固定。




1. 長臂式落地燈組裝方法。

⚠注意

因為長臂式檯燈用落地燈有重量，組裝時請特別留意。
掉落時可能導致受傷或傷到地面。

①將支柱裝在長臂式檯燈用落地燈座上。




②請將電源線固定扣(3個)裝到支柱上。

2. 將長臂式檯燈裝在長臂式檯燈用落地燈座上。

①請將長臂式檯燈的桿C插入長臂式檯燈用落地燈的支柱上。

②將電源線固定在電源線固定扣上。



清潔及保管

〈清潔方法〉

使用柔軟的乾布擦拭。
有嚴重髒污時，請使用沾有少量中性洗劑稀釋水的軟布擦拭後，再以乾布擦拭乾淨。

⚠注意

切勿使用稀釋劑、汽油、噴霧器式清潔劑、鹼性洗劑擦拭。
可能導致變色、變質。

〈保管須知〉

⚠警告

請勿放置在孩童碰觸得到的地方。
可能導致受傷。



請勿在浴室等水氣及濕氣多的地方使用。
可能導致火災、觸電。

⚠注意

請勿放置在日光直射的地方及溫度高的地方。
可能導致變色、變質。

⚠警告

切勿擅自分解、修理、改造。
可能導致故障、受傷。

規格

器具尺寸：直徑26×高度73 cm
重量：約5.1 kg
主要材質：鐵、ABS樹脂

授 權：良品計畫 株式會社
進 口 商：台灣無印良品股份有限公司
地 址：台北市東興路8號8樓
客服專線：02-2762-8151
客服服務時間：週一～週五 9:00-12:00
(例假日除外) 13:00-18:00

生 產 商：東莞市鈦源光電科技有限公司
地 址：東莞市石龍鎮溫泉南路70號
(鑫永盛科技園A-2F)
郵遞編號：523325
原 產 地：中國