

# T1 故障排除

## 目录

[简介](#)

[开始使用前](#)

[规则](#)

[先决条件](#)

[使用的组件](#)

[故障排除流程图](#)

[相关信息](#)

## [简介](#)

本文档提供了帮助进行 T1 故障排除的流程图。

## [开始使用前](#)

### [规则](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。


### [先决条件](#)

本文档没有任何特定的前提条件。

### [使用的组件](#)

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

## [故障排除流程图](#)



## 相关信息

- [T1 第一层故障排除](#)
- [T1 警报故障排除](#)
- [T1 错误事件故障排除](#)
- [T1 PRI 故障排除](#)
- [硬插线环回测试](#)
- [技术支持 - Cisco Systems](#)