



# 金鹰 2610 热力烟雾机

## 操作方法



### 一、启动

- 1、准备 8 节 1.5V 的一号电池装好；
- 2、打开油箱盖，加入至少 1L 汽油后盖紧；
- 3、打开药箱盖，加入 4L 左右柴油或者专用烟雾剂后盖紧；
- 4、打开电源开关；
- 5、打开风门开关，拉到最下面；
- 6、按下油泵开关放油，直到油泵里有油后继续按 5-6 下；
- 7、两个启动开关同时按下至少 30 秒以上，待马达运行稳定后再放开；
- 8、机器启动后，旋转药箱流量按钮指向 4-5 的位置；
- 9、按下喷洒开关，机器开始出烟，机器启动完毕。

### 二、熄火

- 1、旋转药箱流量按钮指向 0 的位置；
- 2、按下喷洒开关，把管道内的药液喷洒干净；
- 3、待没有烟雾之后关闭风门开关，拉到最上面；
- 4、最后关闭电源，机器完全熄火。