


B03 接线说明



第一步：按照图示将序号1两个螺钉拧开，连同序号2接线座盖一起拿开。

第二步：开始接线，序号3接线座上共有

5个接线柱，每个接线柱侧面方向上均有标识“0~4”。

“0”表示公共端，接负极；

“1”表示第一节警示灯接线端；

“2”表示第二节警示灯接线端；

“3”表示第三节警示灯接线端；

“4”表示第四节警示灯接线端。

第三步：客户根据需要按图示说明接线接好后，将序号2接线座盖盖到序号3接线座上，再将序号1两个螺钉拧紧即可。