

# PXIC-7911 机箱

## 硬件使用说明书



阿尔泰科技发展有限公司

产品研发部修订

第一章 功能概述.....	2
第一节、产品特点.....	2
第二节、参数规格.....	2
第三节、机械尺寸.....	2
第四节、产品图示.....	3
第二章 产品的应用注意事项、校准及保修.....	4
第一节、注意事项.....	4
第二节、保修.....	4

## 第一章 功能概述

机箱采用一体化结构设计，集成了 15.6" LCD 高亮度液晶屏及金属键盘、触控板。机箱四周采用橡胶材料保护。

### 第一节、产品特点

- ◆ 机箱整体为铝质结构
- ◆ 11 槽 3U PXI 背板，1 个系统槽，10 个扩展槽
- ◆ 高亮 15.6" 宽屏 LCD.
- ◆ 金属键盘及触摸板
- ◆ 250W 冗余 CPCI 电源
- ◆ 配 PXI-7683 控制器

### 第二节、参数规格

- ◆ 机箱
  - ✓ 机箱整体全铝质结构
  - ✓ 装有 6 个带滤网风扇通过风道来散热，散热性好
  - ✓ 机箱后面板使用扭矩合页和松不脱螺丝固定，方便使用。
- ◆ 背板
  - ✓ 11 槽 PXI 背板，1 个系统槽，10 个扩展槽
  - ✓ 兼容 3U PXI/CompactPCI 模块
  - ✓ 兼容 PXI Rev2.2 规范
- ◆ 键盘
  - ✓ 标准金属键盘带触摸板
- ◆ 液晶屏
  - ✓ 15.6 寸宽屏 LCD.
  - ✓ 分辨率 1280\*720（1920\*1080 可选）
- ◆ 电源
  - ✓ 3U 250W CPCI 冗余电源
  - ✓ 可插 2 个 3U 电源增加输出功率
  - ✓ AC220V 供电

### 第三节、机械尺寸

机箱尺寸：（宽）429\*（深）345\*（高）182

#### 第四节、产品图示



图 1-1 俯视内部图



图 1-2 正视外部图

## 第二章 产品的应用注意事项、校准及保修

### 第一节、注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到这本说明书和PXIC-7911板，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，以便我们能尽快的帮用户解决问题。

在使用PXIC-7911板时，应注意PXIC-7911板正面的IC芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的危害。

### 第二节、保修

PXIC-7911自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。