


全自动二氧化氯发生器安装说明



一体负压用户只安装以下 4 点，
其他已安装完成。

**注：通电以前首先将水包加满
水，防止干烧，报废主机**

加水口，通电运行前必须加水，
防止干烧。

联系人：李国良

电话：18766390509

QQ:82618373

<http://www.wfjy999.com>