


快速使用指南


- 本快速使用指南是为了方便顾客快速查询之用，详细内容请阅读使用说明书，特别是【**安全注意事项**】等内容。

1. 充电座的安装

此范围内
请勿放置物体



按①②所示连接，并插上电源。
此时充电座前方 3 米，左右 0.5 米
的范围内请勿放置物体。




充电座置于平坦地面，且靠墙放置。
电源线应沿着墙壁伸展。


2. 充电

■ 使用充电座

- 装好充电座，按遥控器遥控充电；
或手动放到充电座上充电




· 充电座与机身的
充电接触端子对准






充电时中间 2 个指示灯闪烁
充满时中间 2 个指示灯常亮

■ 直接使用电源适配器

- 直接插入充电插孔充电



4. 产品的使用



- 1 开机**
 方法1: 长按机身电源开关(3 秒以上)
 方法2: 近距离对着机身信号窗, 长按遥控器电源键

- 2 再按机身电源开关或用遥控器来操作吸尘器**

指示灯说明

| | | |
|----|----------|------------------------|
| 开机 | 按机身电源开关时 | 闪烁几次后, 常亮 (机身会发出“滴”一声) |
| | 使用遥控器时 | 常亮 (机身会发出“滴”一声) |
| 清扫 | 自动清扫 | |
| | 局部清扫 | 左右依次闪烁 |
| | 沿墙清扫 | |
| 充电 | 寻找充电座时 | 左边 2 个闪烁 |
| | 充电中 | 中间 2 个闪烁 |
| | 充满时 | 中间 2 个常亮 |
| 异常 | 充电时 | 全部亮灯 |
| | 使用时 | 全部闪烁 (同时机身发出“滴~滴~”声) |