


# 简明使用说明


DVP 5965K  
DVD 机



## 包装箱内所包含物件




DVD 系统




遥控器和  
2枚电池



交流电电线



视频接线  
(黄色插头)



音频接线  
(红色 / 白色插头)



简明使用说明




用户手册

## I

## 连接

将视频接线，连接在电视机的VIDEO IN插孔内

将音频接线，连接在电视机的AUDIO IN插孔内



将视频接线，连接在DVD机的VIDEO OUT插孔内

## 基本的连接

### A 与电视机的视频及音频连接

- 1 使用附送的复合视频接线（黄色），将DVD系统的VIDEO OUT(CVBS)插孔，连接在电视机的VIDEO IN插孔内（或标记为A/V In, Video In, Composite或Baseband）。
- 2 欲通过电视机聆听DVD系统的音响，请使用附送的音频接线（红 / 白色），将DVD系统的{AUDIO OUT L/R}插孔，连接在电视机的AUDIO IN插孔内。
- 3 将DVD系统的电源线插入交流电源插座内。

提示：如欲将其它设置与DVD系统相连接，请参阅用户手册（如：Component Video）。

将音频接线，连接在DVD机的AUDIO OUT插孔内