



深圳市正新达玻璃机械有限公司

SHENZHEN ZHENGXINDA GLASS MACHINERY CO., LTD

落地固定悬臂玻璃吸吊机

专业专注值得信赖

公司简介

深圳正新达玻璃机械公司常年与世界知名品牌的气动生产厂商合作（例：德国 SCHMALZ, FESTO, 日本 SMC, 美国 THOMAS 等），公司产品气动主件全部采用进口件，在借鉴和引进国外先进的技术装备，使我们的产品质量稳定，性能卓越，操作简便，具有极高的性价比。公司有一批训练有素，专业优秀的研发制造，质量管理，销售服务的专业团队，不仅为客户提供优质的产品，而且还为客户提供技术支持和设计方案，可根据特殊需求满足特殊设计。



正新达
www.zhengxin163.com

气动式
Pneumatic

玻璃吸吊机
Glass suction crane machine



深圳市正新达玻璃机械有限公司
www.zhengxin163.com

型号	Model	QD-L2P
最大玻璃尺寸	Max glass size (mm)	(可选配加长杆)
最小玻璃尺寸	Min glass size (mm)	(吸盘可任意移动)
真空压力	Vacuum pressure (Mpa)	负0.05--负0.08Mpa
吸盘数	Chuck number (pcs)	2pcs
吸盘直径	Chuck diameter	300
吸吊重量	Suction hanging weight (kg)	200kg
配置	品牌	质保期
气动元件	SMC	一年
气缸	亚德客	一年
机架	国标材料	一年
气管	台湾进口	一年
真空泵	美国进口	二年
未标注质保一年		



动作为垂直面旋转90度。
用于各类立式玻璃深加工机器的垂直面搬运工序及旋转，例如中空玻璃生产线，立式钻孔机，直边机等立式设备上片工作段。

核心技术领导者

因产品技术不断更新，以实物为准

公司为您提供：供应气动落地固定悬臂玻璃吸吊机价格|供应气动

网站：www.zhengxin163.com

邮箱：zhengxinboli@163.com

地址：深圳市公明镇第一工业区 1 排 3 栋

电话：0755-29090515



深圳市正新达玻璃机械有限公司

SHENZHEN ZHENGXINDA GLASS MACHINERY CO., LTD

玻璃吸盘吊架厂家|批发供应翻转气动玻璃机械手使用方法|供应气动真空玻璃吸盘机
吊机注意事项|气动式玻璃吸盘|吸盘|玻璃吸盘|落地固定悬臂电动吸盘专业生产
厂家|真空吊具|真空吸盘|玻璃吸盘|落地固定悬臂气动吸盘产品说明等相关信息。

我们的国内客户有：信义玻璃集团、南玻集团、福耀集团、洛玻集团、当玻集团、皮尔金顿玻璃有限公司、还出口到新加坡、英国、捷克、马来西亚，泰国以及港，澳，台等国家地区等

一，设备型号：QD-L2P

二，设备简介

主要用于搬运玻璃的最佳设备，应用于玻璃生产加工、中空玻璃、夹胶玻璃、立式生产线及卧式人工打胶线用，可作垂直于地面的翻转动作，也可作平行于地面的垂直翻转动作供流水线上片系统使用。吸盘可气动旋转，并可气动倾斜翻转。该吸盘吊架，是平板玻璃和弧形搬运的理想工具。多种结构吸盘可供配置以及起吊重量可根据客户需求特殊设计制作。

三，主要特点

数字显示器

- 1.采用负压安全真空气路，负压数字显示器显示，相比传统仪表显示，灵敏度提高 50%显示更精准，更直观，最大程度上保证玻璃吸吊安全。(全国领先，配件采用日本进口)
- 2.并带有压力不足报警和自动补充负压，数显真空压力及电池电量表，使您能更

网站： www.zhengxin163.com

地址： 深圳市公明镇第一工业区 1 排 3 栋

邮箱： zhengxinboli@163.com

电话： 0755-29090515



深圳市正新达玻璃机械有限公司

SHENZHEN ZHENGXINDA GLASS MACHINERY CO., LTD

清楚监测设备安全运转。

正新达
www.zhengxin163.com

深圳市正新达玻璃机械有限公司
www.zhengxin163.com

电瓶式
Battery

玻璃吸吊机
Glass suction crane

此设备采用全新人性化设计真空泵+
电池瓶易于检修，操作更简便。

This equipment adopts new humanization design of vacuum pump +
Battery bottle of easy maintenance, easy operation.

因产品技术不断更新，以实物为准

3.超高灵敏度，包括一个针眼 1/10 大小的漏气都可以再数字显示器上面直观显示（选用了日本进口 SMC 真空压力传感器中灵敏度和稳定性最好的一款）

4.数字显示器内置在操作电柜中，更好的保护设备不受工程恶劣环境的影响和意外情况下的损坏，适合室外工程玻璃现场施工安装使用

设备性能：利用真空原理实现对产品的吸取、释放，接触光滑面即具高强的吸附力，操作简单，可调整的吸盘，保证能适应不同尺寸规格的搬运要求。

吸吊重量：最大吸吊重量达 1~200 kg

吸盘规格：吸盘外径：20~300mm，吸盘数：2 个，单盘吊重 10~100Kg

玻璃尺寸：可根据玻璃尺寸加装加长杆适应不同的玻璃尺寸（方便快捷，提高玻璃搬运和安装效率）加长杆尺寸（标准）：500mm，吸盘可根据不同形

网站：www.zhengxin163.com

地址：深圳市公明镇第一工业区 1 排 3 栋

邮箱：zhengxinboli@163.com

电话：0755-29090515



深圳市正新达玻璃机械有限公司

SHENZHEN ZHENGXINDA GLASS MACHINERY CO., LTD

状的玻璃任意组合，最少 4 种以上（请参考主图）。

气动配置：采用进口 SMC 配件最大程度上保证设备 24 小时工作效率。

设备功能：可在气动旋转、气动倾斜翻转。以立柱为中心，以悬臂为半径，旋转 270°的扇形面积。

四，技术参数

气源	0.8MPa	气动驱动，无需外接电源
真空压力负	0.05-负 0.08Mpa	可以实现玻璃的 0—90 度翻转搬运
吸吊最大玻璃尺寸	吸盘可根据玻璃规格大小任意组合	可以实现玻璃的 0—90 度旋转搬运
吸吊最小玻璃尺寸		



气动式
Pneumatic

玻璃吸吊机
Glass suction crane machine



核心技术领导者



用于各类立式玻璃深加工机器的垂直面搬运工序及旋转，例如中空玻璃生产线，立式钻孔机，直边机等立式设备上下片工作段。

For the vertical surface handling process of deep processing of various types of vertical glass machine and rotary, such as hollow glass production line, vertical drilling machine, straight edge machines and other equipment working section under vertical slice.

因产品技术不断更新，以实物为准

网站：www.zhengxin163.com

地址：深圳市公明镇第一工业区 1 排 3 栋

邮箱：zhengxinboli@163.com

电话：0755-29090515



深圳市正新达玻璃机械有限公司

SHENZHEN ZHENGXINDA GLASS MACHINERY CO., LTD

五、基本材料配置

控制系统	日本进口 SMC	终身保修	其他未注明 质保一年
自动补充气压	日本进口 SMC	质保三年	
真空开关	日本进口 SMC 原装	质保三年	
真空管	台湾原装	质保三年	
提升气缸	亚德客	质保三年	
翻转气缸	亚德客	质保三年	



正新达
www.zhengxin163.com

应用案例



深圳市正新达玻璃机械有限公司
www.zhengxin163.com

气动式
Pneumatic

玻璃吸吊机
Glass suction crane machine



夹层线玻璃上片, 下片

单边磨边机上片

中空玻璃上片, 下片

玻璃搬运

核心技术领导者

因产品技术不断更新, 以实物为准

设备使用指南

(请把此页复印并放置在设备中显眼处, 更好的让员工了解和操作此设备。)

1. 只需接气源使用, 气源压力 0.4~0.8Mpa 常规工厂用气。

网站: www.zhengxin163.com

邮箱: zhengxinboli@163.com

地址: 深圳市公明镇第一工业区 1 排 3 栋

电话: 0755-29090515



深圳市正新达玻璃机械有限公司

SHENZHEN ZHENGXINDA GLASS MACHINERY CO., LTD

3.切勿让设备控制系统部分淋雨和上潮（以免影响设备密封性）。

设备操作要领

A.按“吸气”按钮:此时自动抽真空，直至真空开关显示达到-0.07Mpa以上时设备自动停止。如吸盘与玻璃接触不好，真空开关会一直工作，请检查气路密封性和吸盘是否与玻璃面完全贴合。

B.“放气”：先按一下“吸气”，在按“放气”按钮，才能实现放气（因为设备实现安全自锁状态，防止误操作）此时玻璃就会与吸吊机分开。

C.玻璃吸吊机在工作时，下面严禁站人，以免发生意外！！！！

检查设备（每班上班前务必检查并严格按照使用说明书操作）

1.用手指抠动一个吸盘，制造漏气现象，此时真空开关会自动开始抽真空。证明设备抽真空正常。

2.等待 20 分钟以上，真空数字显示表的真空压力是否在“-50 — -80”之间。

如以上两个步骤检验无误，证明设备安全性良好，可以正常使用。