


4.1.1 控制面板介绍



1. 多功能显示屏
2. 冬夏季模式转换键
3. 功能设置键
4. 故障复位键
5. 温度上调键
6. 温度下调键
7. 开关键

4.1.2 启动及模式选择

1. 关机状态




2. 启动

关机状态下按下开关键启动设备，再按冬夏季模式转换键切换。采暖图标与淋浴图标同时显示，冬季模式，采暖图标闪烁即工作在采暖状态，淋浴图标闪烁，即工作在淋浴状态。



只显示沐浴图标，夏季模式，禁止采暖工作，淋浴图标闪烁表示有热水信号，常亮表示无热水信号。



4.1.3 设置生活热水温度

开机状态下，按住“设置”按键3秒钟，显示屏“88”标志闪烁，按“设置”按键，显示“”，如图，再按“上调”或“下调”按键，设置温度。按“设置”按键跳到下级设置，或者按“开关键”保存并退出。




4.1.4 设置采暖水温度

开机状态下，按住“设置”按键3秒钟，显示屏“88”标志闪烁，按“设置”键，显示“”，如图，按“上调”或“下调”键设置温度。按“设置”键跳到下级设置，或按“开关键”保存并退出。




4.1.5 经济模式设置

开机状态，按住“设置”键3秒，显示屏“88”标志闪烁，按“设置”按键，显示如图内容，定时段1-12段显示上次设定限时值最后时段闪烁，13-24段无显示，按“上调”或“下调”键，时段图标前进或后退。限时采暖有效值为1-12段，每段标示10分钟，限时120分钟，时段亮为工作区，时段灭为停止区，最低设置值不能低于10分钟，最高设置值不能高于120分钟。例如：以120分钟为一个单位，设定开机三个时段即30分钟，即关机时间为90分钟。设定开机40分钟即关机80分钟。以此类推，进行采暖开机和关机进行设定。设置完成后，按“设置”键转跳到下级设置，或者按“开关键”保存并退出。



4.1.6 定时功能设置

开机状态，按住“设置”键3秒，显示屏“88”标志闪烁，按“设置”按键，显示如图内容，定时段第1小时闪烁，再按“上调”或“下调”键，时段图标前进或后退，按“模式”键，定时段开/关切换。设置完毕，按“设置”键跳转下级，或按“开关键”保存并退出。



※在设置好某个参数后，无需进行其它设置时，您可以等待10秒来保存设置并退出。如果您的设置间隔大于10秒，设备则自动保存您的当前设置并退出，所以您的设置时间需要相对连贯。

注意事项

- 严格按照安装和维护手册的要求进行安装。
- 严格按照用户使用手册的要求进行操作。
- 不得使用铭牌规定外的其它燃气。
- 按说明书要求安装专用给排气烟道，确认排烟管及进气口接驳可靠，无漏烟。
- 电源插头必须插入带有可靠接地的a.c 220v/50Hz插座。
- 两用型产品间断使用热水时，注意避开每次最初流出的高温热水，以免烫伤。
- 在寒冷季节，应始终保持电源接通，燃气阀开通，使防冻功能处于待机状态，以免冻坏机器和影响正常使用，避免造成不必要的损失。
- 溢流管必须接通下水口。
- 长期不使用时必须将机器水路系统内的水排空。
- 如供暖管安装时为高供高回，必须在最高点安装自动排气阀。
- 两用型产品内生活热水只用于洗涤，严禁用于做饭，烧开水或其它食用。



显示说明

- E1 —— 火焰故障
- E2 —— 过热故障
- *E3 —— 风压故障*
- *E4 —— 缺水故障*
- E5 —— 阀压故障
- *E6 —— 热水NTC故障*
- *E7 —— 采暖NTC故障*
- E8 —— 热水温度过热
- E9 —— 防止结冰加热故障
- EC —— 通讯故障

注意：“*”为可自动恢复故障，其余的需按“复位”键恢复运行，其中E6、E8为两用型产品故障。