

HP Media Center PC 開始使用手冊



i n v e n t

HP 產品和服務的唯一擔保列於隨產品和服務所附的明示聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的擔保。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

對於在非 HP 提供的設備上使用其軟體的情況下，HP 概不負責。

本文件包含的專屬資訊受到著作權法所保護。未經 HP 事先書面許可，不得影印、複製本文件之任何部分，或將其翻譯成其他語言。

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010
USA

Copyright © 2000-2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本產品採用版權保護技術，該技術受 Macrovision Corporation 和其他權利持有人所持有的某些美國專利和其他智慧財產權條例聲明之保護。此版權保護技術的使用需經 Macrovision Corporation 授權，且僅限於家庭和其他有限的觀賞使用。未經 Macrovision Corporation 授權，不得在其他場合使用。嚴格禁止反工程或反向組譯。美國專利第 4,631,603、4,577,216、4,819,098 及 4,907,093 號之裝置聲明僅授權有限觀賞之使用。

Microsoft 和 Windows 為 Microsoft Corporation 的美國註冊商標。

HP 支持您合法使用科技，但不認可或鼓勵在違反著作權法的情況下使用我方產品。

本文件所包含之資訊可隨時更改，恕不另行通知。

目錄

開始使用之前	1	設定喇叭和音效選項	29
電腦設定提示	1	音效接頭類型	29
公用程式	2	喇叭設定	31
關於 HP Media Center PC 的重要安全資訊	2	連接 2/2.1 (兩個喇叭和一個重低音喇叭) 音效喇叭	33
安全與舒適	2	連接 4.1 (四個喇叭和一個重低音喇叭) 音效喇叭	34
線上手冊	2	連接 5.1 (五個喇叭和一個重低音喇叭) 音效喇叭	35
連線上網	3	連接 7.1 (七個喇叭和一個重低音喇叭) 音效喇叭	36
讓 HP 產品共同為您帶來最大的效能	3	將電腦連接至家用音響系統	37
保護您的電腦	4	連接數位音效	41
安裝軟體	4	設定音效輸出	42
尋求協助	4	使用 Multi-channel Sound Manager 設定音效輸出	42
安裝電腦	5	使用 Sound Effect Manager 設定音效輸出	43
HP Media Center PC 正面接頭	5	使用音效卡設定音效輸出	46
HP Media Center PC 背面接頭	6	使用 Realtek HD Sound Effect Manager 設定音效輸出	47
將 DV 攝錄影機連接到電腦	9	設定 Realtek HD Sound Effect Manager	48
連接到其他裝置	10	設定多音源音訊	49
連接電視訊號	11	設定 Media Center 音效	52
使用電視連接線	11	設定 InterVideo WinDVD Player 的音效	53
音訊和視訊連接線	11	使用耳機	53
連接電視訊號來源	13	解決聲音相關問題	54
連接到遙控感應器	15	使用 Creative Sound Blaster X-Fi 聲霸卡	55
連接電視訊號來源 當您已有現有的安裝	16	使用電腦硬體	61
將電視當做顯示器使用	20	使用鍵盤	61
使用 Media Center 設定精靈 來為電視螢幕進行選用設定	22	特殊鍵盤按鈕	61
變更 GeForce 圖形卡的顯示	23	使用遙控器	63
變更 ATI 圖形卡的顯示	23	記憶卡讀卡機	64
變更 ATI Catalyst Control Center 圖形卡的顯示	24	記憶卡插入手冊	65
使用 Windows XP 變更您的顯示	28	使用儲存裝置或擴充槽	68
		連線到無線區域網路	71
		索引	73

開始使用之前

本手冊可協助您使用全新的 HP Media Center PC。您也許會想要查看一些 HP Media Center PC 隨附的其他說明文件。

- 1** 請詳細您電腦隨附之說明文件中的〈安全資訊〉一節。
- 2** 識別 HP Media Center PC 隨附的物品。
- 3** 請遵照電腦隨附的設定資訊來連接您的螢幕。
- 4** 請詳閱本手冊以得知使用 HP Media Center PC 的相關資訊。



警告說明了您需要注意的資訊，以避免發生人身傷害或損壞設備或資料。

請詳閱並遵照所有警告說明。

電腦設定提示

選擇電腦的設定位置

如果您想要將電腦連接到電視、機上盒或者環場音效系統，HP 建議您選擇可快速連接到上述裝置接頭的乾淨工作區域。如果您的電視是掛在牆上的，將電視連接到電腦之前，請先確認您可以接觸到電視後方的連接埠。

選擇螢幕

HP 建議使用電腦顯示器來初步設定電腦，因為 Microsoft® Windows® XP 的解析度較高，在電視上觀看文字和影像可能會有點困難。某些較舊款的或 LCD 顯示器不支援高解析度。而且，若您的顯示器不支援高解析度，當您第一次啟動電腦，在 Windows XP 的畫面顯示以後，螢幕上會出現空白。

使用其他視訊連接線

如果您計劃將電視連接到電腦，您可能需要使用電腦沒有隨附的其他連接線。視您的電腦型號而定，各 HP Media Center PC 型號具有不同的視訊輸出選擇。這些選擇包括：S-video、複合視訊端子、VGA 和 DVI。若要最佳視訊品質，請使用 DVI，VGA 次之，然後是 S-video，接著是複合視訊端子。請查看電腦和電視隨附的說明文件，來得知您需要的是哪種連接線。HP 不建議使用長度超過 1.5 公尺（4.9 英尺）的視訊連接線。

使用其他音效連接線

如果您計劃將電腦音效連接到擴音器或電視，您可能需要使用電腦沒有隨附的其他連接線。您的電腦可以在數種模式下輸出音效。您的電腦具有 3.5 公釐的立體聲耳機母插孔，可用於大部分的音效輸出。許多擴音器都具有 RCA 輸入。您需要一條 3.5 公釐的公插頭到 RCA 的立體聲連接線，以用於立體聲音效。要使用環場音效則需要三條 3.5 公釐的公插頭到 RCA 的連接線。請查看音效設備隨附的說明文件，以得知最佳的輸入方法。

使用電動玩具操控台

如果您要使用電動玩具操控裝置，HP 建議您使用視訊訊號切換硬體（未隨附）直接將該裝置連接到您的螢幕裝置，或者連接到個別的電視，而非直接連接到電腦。



注意事項說明了您需要瞭解的重要資訊。



色差端子輸出僅在特定型號上才有提供。



在安裝和連接電腦到電源系統之前，請先閱讀電腦隨附的其他說明文件內之〈安全資訊〉一節。

公用程式

HP 在 [PC 說明和工具] 資料夾中提供特殊的公用程式，以提供支援資訊並啟動「應用程式復原」或「系統復原」。

要尋找這些程式，請按一下 [開始]、選擇 [所有程式]、[PC 說明和工具]，然後選擇一個程式或資料夾。

HP 更新資訊

HP 可能會傳送支援資訊或特別優惠到您的桌面（並非所有國家 / 地區均提供此項服務）。您必須連線上網才能收到更新資訊。如果您關閉「HP 更新資訊」功能，您將無法收到這些更新資訊。要再次開啓，請按一下 [開始]，選擇 [所有程式]、[PC 說明與工具]、[HP 更新資訊]。

關於 HP Media Center PC 的重要安全資訊

本產品尚未進行與 "IT" 電源系統（按照 IEC 60950 標準，不直接接地的交流電配電系統）連接的評估。

安全與舒適

在完成您的電腦組裝後，請務必在使用電腦前，確認電腦及您的工作區域已設置妥當，以確保您使用的舒適及產能。如需瞭解重要的人體工學相關資訊，請參閱《安全與舒適指南》。按一下 [開始]、選擇 [所有程式]、[PC 說明和工具]，然後再按 [安全與舒適指南]。

您也可在網際網路上找到重要的人體工學相關資訊。在網路瀏覽器的網址列中鍵入 <http://www.hp.com/ergo>，並按一下鍵盤上的 Enter 鍵。

線上手冊

您可以在下列網站尋找與您電腦相關的線上手冊和資訊。要查看您電腦的線上手冊，請進入電腦隨附之其他說明文件中列出的支援網址，然後搜尋您的產品名稱和編號。

線上手冊只有特定的電腦型號才有提供。有些型號沒有提供線上手冊。

連線上網

做為啓動程序的一部分，您可以選擇一個網際網路服務供應商 (ISP)。在您可以連線上網之前，您必須先使用 ISP 進行註冊。您必須連線上網才能使用一些 Media Center 的功能。

「簡易網際網路註冊」可協助您註冊新的網際網路帳戶、設立現有的帳戶，或是利用 LAN（區域網路）、纜線數據機或 DSL（數位式用戶線路）來設定網際網路連線。

您需要準備：

- 一台電腦。
- 一台撥接數據機或纜線或 DSL 數據機以進行高速寬頻連線。聯絡您的網際網路服務供應商 (ISP) 以取得任何您需要的特定軟體和硬體。
- 由 ISP 提供的網際網路服務。
- 網頁瀏覽器。

- 1** 確定數據機或其他用來連線上網的連接線已接妥。
- 2** 向 ISP 申請註冊。若您已有 ISP 提供的帳戶，請略過這個步驟，並按照 ISP 的指示進行。若在電腦初次設定時未安裝網際網路服務，您可以現在利用【簡易網際網路註冊】或【網際網路服務】精靈來安裝（僅限於部份型號）。
- 3** 按一下工作列上的【開始】、【所有程式】、【線上服務】，然後按一下【簡易網際網路註冊】或【網際網路服務】。
- 4** 請按照螢幕上的指示選擇一個 ISP 並安裝網路服務。



【簡易網際網路註冊】或【網際網路服務】提供網際網路服務供應商清單，但是，您可以選取另一個 ISP 或是將現有帳戶轉到電腦中。要移轉現有帳戶，請按照 ISP 提供的指示進行。



僅有特定型號隨附數據機插孔。

讓 HP 產品共同為您帶來最大的效能

HP 電腦含有預先安裝的軟體，專供您所選購的 HP All-in-One 多功能事務機、相機、掃描器及印表機週邊產品使用。預先安裝的軟體能簡化並加速 HP 週邊產品的設定。

只需連接好 HP 週邊產品並打開電源，HP 電腦就會自動幫您完成設定，讓您立即使用。

保護您的電腦

HP 提供病毒掃描軟體程式，以協助保護您的電腦（僅限於部分型號）。

病毒掃描程式製造商會從您購買電腦起，透過網路連線提供試用期內免費的病毒掃描更新。您可以在免費試用期滿之後訂購更新服務。

新型的病毒和間諜軟體經常會出現，因此請定期向程式製造商取得掃毒軟體的更新以保護您的電腦。

若軟體程式或作業系統遭到毀損，請重新安裝軟體。請參閱您電腦所隨附的《電腦疑難排解和維護手冊》以取得有關系統復原、應用程式復原和「系

統還原」的資訊。「系統還原」是一個建立還原點的軟體，而還原點是電腦上系統檔案設定在特定的時間點的記憶體。

當您的電腦出現軟體問題時，有可能是發生突波、電源中斷或區域停電現象。突波的徵兆包括視訊顯示閃動、意外的電腦啟動以及電腦對指令沒有反應。突波可能會損壞或破壞檔案，所以最好經常將資料檔案備份。在電源插座和電腦電源線之間安裝電腦專用的突波抑制器可以防止突波發生。



在完成註冊之後，您可以安裝在電腦包裝箱內隨附的 CD 或 DVD 上之任何未預先安裝的軟體程式。

安裝軟體

在首次啟動電腦並重新啟動之後，您就可以安裝電腦包裝箱內附的 CD 或 DVD 上的軟體程式（僅限於部分型號）。

您可能會想要在電腦安裝其他軟體程式或硬體裝置。每次安裝完畢後請重新啟動電腦。

選擇相容於您電腦的軟體；檢查作業系統、記憶體和其他安裝新軟體所需的要求，並查看是否相容於您的電腦。

請按照軟體廠商提供的提示來安裝新軟體。如需協助，請查看廠商的說明文件或客服資訊。

尋求協助

如果您需要使用或解決 Media Center 問題的更多相關資訊，請參閱 Media Center 的線上說明，或者 [開始] 功能表的 [說明及支援]。

如需您在使用電腦時可能會遇見的一般與其他問題之相關協助，請參閱：

- 電腦隨附的其他疑難排解說明文件。
- 本節中的下列各頁說明。
- [說明及支援] 中的主題。按一下鍵盤上的 [說明] 按鈕，或是按一下工作列上的 [開始] 並選取 [說明及支援]。

安裝電腦

請遵照安裝海報中的步驟來安裝電腦，再閱讀本節中的主題來得知更多電腦元件和接頭位置的相關資訊，以及得知一些安裝替代方案的相關資訊。

大部分的硬體裝置（例如：顯示器、鍵盤、印表機和滑鼠）會連接在電腦背面。有些週邊裝置（例如：數位相機）可以插入電腦背面或正面的接頭。













HP Media Center PC 正面接頭

接頭	圖示 / 標籤	說明和功能
	S-Video 2	從屬的 S-video 接頭可連接 VCR、攝影機或其他類比來源到電腦
	Composite Video 2	從屬的複合視訊端子接頭可連接 VCR、攝影機或其他類比來源到電腦
	L Audio 2	從屬的左側音訊輸入接頭
	R Audio 2	從屬的右側音訊輸入接頭
		耳機輸出
		麥克風輸入
		通用序列匯流排 (USB 2.0) 可連接滑鼠、鍵盤、數位相機或其他具 USB 接頭的裝置
	 1394	FireWire® (IEEE 1394) 接頭，可用於攝影機和其他高速裝置



接頭位置、可用性及數量可能會有不同。

HP Media Center PC 背面接頭

接頭	圖示 / 標籤	說明和功能
		電源插孔
		滑鼠
		鍵盤
	SERIAL	序列埠，適用於數位相機或其他序列裝置 (僅限於部分型號)
		印表機 (並列埠) (僅限於部份型號)
		通用序列匯流排 (USB 2.0) 可連接滑鼠、鍵盤、數位相機或其他具 USB 接頭的裝置
	 1394	FireWire (IEEE 1394) 接頭，可用於攝影機和其他高速裝置

接頭	圖示 / 標籤	說明和功能
	ETHERNET	<p>乙太網路 LAN 接頭</p> <p>網路介面配接卡 (亦稱為網路介面卡, 或 NIC) 可連接到乙太網路 (10BaseT) 或快速乙太網路 (100BaseT) 的網路集線器。將電腦的這張配接卡連接到區域網路 (LAN) 集線器或任何寬頻連線。</p> <p>將網路連線線插入電腦背面的乙太網路 (RJ-45) 連接埠。將網路線的另一端插入網路集線器上的 10BaseT 或 100BaseT 連接埠上。</p> <p>綠色 LED 表示連線有效。</p>
		<p>電視 / 顯示器的數位視訊輸出接頭</p> <p>(僅限於部份型號)</p> <p>請參閱您的螢幕裝置隨附的說明文件。</p>
		麥克風輸入 (粉紅色接頭)
		音訊音源輸出孔 (主動式喇叭, 綠色)
		音訊音源輸入孔 (藍色)
	Center	中置 / 重低音音訊 (金色)
	Rear	左 - 右後置音效 (黑色)
	Side	左 - 右側面音效 (灰色)
	S-video	機上盒輸出接頭的 S-video 輸入

接頭	圖示 / 標籤	說明和功能
	Composite Video	機上盒接頭的複合視訊端子輸入（黃色）
	L audio	機上盒接頭的左側音訊輸入（白色）
	R audio	機上盒接頭的右側音訊輸入（紅色）
	TV/Cable Ant	電視輸入（不具有機上盒之牆上插座的電視天線或有線電視輸入）
	FM Ant	FM In（收音機天線輸入） 將 FM 收音機天線連接線插入電腦背面的 TV 調諧器卡上的 FM In 連接埠。您也許想要延長連接線兩端來增進 FM 收音機的收訊。
		數據機 (Line In RJ-11) (僅限於部份型號) 將數據機連接線（隨附電腦包裝箱提供）插入電腦背面的電腦數據機接頭。將另一端插入電話線牆上插座的接頭。
	Analog Video	類比視訊輸出：S-video 或複合視訊端子 (僅限於部份型號)
	VGA	顯示器 /VGA 顯示輸出
	Digital audio In 和 Out	數位音訊輸入（白色） 數位音訊輸出（紅色）


將 DV 攝錄影機連接到電腦

在將類比攝影機連接到電腦時，請使用電腦正面的 Video 和 Audio In 接頭。下列指示僅適用於 DV 攝錄影機。

請參閱您的數位相機或 DV 攝錄影機隨附的說明文件。

要連接數位相機或 DV 攝錄影機：

- 1 將電腦開機，然後等候 Windows XP 啟動。
- 2 將 DV 攝錄影機傳輸線連接到 DV 攝錄影機，然後連接到電腦正面或背面的開啓連接埠。大部分的 DV 攝錄影機不是使用 FireWire (IEEE 1394)，就是 USB 連接埠。
- 3 出現 [找到新硬體] 訊息。請稍候 2 到 3 分鐘，讓 Windows 完成新裝置所需的設定。安裝完畢後，會出現一則訊息，告訴您 DV 攝錄影機已經可以使用。



若 [Digital Video Device Auto Play] (數位視訊裝置自動播放) 視窗在連接 DV 攝錄影機時出現，請按一下 [取消]。

若您的電腦無法辨識您的數位相機或 DV 攝錄影機：


- 1 按一下工具列上的 [開始]，然後按一下 [控制台]。
- 2 如果有 [效能和維修] 選項，請按一下此選項，然後再連接兩下 [系統] 圖示。
- 3 按一下 [硬體] 標籤，然後按一下 [裝置管理員] 按鈕。
- 4 按一下影像裝置旁的加號 (+)。如果 DV 攝錄影機的名稱出現在影像裝置下，就表示此裝置已可以使用。如果沒有顯示名稱，則請嘗試以下方法：
 - 按一下 [執行]，然後按 [硬體變更掃描]。在 [裝置管理員] 的影像裝置下尋找新加入的裝置。
 - 拔下電腦的 DV 攝錄影機傳輸線，然後再插入另一個連接埠。在 [裝置管理員] 的影像裝置下尋找新加入的裝置。



有些週邊裝置不會隨附電腦提供。

連接到其他裝置

其他週邊裝置可以透過 USB 或 FireWire 連接埠，連接到 HP Media Center PC 的正面或背面。您可以將週邊裝置（例如：印表機、掃描器、DV 攝錄影機、數位相機、讀卡機和 PDA（個人數位助理）或掌上型電腦連接到電腦。請參閱您的裝置隨附的說明文件。



連接電視訊號

使用電視連接線

HP Media Center PC 內含視訊和音訊連接線，以用來連接電視訊號。

使用視訊和音訊連接線來連接：




- 從 HP Media Center PC 連接視訊輸出到電視
- 從 HP Media Center PC 連接音訊輸出到電視
- 電視訊號來源視訊輸入到 HP Media Center PC
- 電視訊號來源音訊輸入到 HP Media Center PC



接頭位置和數量可能會依型號而有所不同。






音訊和視訊連接線

下表顯示用來將 HP Media Center PC 連接到電視系統時所需的連接線類型。電腦隨附的連接線數量和類型也許會依型號而有所不同。

連接線	名稱	說明
	複合視訊端子	RCA 黃色端子。將連接線插入 RCA 接頭，例如：Composite Video Out 或 TV Source In 接頭。
	S-video（藉由提供分色和黑白影像訊號來傳送比複合視訊端子還要精準的影像）	Y/C，4 個針腳。將連接線插入 S-video 接頭，例如 S-video Video Out 或 TV Source In 接頭。
	類比訊號連接線（僅限於部分型號）	與類比視訊輸出接頭搭配使用。提供 S-video 和複合視訊端子輸出。



用來連接電腦的連接線數量和類型也許會依型號而有所不同。僅有選取型號會提供某些連接線。

連接線	名稱	說明
	DVI-I 或 DVI-D	數位視訊輸出。將連接線插入支援 HDTV 的電視或顯示器之 DVI-I 或 DVI-D 輸入。
	電視同軸纜線	從機上盒或天線將連接線插入電視訊號來源輸入接頭。
	紅外線傳輸器 (可選擇 1 – 單 TV 調諧器, 或者 2 – 雙調諧器)	遠端紅外線連接線。用來控制機上盒的電視訊號來源。
	分隔器	用來將一個訊號來源連接到電腦上的兩個 RF 輸入。
	RCA 立體聲	RCA 紅色和白色端子。用於連接到電視的電視訊號來源 Audio In 和 Audio Out 接頭。

您可能需要另行購買其他連接線。HP Media Center PC 包裝箱可能不會包含安裝電腦所需的所有連接線，而且會視型號而有所不同。

例如，您可能想要使用 S-video 連接線來將電腦的 TV 輸出連接到電腦（如果您的電視具有 S-video 輸入接頭）。

連接電視訊號來源

透過 TV In 同軸接頭或 composite/S-video In 接頭來連接電視的訊號來源。

將電視或電視連接線的同軸連接線接頭插入電腦背面的 TV/Cable Ant 接頭，然後轉動接頭以鎖緊。

或者

將連接線插入電腦背面的 S-video 或 composite video In 接頭；使用 S-video 連接線（未隨附提供）或複合視訊端子連接線。將連接線的另一端插入機上盒或其他提供電視訊號來源的裝置。

您還必須從機上盒將音訊連接線（未隨附提供）插入電腦背面的 Audio In 右側（紅色）接頭和 Audio In 左側（白色）接頭（如果您要使用機上盒來連接 S-video 或複合視訊端子輸出）。

請參閱第 5 頁的「HP Media Center PC 正面接頭」。

如果您要使用機上盒，還必須連接遙控發射器連接線。詳情請參閱第 15 頁的「連接到遙控感應器」。



接頭位置和數量可能會依型號而有所不同。



部份國家或地區無法使用
電視節目表。

連接雙調諧器

(僅限於部分型號)

如果 HP Media Center PC 可選擇使用雙調諧器，您就必須連接第二組輸入（如果您使用的是連接線或衛星機上盒）。如果您使用的是電視天線或是標準連接線接頭，連接訊號會由內部接到兩個調諧器。或者，請將第二個機上盒連接到第二組背面板接頭。

若為雙調諧器組態，兩個電視來源都必須為相同類型：有線電視、數位有線電視、衛星電視或天線。電視來源也都必須具有相同的頻道清單；例如，如果您使用的是兩個衛星電視來源，這兩個來源都必須提供完全相同的頻道。所有的電視觀賞和排程都由 Media Center 的電視節目表提供，所以兩個電視來源必須具有相同的電視節目表。

HP Media Center PC 可錄下電視節目，並可讓您控制電視頻道。HP Media Center PC 可讓您選擇兩種調諧器設定：

TV 調諧器類型	說明
單調諧器電視來源	單調諧器僅可讓您在 NTSC 下觀看或錄下節目。
雙調諧器選項	如果您的電腦可選擇兩個調諧器，您就可以擁有雙電視輸入。您可以觀看某頻道上的節目，同時讓 Media Center 錄下另一個頻道上的節目。或者，您可以同時錄下不同的節目。


連接到遙控感應器

遙控感應器是一種連接到電腦的小型裝置，可讓您的遙控器與 Media Center 程式搭配使用。

- 1** 如果您擁有有線電視的機上盒、衛星機上盒或其他控制電視訊號的機上盒，請將遙控感應器連接線（發射器）(A) 連接到遙控感應器背面的接頭 (1)，否則請跳至步驟 3。若您有第二個機上盒也可以使用接頭 (2)。
- 2** 撕去連接線一端的背面膠帶 (B)，然後將連接線一端壓入有線電視機上盒上的遙控紅外線 (IR) 接收窗 (C)。使用手電筒照射在大部份裝置正面的塑膠殼上，便可以找到遠端紅外線接收窗。
- 3** 將遠端遙控感應器連接線插入電腦背面的 USB 接頭 (D)。
- 4** 將遙控感應器放好，以方便您使用遙控器指向它（理想位置可以是顯示器或桌面上方）。



使用手電筒照射在大部份裝置正面的塑膠殼上，便可以找到有線電視機上盒的遠端紅外線。




連接電視訊號來源 當您已有現有的安裝

本節說明如何將電腦連接到電視訊號來源的現有安裝。

使用同軸連接線從牆壁連接到 VCR 再到電視


從 VCR 輸入拔下同軸連接線，然後將連接線連接到同軸連接線訊號分隔器的輸入（未隨附提供，可從電子產品商店購買）。將兩條同軸連接線連接到分隔器輸出。將其中一條連接線接到 VCR 的輸入，而另一條則接到電腦背面的電視接頭。



使用同軸連接線從牆壁連接到有線電視機上盒
或從衛星機上盒連接到 VCR 再連接到電視

從 VCR 輸入拔下同軸連接線，然後將連接線連接到同軸連接線訊號分隔器的輸入（未隨附提供，可從電子產品商店購買）。將兩條同軸連接線連接到分隔器輸出。

將其中一條連接線接到 VCR 的輸入，而另一條則接到電腦背面的電視接頭。確認已連接遙控感應器連接線（發射器），並將連接線放在機上盒或衛星機上盒上。這可讓電腦在轉換器上變更頻道。詳情請參閱第 15 頁的「連接到遙控感應器」。



使用機上盒和 VCR 或電視之間的 S-video 連接線或複合視訊端子連接線從牆壁連接到有線電視機上盒或從衛星機上盒連接到 VCR 和電視

1 請勿從現有安裝拔掉任何連接線。

2 連接其他連接線：

- 使用 S-video（未隨附提供）：連接其他 S-video 連接線到機上盒或衛星機上盒的第二個輸出。將連接線的另一端插入電腦背面的 S-video In 接頭。


或者

- 使用複合視訊端子：連接其他複合視訊端子連接線到機上盒或衛星機上盒的第二個輸出。將連接線的另一端連接到 S-video 到複合視訊端子的轉接頭連接線；將轉接頭連接到電腦背面的 S-video In 接頭。


3 在使用複合視訊端子或 S-video 連接線時，您還必須從衛星機上盒或機上盒將音效連接線（未隨附提供）插入電腦背面的 Audio In 右側（紅色）和 Audio In 左側（白色）接頭。

4 確認已連接遙控感應器連接線，並將連接線放在機上盒或衛星機上盒上。這可讓電腦在轉換器上變更頻道。詳情請參閱第 15 頁的「連接到遙控感應器」。

現有安裝



增加電腦



- A 牆壁
- B 連接線插座
- C 機上盒 / 衛星電視輸入
- D 機上盒 / 衛星電視輸出
- E S-video 或複合視訊端子連接線
- F VCR 輸入
- G VCR 輸出
- H TV 輸入
- J 使用轉換器增加 S-video 或複合視訊端子連接線
- K 電腦背面的 S-video 輸入
- L 遙控感應器連接線
- M 遙控感應器
- N 機上盒 / 第二個輸出
- O 右側音效
- P 左側音效

將電視當做顯示器使用

如果 Media Center PC 具有 TV 輸出的功能（僅限部分型號），您就可以將電腦連接到電視，以在電視螢幕上觀看電腦影像。有了這個 TV 輸出功能，您可以在電視上觀看電腦影像、觀賞 DVD 影片或玩遊戲。這是選用的功能。

用來連接電視的連接線


將電視連接到電腦時，您將需要一條視訊連接線及音訊連接線。至於要使用哪一種類型的視訊連接線，則要看您的電視而定：

如果您的電視有 S-video 輸入插孔，那麼您需要的就是 S-video 連接線。


如果您的電視有複合視訊端子插孔，您則需要一條複合視訊端子連接線，並可能還需要按照您電腦背後的插孔，選擇一條適用的 S-video 轉接頭連接線。

連接到電視

- 1 關閉電腦。
- 2 根據您電視的連接插孔，使用以下其中一種方式來連接電視連接線。
- 3 如果您的電視有 S-video 插孔，請從電視的 S-video In 插孔將 S-video 連接線 (A) (未隨附提供) 插入電腦背面的 S-video Out 插孔 (B) (僅限部分型號)。



- 4 如果您的電視有一個複合視訊端子插孔，而且您的電腦也有一個複合視訊端子插孔，則將複合視訊端子連接線 (C) 一頭插入電視的 Video In 插孔，另一頭則插入位於電腦背面的複合視訊端子插孔 (D) (僅限部分型號)。



- 5 打開電視，然後選擇 TV In 視訊來源；請參閱電視機的說明文件。
- 6 啓用電視影像。有關這個步驟的更多資訊，請參閱第 25 頁的「在電視上觀賞電腦影像」。



電腦背面可能有兩個 S-video 接頭：視訊卡 (僅限部分型號) 上的 S-video Out 和調諧器上的 Video In。



如果您選擇 [預覽自動調整]，螢幕可能會出現空白，或者暫停大約 20 秒的時間。等到精靈畫面重新出現、選擇 [不要調整任何設定]、按一下 [下一步]，然後繼續此程序中的下一個步驟。



您電腦上的視訊卡類型決定電腦如何選擇 TV 輸出選項。這個程序中提到的某些選項及功能表可能和您電腦所顯示的不同。

使用 Media Center 設定精靈 來為電視螢幕進行選用設定

如果電視是連接到使用複合視訊端子或 S-video 連接方式的系統，Media Center 設定精靈就無法自動調整電視螢幕的設定。

此自動調整選項可在選用設定期間出現，位於 [最佳化 Media Center 的顯示] 選項中。除了使用精靈進行自動調整之外，還可以使用 Windows 桌面的 [內容] 來設定電視螢幕。

下列程序說明如何在 Media Center 設定精靈中進行設定，以及如何使用 Windows 桌面的 [內容] 來調整您的電視螢幕設定：

- 1 在進行 Media Center 設定精靈期間，在「選項設定」中，在您選擇 [最佳化 Media Center 的顯示] 以後，請按一下 [下一步]。
- 2 當顯示 [顯示設定] 視窗時，請按一下 [下一步]。
- 3 請按照下列步驟，選擇您的顯示類型，然後選擇您的電視顯示器的接頭類型：
 - 如果您選擇 [Composite 或 S-video]，請按一下 [下一步]，然後繼續接下來的步驟 4。
 - 如果您選擇 [DVI 或 VGA] 或 [元件 (YPbPr)] 選項，您就不用再繼續進行此程序。請繼續使用精靈來調整電視螢幕。
- 4 在下一個畫面上，選擇 [保留目前設定並繼續]，然後按一下 [下一步]。請勿選擇 [預覽自動調整] 選項。
- 5 請繼續使用精靈，然後關閉或最小化 Media Center。
- 6 以滑鼠右鍵按一下 Windows 桌面上的空白處，然後選擇 [內容]。
- 7 按一下 [設定值] 標籤，然後按一下該標籤的 [進階] 按鈕。
- 8 選擇 [GeForce] 標籤。如果您有 [GeForce] 標籤，請參閱第 23 頁的「變更 GeForce 圖形卡的顯示」。
或者
按一下 [ATI 顯示] 標籤。如果您有 [ATI 顯示] 標籤，請參閱第 23 頁的「變更 ATI 圖形卡的顯示」。
或者
若您有 ATI Catalyst Control Center 圖形卡，請參閱第 24 頁的「變更 ATI Catalyst Control Center 圖形卡的顯示」。

變更 GeForce 圖形卡的顯示

- 1 遵照第 22 頁的「使用 Media Center 設定精靈 來為電視螢幕進行選用設定」中的說明進行。
- 2 按一下 [GeForce] 標籤。
- 3 按一下 [電視設定]。
- 4 選擇 [裝置調整] 按鈕，然後您可選擇不同的螢幕調整設定。
- 5 按一下 [套用]，然後按一下 [確定]。
- 6 再按一下 [確定] 關閉視窗。

變更 ATI 圖形卡的顯示

- 1 遵照第 22 頁的「使用 Media Center 設定精靈 來為電視螢幕進行選用設定」中的說明進行。
- 2 按一下 [ATI 顯示] 標籤。
- 3 按一下 [TV] 按鈕（電視圖示上方的小顯示列）。[電視內容] 視窗會開啓。（必須已將電視連接到系統）。
- 4 按一下 [調整] 標籤。
- 5 調整螢幕位置或螢幕大小，然後按一下 [套用]。
- 6 視需要按一下 [確定] 關閉視窗。



您可能需要按一下 [On] 按鈕（位於電視按鈕列的左側角落）讓 [On] 按鈕變成綠色，然後再按一下 [套用]。

變更 ATI Catalyst Control Center 圖形卡的顯示

- 1 遵照第 22 頁的「使用 Media Center 設定精靈 來為電視螢幕進行選用設定」中的說明進行。
- 2 在桌面上按一下滑鼠右鍵，然後選擇 [ATI Catalyst Control Center]。
- 3 按一下 [ATI Catalyst Control Center] 按鈕開啓顯示控制視窗。
- 4 按一下 [顯示管理員] 按鈕。視窗右側會出現 [桌面與顯示設定] 視窗。
- 5 請選擇 [精靈] 按鈕。
- 6 選擇您的顯示器類型。
- 7 請選擇您的檢視的內容類型：
Windows 桌面
或者
全螢幕視訊
- 8 按 [下一步]。
- 9 選擇 [套用] 啓用建議的設定。
- 10 選擇 [是] 或 [否] 來保留設定。
- 11 按一下 [完成]。

在電視上觀賞電腦影像

要在電視上觀看電腦影像：

- 1 在打開電視和電腦之前，請先確認視訊及音訊連接線都已經接好。
- 2 打開電視。確認已選取視訊輸出設定，而非電視設定。
- 3 將電腦開機。
- 4 當 Windows 桌面出現時，在桌面空白處按一下滑鼠右鍵，然後選擇 [內容]。[顯示內容] 視窗就會開啓。
- 5 按一下 [設定值] 標籤。
- 6 按一下 [進階] 按鈕。
- 7 查看標籤，然後依照適用於您電腦的步驟進行：
 - 若您看見 [GeForce] 標籤，請參閱第 25 頁的「使用 GeForce 圖形卡在電視上觀看電腦影像」。
 - 若您看到以下的 [ATI 顯示] 標籤，請參閱第 26 頁的「使用 ATI 圖形卡在電視上觀看電腦影像」。



您電腦上的視訊卡類型決定電腦如何選擇 TV 輸出選項。這個程序中提到的某些選項及功能表可能和你電腦所顯示的不同。

使用 GeForce 圖形卡在電視上觀看電腦影像

- 1 按一下 [GeForce] 標籤。
- 2 要同時在您電腦顯示器與電視上觀看電腦影像，請在 [nView 模式] 區的下接式清單中選擇 [複製]。

或者

僅在電視上觀看電腦影像，請在 [nView 模式] 區 從下拉式清單選取 [單一顯示]，然後視需要在 [目前顯示] 區的下拉式清單選取 [電視]。
- 3 按一下 [套用] 按鈕。
- 4 在電視螢幕出現電腦影像時，按 [是] 保留設定值。在恢復原來的設定前，您有 15 秒的時間考慮是否接受新的設定值。
- 5 按一下 [確定] 按鈕儲存此變更，然後再按一次 [確定] 關閉 [顯示內容] 視窗。



您的電視必須連接到電腦才能切換顯示裝置。

使用 ATI 圖形卡在電視上觀看電腦影像

- 1 按一下 [ATI 顯示] 標籤。這個標籤會顯示一個顯示器和一個電視。每個顯示器圖示的左上角有一個按鈕和一個狀態指示器。紅色角落表示非使用中的顯示器；而綠色角落則表示使用中的顯示器。
- 2 要同時在您的電腦顯示器及電視觀看電腦影像，按一下左上角的電視圖示使其顯示為綠色。按一下 [套用]。

或者

僅在電視上觀看電腦螢幕，按一下電視邊角使其為綠色，然後按一下顯示器邊角使其為紅色。按一下 [套用]。

- 3 在電視螢幕出現電腦影像時，按 [是] 保留設定值。在恢復原來的設定前，您有 15 秒的時間考慮是否接受新的設定值。
- 4 按一下 [確定] 按鈕儲存此變更，然後再按一次 [確定] 關閉 [顯示內容] 視窗。



您的電視必須連接到電腦才能切換顯示裝置。

使用 GeForce 圖形卡啟用或停用電視選項

當您想取消電視與電腦的連接時，您可能需要停用電視選項，並將電腦顯示器回復成原始的解析度。

要啟用或停用電視選項以在原來螢幕觀看電腦影像：

- 1 在螢幕的空白處按一下滑鼠右鍵，然後選擇 [內容]。
- 2 按一下 [設定值] 標籤。
- 3 按一下 [進階] 按鈕。
- 4 按一下 [GeForce] 標籤。
- 5 按一下 [目前顯示] 的下接式清單然後選擇 [類比顯示] 或 [數位顯示]。
- 6 按一下 [套用] 按鈕。
- 7 在電視螢幕出現電腦影像時，按 [是] 保留設定值。在恢復原來的設定前，您有 15 秒的時間考慮是否接受新的設定值。
- 8 按一下 [確定] 按鈕儲存此變更，然後再按一次 [確定] 關閉 [顯示內容] 視窗。

使用 ATI 顯示圖形卡啟用或停用電視選項

當您想取消電視與電腦的連接時，您可能需要停用電視選項，並將電腦顯示器回復成原始的解析度。

要啟用或停用電視選項以在原來螢幕觀看電腦影像：

- 1 在螢幕的空白處按一下滑鼠右鍵，然後選擇 [內容]。
- 2 按一下 [設定值] 標籤。
- 3 按一下 [進階] 按鈕。
- 4 按一下 [ATI 顯示] 標籤。這個標籤會顯示一個顯示器和一個電視。每個顯示器圖示的左上角有一個按鈕和一個狀態指示器。紅色角落表示非使用中的顯示器；綠色角落表示使用中的顯示器。
- 5 按一下左上角的電視圖示使其為紅色，然後按一下左上角的顯示器圖示使其為綠色。按一下 [套用] 按鈕。
- 6 在電視螢幕出現電腦影像時，按 [是] 保留設定值。在恢復原來的設定前，您有 15 秒的時間考慮是否接受新的設定值。
- 7 按一下 [確定] 按鈕儲存此變更，然後再按一次 [確定] 關閉 [顯示內容] 視窗。



您的電視必須連接到電腦才能切換顯示裝置。

使用 ATI Catalyst Control Center 啟用或停用電視選項

當您想取消電視與電腦的連接時，您可能需要停用電視選項，並將電腦顯示器回復成原始的解析度。

要停用電視選項以在原來螢幕觀看電腦影像：

- 1 在螢幕的空白處按一下滑鼠右鍵，然後選擇 [ATI Catalyst Control Center]。
- 2 按一下 [ATI Catalyst Control Center] 按鈕。
- 3 按一下 [顯示管理員] 按鈕，便會顯示 [桌面和顯示設定] 視窗。
- 4 用滑鼠右鍵按一下代表電視顯示器的圖示，然後選擇 [啟用]。
- 5 選擇 [是] 或 [否] 來保留設定。
- 6 按一下 [完成]。

中斷電視連接

- 1** 停用 [電視] 選項。請參閱之前的程序，第 25 頁的「在電視上觀賞電腦影像」。
 - 2** 關閉電視和電腦。
 - 3** 拔掉插在電視和電腦上的視訊連接線。
-

使用 Windows XP 變更您的顯示

- 1** 以滑鼠右鍵按一下 Windows 桌面上的空白處，然後選擇 [內容]。
- 2** 按一下 [設定值] 標籤。
- 3** 請視窗中按一下 [1] 或 [2] 選擇您要檢視的顯示器，或是按一下 [顯示] 的下拉式方向鍵選擇正確的顯示器。
- 4** 選擇您的顯示設定，然後按一下 [套用] 以儲存變更。

設定喇叭和音效選項

HP Media Center PC 支援不同的音效選項、聲音連線和喇叭設定。您可以設定您的電腦使用兩個立體聲喇叭或多聲道音效喇叭系統。將您的喇叭系統連接到電腦上，然後設定聲音輸出的音效軟體。有關將立體聲喇叭連接在電腦上的詳細說明，請參考安裝海報。

本章說明最常見的選項。您的系統可能有不同的組件。

喇叭可能隨附於顯示器（僅限於部分型號），或為單獨販售的產品。



如需連接喇叭的更多資訊，請參閱電腦隨附的安裝海報和喇叭隨附的說明文件。

音效接頭類型

您的電腦型號的背面可能包含三種類比音效接頭類型的其中一種：

- 三種接頭
- 六種接頭
- 音效卡

接頭是 1/8 英吋（3.5 公釐）立體聲迷你插頭，可從電腦背面連接到喇叭和麥克風。

您的系統可能也有個別的 Digital Out（數位輸出）接頭（僅限部分型號）。


每種接頭類型使用的軟體設定各有不同，如各指示所述。

接頭	說明	圖解	類型
三種接頭	您的電腦型號可能包含三種音效接頭。您最多可以將 5.1 音響系統連接到電腦。如果您想要連接多聲道音效，請仔細地遵照下列指示。		3
六種接頭	您電腦型號的背面可能包含六種音效接頭。您最多可以將 7.1 音響系統連接到電腦。		6




類型 3 指的是三種接頭
類型 6 指的是六種接頭
類型 S 指的是音效卡

接頭	說明	圖解	類型
音效卡接頭	您的電腦可能隨附音效卡。您最多可以將 5.1 音響系統（某些型號是 7.1 音響系統）或數位喇叭連接到電腦的音效卡。	請參閱下述說明。	S









在依照安裝程序步驟安裝連接線時，請使用符合您電腦型號的音效接頭。

下表顯示電腦系統背面的音效接頭。



類型 3 指的是三種接頭
 類型 6 指的是六種接頭
 類型 S 指的是音效卡

音效接頭			說明
類型 3	類型 6	類型 S	
			八聲道喇叭系統 (7.1) 中側置喇叭使用的 Side（灰色）音源輸入。
		A 	多聲道音效設定中置 / 重低音喇叭使用的 C/Sub（金色）音源輸入。
		B 	多聲道音效設定中後置喇叭使用的 Rear（黑色）音源輸入。
		C 	前置喇叭使用的 Out（萊姆綠）音源輸入。
		D 	Mic（粉紅色）連接到麥克風。 （類型 3：當啟動多聲道音效設定時，也可當做中置 / 重低音 Line Out 使用。）

音效接頭			說明
類型 3	類型 6	類型 S	
			In (淡藍色) 音源輸出連接到類比音效裝置，例如：用來輸入到電腦的 CD 播放器。 (類型 3：當啟動多聲道音效設定時，也可當做後置 Line Out 使用。)
			Digital Out (橘色) 連接到具有數位輸入的數位音效裝置 (例如：家用音效接收機 / 擴音機) 或數位喇叭 (僅限部分型號)。

喇叭設定

您可以設定 HP Media Center PC 為下列支援的設定：

名稱	喇叭系統	請參閱
耳機	無、靜音。	第 53 頁的「使用耳機」。
2 (立體聲)	左置喇叭、右置喇叭。	第 33 頁的「連接 2/2.1 (兩個喇叭和一個重低音喇叭) 音效喇叭」。
2.1	左置喇叭、右置喇叭和一個重低音喇叭。	第 33 頁的「連接 2/2.1 (兩個喇叭和一個重低音喇叭) 音效喇叭」。
4.1	兩個前置喇叭、兩個後置喇叭和一個重低音喇叭。	第 34 頁的「連接 4.1 (四個喇叭和一個重低音喇叭) 音效喇叭」。
6/5.1	兩個前置喇叭、兩個後置喇叭、一個中置喇叭和一個重低音喇叭。	第 35 頁的「連接 5.1 (五個喇叭和一個重低音喇叭) 音效喇叭」。
8/7.1	兩個前置喇叭、兩個後置喇叭、兩個側置喇叭、一個中置喇叭和一個重低音喇叭 (僅限部分型號)。	第 36 頁的「連接 7.1 (七個喇叭和一個重低音喇叭) 音效喇叭」。
家用音響系統	具有被動式喇叭的家用立體聲或家用劇院音響系統。	第 37 頁的「將電腦連接至家用音響系統」。

名稱	喇叭系統	請參閱
數位音效	音響系統上的數位喇叭或數位輸入接頭。	第 41 頁的「連接數位音效」。
多音源音訊	兩個前置喇叭、兩個後置喇叭、兩個側置喇叭、一個中置喇叭和一個重低音喇叭（僅限部分型號）。	第 49 頁的「設定多音源音訊」。

喇叭類型

喇叭可能隨附於顯示器（僅限於部分型號），或為單獨販售的產品。請參閱喇叭的產品說明文件。

您的電腦僅支援主動式（可手動操控電源）的喇叭系統。主動式喇叭系統本身必須有其自己使用的電源線。家用音響系統不需要主動式喇叭，因為接收器會提供擴音功能。


立體聲喇叭組為左右二聲道的喇叭系統。多聲道的音效喇叭系統具有左右前置和左右後置聲道，而且可能包含重低音喇叭和中置喇叭。更進階的系統才會包含側置喇叭。重低音喇叭提供了加強的重低音效果。

「.1」表示重低音喇叭。例如，7.1 聲道稱為 8 聲道喇叭模式，並使用兩個前置喇叭（左右）、兩個側置喇叭（左右）、兩個後置喇叭（左右）、一個中置喇叭和一個重低音喇叭。

連接 2/2.1（兩個喇叭和一個重低音喇叭） 音效喇叭

要為 2.1 喇叭輸出連接簡易型左 / 右立體聲主動式喇叭，或是兩個喇叭和一個重低音喇叭：

- 1 關閉電腦。
- 2 將喇叭連接線插入電腦背面的萊姆綠「Audio Line Out」接頭。



- 3 將連接線插入音響系統。若為電腦隨附的 2.1 喇叭（僅限部分型號），請將「Audio Line Out」接頭插入重低音喇叭。
- 4 將左置和右置喇叭連接到重低音喇叭。請參閱喇叭的說明文件。

- 5 將電腦開機。
- 6 插入喇叭系統電源。
- 7 開啓喇叭系統電源。

步驟 8 為選用步驟，適用於兩個喇叭的設定。

- 8 在將喇叭連接到電腦之後，請設定您電腦型號的音效輸出使用的音效軟體：
 - 類型 3 接頭：詳情請參閱第 42 頁的「使用 Multi-channel Sound Manager 設定音效輸出」。
 - 類型 6 接頭：詳情請參閱第 43 頁的「使用 Sound Effect Manager 設定音效輸出」。
 - 音效卡：詳情請參閱第 46 頁的「使用音效卡設定音效輸出」。




類型 3 指的是三種接頭
類型 6 指的是六種接頭
類型 S 指的是音效卡



在開啓喇叭系統之前，請務必將電腦開機。

下列圖解顯示標準型 2.1 音效安裝：





類型 3 指的是三種接頭

類型 6 指的是六種接頭

類型 S 指的是音效卡



在開啓喇叭系統之前，請務必將電腦開機。

連接 4.1（四個喇叭和一個重低音喇叭）音效喇叭

要連接四聲道（4.1 喇叭）輸出使用的兩個前置喇叭、兩個後置喇叭和一個低音喇叭：

1 關閉電腦。

2 將前置喇叭連接線插入電腦背面的萊姆綠「Audio Line Out」接頭。



3 將後置喇叭連接線插入電腦背面的黑色接頭。



若為類型 3 接頭的系統，當啓動多聲道音效設定時，藍色的音效音源輸入接頭可當作後置音源輸出使用。

4 將連接線插入音響系統。

5 將前置和後置喇叭連接到重低音喇叭。請參閱喇叭的說明文件。

6 將電腦開機。


7 插入喇叭系統電源。

8 開啓喇叭系統電源。

9 在將喇叭連接到電腦之後，請設定您電腦型號的音效輸出使用的音效軟體：

- 類型 3 接頭：詳情請參閱第 42 頁的「使用 Multi-channel Sound Manager 設定音效輸出」。
- 類型 6 接頭：詳情請參閱第 43 頁的「使用 Sound Effect Manager 設定音效輸出」。
- 音效卡：詳情請參閱第 46 頁的「使用音效卡設定音效輸出」。

下列圖解顯示標準型 4.1 音效安裝：




連接 5.1（五個喇叭和一個重低音喇叭）音效喇叭

要連接六聲道（5.1 喇叭）輸出使用的兩個前置喇叭、兩個後置喇叭、一個中置喇叭和一個低音喇叭：

1 關閉電腦。

2 將前置喇叭連接線插入電腦背面的萊姆綠「Audio Line Out」接頭。




3 將後置喇叭連接線插入電腦背面的黑色接頭。



若為類型 3 接頭的系統，當啟動多聲道音效設定時，藍色的音效音源輸入接頭可當作後置音源輸出使用。

4 將中置 / 重低音喇叭連接線插入電腦背面的金色（或粉紅色的「Mic」）接頭。



若為類型 3 接頭的系統，當啟動多聲道音效設定時，粉紅色「Mic」接頭可當做中置 / 重低音喇叭的「Line Out」使用。

5 將連接線插入音響系統。

6 將前置、後置和中置喇叭連接到重低音喇叭。請參閱喇叭的說明文件。

7 將電腦開機。

8 插入喇叭系統電源。

9 開啓喇叭系統電源。

10 在將喇叭連接到電腦之後，請設定您電腦型號的音效輸出使用的音效軟體：

- 類型 3 接頭：詳情請參閱第 42 頁的「使用 Multi-channel Sound Manager 設定音效輸出」。
- 類型 6 接頭：詳情請參閱第 43 頁的「使用 Sound Effect Manager 設定音效輸出」。
- 類型 6 接頭 — 多音源：詳情請參閱第 43 頁的「使用 Sound Effect Manager 設定音效輸出」。
- 音效卡：詳情請參閱第 46 頁的「使用音效卡設定音效輸出」。



類型 3 指的是三種接頭


類型 6 指的是六種接頭

類型 S 指的是音效卡



在開啓喇叭系統之前，請務必將電腦開機。

下列圖解顯示標準型 5.1 音效安裝：



連接 7.1（七個喇叭和一個重低音喇叭）音效喇叭

（僅限於部分型號）

要連接八聲道（7.1 喇叭）輸出使用的兩個前置喇叭、兩個側置喇叭、兩個後置喇叭、一個中置喇叭和一個低音喇叭：

1 關閉電腦。

2 將前置喇叭連接線插入電腦背面的萊姆綠「Audio Line Out」接頭。

3 將後置喇叭連接線插入電腦背面的黑色接頭。

4 只在具有類型 6 接頭的電腦上，您才可以將側置喇叭連接線插入電腦背面的灰色接頭。

5 將中置喇叭和重低音喇叭連接線插入電腦背面的金色接頭。

6 將連接線插入音響系統。



類型 6 指的是六種接頭



7 將前置、後置、側置和中置喇叭連接到重低音喇叭。請參閱喇叭的說明文件。

8 將電腦開機。

9 插入喇叭系統電源。

10 開啓喇叭系統電源。

11 在將喇叭連接到電腦之後，請設定您電腦型號的音效輸出使用的音效軟體：


- 類型 6 接頭：詳情請參閱第 43 頁的「使用 Sound Effect Manager 設定音效輸出」。

- 類型 6 接頭 — 多音源：詳情請參閱第 47 頁的「使用 Realtek HD Sound Effect Manager 設定音效輸出」。



在開啓喇叭系統之前，請務必將電腦開機。

下列圖解顯示標準型 7.1 音效安裝：



將電腦連接至家用音響系統

您可以將 HP Media Center PC 連接到您的家用立體聲音響或使用您現有喇叭的家用劇院多聲道音效接收機 / 擴音機。


例如，請參閱第 38 頁的「2.1 家用立體聲音響安裝」或第 39 頁的「5.1 家用音響安裝」。



Y 型轉換頭和延長線必須另外購買。

Y 型轉接頭連接線

大部分的家用接收機 / 擴音機都具有 RCA 類型的輸入接頭。您可能需要在電腦在接收機 / 擴音機之間連接 Y 型轉接頭連接線。Y 型轉換頭的一端具有 1/8 英吋 (3.5 公釐) 的立體聲迷你插頭，另一端則具有兩個 RCA 接頭。此類連接線要另行購買。



您用來連接到家用音響系統所需的 Y 型轉接頭連接線數量視您安裝的喇叭而定：

- 2/2.1 喇叭系統：1 條 Y 型轉接頭連接線
- 4/4.1 喇叭系統：2 條 Y 型轉接頭連接線
- 6/5.1 喇叭系統：3 條 Y 型轉接頭連接線
- 8/7.1 喇叭系統：4 條 Y 型轉接頭連接線


將家用立體聲音響連接到電腦使用的音效連接線必須夠長，才能從電腦連接到立體聲音響。您可能也需要購買 RCA 或迷你延長線。

2.1 家用立體聲音響安裝

下列圖解顯示標準型二聲道 (2.1) 喇叭安裝，其使用被動式立體聲喇叭並插入家用立體聲喇叭的標準左和右輸入。

這只是建議設定。您的系統可能不太一樣。

- A：電腦背面板接頭（類型 3、類型 6 或音效卡）
- B：Y 型轉接頭連接線
- C：接收機 / 擴音機
- D：重低音喇叭
- E：前置喇叭（左和右）




電腦到 2.1 多聲道音響系統連接

5.1 家用音響安裝

下列圖解顯示標準型進階家用劇院音響六聲道 6/5.1 喇叭安裝，其需要使用接收機 / 擴音機上的多聲道輸入。

這只是建議設定。您的系統可能不太一樣。



A：電腦背面板接頭（類型 3、類型 6 或音效卡）

B：Y 型轉接頭連接線

C：接收機 / 擴音機

D：重低音喇叭

E：中置喇叭

F：前置喇叭
（左和右）

G：後置喇叭
（左和右）

電腦到 5.1 多聲道音響系統連接



接收機 / 擴音機輸入接頭
可能被標示為 Surround、
5.1 或 6 Channel Input、
CD、DVD 或 DVD In。




類型 3 指的是三種接頭
類型 6 指的是六種接頭
類型 S 指的是音效卡

5.1 家用音響安裝程序

要將六聲道（5.1 喇叭）家用音響系統連接到電腦：

- 1 關閉電腦。
- 2 關閉接收機 / 擴音機。
- 3 將 Y 型轉接頭連接線前面的立體聲迷你插頭插入電腦背面的萊姆綠「Audio Line Out」接頭。




將 Y 型轉接頭連接線的左左兩端插入接收機 / 擴音機背面的前方左 (L) 和右 (R) 輸入。

- 4 如果您有後置喇叭，請將 Y 型轉接頭連接線的后置立體聲迷你插頭那端插入電腦背面的音訊音源輸入（藍色）或後置喇叭輸出（黑色）接頭。



- 將 Y 型轉接頭連接線的左左兩端插入接收機 / 擴音機背面的後方左 (L) 和右 (R) 輸入。

- 5 若您有中置 / 重低音喇叭，請將 Y 型轉接頭連接線的立體聲迷你插頭插入電腦背面的麥克風（粉紅色）接頭或中置喇叭 / 重低音喇叭（金色）接頭。



- 將 Y 型轉接頭連接線的左右兩端插入接收機 / 擴音機背面的中置 / 重低音喇叭輸入（6/5.1 或更高聲道系統）。

- 即使沒有使用重低音喇叭，也請將 Y 型轉接頭連接線插入接收機背面的重低音喇叭接頭。


- 6 打開接收機 / 擴音機。
- 7 選擇 Y 型轉接頭連接線插入的接收機 / 擴音機輸入。
- 8 將電腦開機。
- 9 在將音響系統連接到電腦之後，請設定您電腦型號的音效輸出使用的音效軟體：

- 類型 3 接頭：請參閱第 42 頁的「使用 Multi-channel Sound Manager 設定音效輸出」。
- 類型 6 接頭：詳情請參閱第 43 頁的「使用 Sound Effect Manager 設定音效輸出」。
- 音效卡：詳情請參閱第 46 頁的「使用音效卡設定音效輸出」。

連接數位音效

(僅限於部分型號)

如果您有一張音效卡，而且目前正透過「Digital Out」連接到家用立體聲 AV 接收機，請將 3.5 公釐的立體聲插頭插入音效卡的 Digital Out 接頭。將 3.5 公釐 Y 型連接線上的紅色 RCA 立體聲插頭插入 AV 接收機的數位輸出接頭。如果紅色 RCA 立體聲插頭沒有回應，請試試白色立體聲插頭。其中一個接頭未被使用。



要連接數位音效喇叭：

- 1 關閉電腦。
- 2 將電腦背面的數位輸出接頭插入數位喇叭或數位音響系統上的數位輸出 (S/PDIF)。



- 3 將電腦開機。
- 4 插入喇叭系統電源。
- 5 開啓喇叭系統電源。

要連接數位音效，您電腦的音效卡或背面板必須有數位輸出接頭。如果您連接了數位輸出，您就不需要連接多聲道喇叭輸出。

- 6 在將喇叭連接到電腦之後，請設定您電腦型號的音效輸出使用的音效軟體：

- 具有數位輸出的音效卡和類型 3 接頭：請參閱第 42 頁的「使用 Multi-channel Sound Manager 設定音效輸出」。請遵照指示來啓用數位音效輸出。
- 具有數位輸出的音效卡和類型 6 接頭：請參閱第 43 頁的「使用 Sound Effect Manager 設定音效輸出」。已預設啓用數位音效輸出。
- 音效卡：請參閱第 46 頁的「使用音效卡設定音效輸出」。請遵照指示來啓用數位音效輸出。



類型 3 指的是三種接頭
類型 6 指的是六種接頭
類型 S 指的是音效卡

設定音效輸出

您可以使用下列軟體來設定喇叭音效輸出。使用您電腦型號隨附的軟體：

- Multi-channel Sound Manager (類型 3 接頭)
- Sound Effect Manager (類型 6 接頭)
- Realtek HD Sound Effect Manager (多音源音效)
- Creative Speaker Settings (音效卡)
- Media Center (所有系統)
- WinDVD Player (所有系統)

使用 Multi-channel Sound Manager 設定音效輸出

在安裝並連接喇叭之後，如果您的電腦型號具有類型 3 接頭，請遵照下列步驟進行。

要使用 Multi-channel Sound Manager 設定電腦的多聲道音效輸出：

- 1 按一下工作列上的 [開始]。
- 2 選擇 [所有程式]。
- 3 按一下 [Multichannel Sound Manager]。[多聲道音效組態] 視窗會開啓，並顯示五種控制畫面的其中一種。
 - [音效] — 選擇環境設定。
 - [等化器] — 等化音效的頻率。
 - [喇叭組態] — 選擇喇叭數量。[音效接頭開關] 表示喇叭組態。
 - [喇叭測試] — 測試所有連接的喇叭以得知設定是否正確。
 - [一般] — 查看驅動程式和音效資訊。
- 4 按一下靠近視窗上方的 [喇叭組態] 標籤可開啓控制畫面（可能需要插入喇叭才能看到此標籤）。
- 5 選取說明您系統之中喇叭數量 的選項，介於 [2/2.1 聲道喇叭模式] 到 [6/5.1 聲道喇叭模式]。
- 6 如果您要數位音效輸出，請啓用數位音效。請參閱第 43 頁的「在 Multi-channel Sound Manager 啓用數位音效輸出（選用）」。
- 7 按一下 [確定]。
- 8 測試喇叭。按一下 [喇叭測試] 標籤。請按照指示進行操作。
- 9 設定 Media Center 的音效輸出。請參閱第 52 頁的「設定 Media Center 音效」。
- 10 設定 WinDVD Player 的音效輸出。請參閱第 53 頁的「設定 InterVideo WinDVD Player 的音效」。

在 Multi-channel Sound Manager 啓用數位音效輸出（選用）

您的電腦背面板必須有一個數位音效輸出接頭。

要啓用數位音效輸出：

- 1 請遵照之前程序（〈使用 Multi-channel Sound Manager 設定音效輸出。〉）的步驟 1 到 5 執行。
- 2 勾選 [啓用數位音效輸出]。會自動選取 [輸出數位和類比] 選項。
- 3 將電腦背面的數位音效輸出接頭插入家用音響系統的數位音效輸入。
- 4 選擇立體聲音響系統的數位音效輸入。
- 5 按一下 [確定]。
- 6 測試喇叭。（如果您使用 DVD 來進行測試，您必須先設定 WinDVD。詳情請參閱第 53 頁的「設定 InterVideo WinDVD Player 的音效」。）
- 7 設定 Media Center 的音效輸出。第 52 頁的「設定 Media Center 音效」
- 8 設定 WinDVD Player 的音效輸出。第 53 頁的「設定 InterVideo WinDVD Player 的音效」

如果您選擇 [啓用數位音效輸出]，麥克風的音量設定不會變成靜音，而且 [Stereo Mix] 中的錄製來源來會固定下來。如果您將麥克風太靠近喇叭，就會產生回音。

使用 Sound Effect Manager 設定音效輸出

在安裝並連接喇叭之後，如果您的電腦型號具有類型 6 接頭，請遵照下列步驟進行。

要使用 Sound Effect Manager 設定電腦的多聲道音效輸出：

- 1 按一下工作列上的 [開始]。
- 2 按一下 [控制台]。
- 3 按一下 [聲音、語音、和音訊裝置]（或 [聲音及音訊裝置]）。
- 4 按一下 [音效管理員]。接著視窗就會開啓。
- 5 按一下視窗上方附近的按鈕即可看到控制畫面。
- 6 選取說明您系統之中喇叭數量的選項，介於 [2.1 聲道喇叭模式] 到 [7.1 聲道喇叭模式]。
- 7 按一下 [喇叭測試] 按鈕來測試喇叭。
- 8 按一下 [確定]。
- 9 設定 Media Center 的音效輸出。第 52 頁的「設定 Media Center 音效」
- 10 設定 WinDVD Player 的音效輸出。第 53 頁的「設定 InterVideo WinDVD Player 的音效」



如果您在設定中沒有看到裝置，請在 [Speaker Configuration] 視窗變更所選取的喇叭。

Sound Effect Manager 控制畫面

- **音效** — 選擇環境與等化器設定。您可以選擇一個環境，例如：[**水下**] 或 [**禮堂**]。若要使用等化器，請按一下圓形等化器控制中央的電源鈕以開啓等化器。您可以點選預設按鈕，例如：[**流行音樂**] 或 [**表演現場**]，或手動調整設定，然後儲存設定以方便之後選取。
- [**喇叭組態**] — 選取喇叭數量、顯示 [**連接指示**]，以及用 [**喇叭測試**] 按鈕測試喇叭。在 [**連接指示**] 中，沒有說明文字的插孔代表該插孔未用於選取的喇叭配置。
- [**數位音效**] — 選取電腦數位音效插孔的數位音效輸出和數位音效頻率。
- [**音效精靈**] — 開啓一個顯示電腦正面插孔面板的視窗。若要關閉視窗（不啓動精靈），請按一下 [**確定**]。

要啓動 [音效精靈]

確定您已選取 [**自動偵測裝置插拔的動作**] 核取方塊以啓動精靈。按一下 [**確定**] 關閉視窗。

使用 Sound Effect Manager 中的 [音效精靈]（類型 6 接頭）

Sound Effect Manager 的 [音效精靈] 可協助您連接正面板音效。

要使用 [音效精靈]：

- 1** 將電腦開機。
- 2** 按一下工作列上的 [**開始**]。
- 3** 選擇 [**控制台**]。
- 4** 按一下 [**聲音、語音、和音訊裝置**]（或 [**聲音及音訊裝置**]）。
- 5** 按一下 [**音效管理員**]。接著視窗就會開啓。
- 6** 按一下 [**音效精靈**]。開啓一個顯示電腦正面插孔面板的視窗。
- 7** 勾選 [**啓動插孔偵測**] 來啓動精靈。
- 8** 將喇叭系統的音效連接線插頭插入電腦正面的接頭。此面板畫面會反白顯示正確插入插孔的連接線。
- 9** 關閉視窗。

重新分配正面板接頭


使用 [音效精靈] 進行重新分配 (類型 6 接頭) :

在 [音效精靈] 啟動時，電腦正面的麥克風插孔和耳機插孔都可以重新分配成執行不同的音效功能。這兩個插孔為通用音效插孔。當您插入連接線時，精靈會要求您從清單選取該連接線的功能，然後再

設定通用音效插孔執行所選取的功能。以下為各種功能：

- 立體聲喇叭 (out)
- 麥克風 (in)
- 耳機 (in)
- 音訊音源輸入

- 1 請遵照 〈 Sound Effect Manager 控制畫面。〉程序中的步驟 1 到 7 進行。
- 2 當您插入連接線時，精靈會要求您從清單選擇插入的裝置。
- 3 關閉視窗。



在 Sound Effect Manager 停用數位音效輸出 (選用)

要停用數位音效輸出：

- 1 遵照第 43 頁的「使用 Sound Effect Manager 設定音效輸出」中的程序進行。
- 2 按一下 [數位音效] 標籤。選擇 [關閉數位音效] (您也可以選擇 [數位輸入到數位輸出過渡模式])。

- 3 關閉視窗。

如果您選擇 [啟用數位音效輸出]，麥克風的音量設定不會變成靜音，而且 [Stereo Mix] 中的錄製來源來會固定下來。如果您將麥克風太靠近喇叭，就會產生回音。

使用音效卡設定音效輸出

在安裝並連接喇叭之後，請遵照下列步驟進行。

要使用 Creative Sound Blaster Audigy 音效卡設定電腦的多聲道音效輸出：

- 1 按一下工作列上的 [開始]。
- 2 選擇 [所有程式]。
- 3 選擇 [Creative]、[SoundBlaster Audigy]。按一下 [Creative 喇叭設定]。喇叭設定視窗會開啟。
- 4 從 [選取喇叭/耳機] 下拉式功能表選擇一種喇叭設定。輸入喇叭設定，從 2/2.1 到 2/7.1。
- 5 如果您要數位音效輸出，請啟用數位音效。第 46 頁的「使用音效卡啟用數位音效輸出（選用）」
- 6 按一下 [頻道] 按鈕來測試喇叭。
- 7 調整電腦的喇叭音量設定。按一下 [校準] 按鈕。精靈會啟動。請遵照精靈的基本指示進行。
- 8 關閉視窗。
- 9 設定 Media Center 的音效輸出。第 52 頁的「設定 Media Center 音效」
- 10 設定 WinDVD Player 的音效輸出。第 53 頁的「設定 InterVideo WinDVD Player 的音效」

使用音效卡啟用數位音效輸出（選用）

要啟用數位音效輸出：

- 1 請遵照上述程序（使用音效卡設定音效輸出。）的步驟 1 到 4 執行。
- 2 勾選 [僅限數位輸出] 核取方塊。
- 3 將電腦背面的數位音效輸出接頭插入家用音響系統的數位音效輸入。
- 4 選擇立體聲音響系統的數位音效輸入。
- 5 播放一片 DVD 來測試喇叭。
- 6 調整電腦的喇叭音量設定。按一下 [校準] 按鈕。精靈會啟動。請遵照精靈的基本指示進行。
- 7 關閉視窗。
- 8 設定 Media Center 的音效輸出。第 52 頁的「設定 Media Center 音效」
- 9 設定 WinDVD Player 的音效輸出。第 52 頁的「設定 Media Center 音效」

在 Sound Effect Manager 停用數位音效輸出（選用）

要停用數位音效輸出：

- 1 開啓 [Sound Effect Manager]，按一下 [開始]、[控制台]、[聲音]、[語言和音效]，然後按 [音效管理員]。
- 2 按一下 [音效精靈]。開啓一個顯示電腦正面插孔面板的視窗。
- 3 按一下 [數位音效] 標籤。選擇 [關閉數位音效]（您也可以選擇 [數位輸入到數位輸出過渡模式]）。
- 4 關閉視窗。

如果選擇 [啓用數位音效輸出]，啓動了麥克風音量設定，而且 [Stereo Mix] 的錄製來源也會固定下來。如果麥克風太靠近喇叭，就會產生回音。

使用 Realtek HD Sound Effect Manager 設定音效輸出

在安裝並連接喇叭之後，如果您的電腦型號具有類型 6 接頭而且可進行多音源音效，請遵照下列步驟進行。


要使用 Realtek HD Sound Effect Manager 設定電腦的多聲道音效輸出：

- 1 按一下工作列上的 [開始]。
- 2 按一下 [控制台]。
- 3 按一下 [聲音]，然後按 [語音及音訊裝置]（或 [聲音和音效裝置]）。
- 4 按一下 [Realtek HD Sound Effect Manager]。接著視窗就會開啓。
- 5 按一下視窗上方附近的按鈕即可看到控制畫面。



如果您在設定中沒有看到裝置，請在 [喇叭組態] 視窗變更喇叭選取。

Realtek HD Sound Effect Manager 控制畫面

- **[音效]** – 選取 [環境] 和 [等化器] 設定。您可以選擇一個環境，例如：[水中] 或 [禮堂]。若要使用 [等化器]，請按一下圓形等化器控制中央的電源鈕以開啓 [等化器]。您可以點選預設按鈕，例如：[流行音樂] 或 [表演現場]，或手動調整設定，然後儲存設定以方便之後選取。
- **[混音器]** – 可控制播放、靜音、錄音與多音源音訊。按一下 [多音源設定] 按鈕來說定多音源。
- **[音效輸入/輸出]** – 可選取喇叭數量、顯示插孔為類比或數位，以及選擇數位音效輸出與數位輸入裝置。僅顯示使用中的喇叭。
- **[麥克風]** – 可有效控制麥克風/錄音品質。包括噪音抑制與聲波回音消除的按鈕。

設定 Realtek HD Sound Effect Manager

- 1** 按一下 [音效 I/O] 標籤。
- 2** 選取說明您系統之中喇叭數量的選項 – 例如：7.1 聲道喇叭。
- 3** 僅顯示使用中的插孔；如果未顯示的插孔，代表其非為選取的喇叭配置所使用。
- 4** 按一下 [確定]。

若要在所有的喇叭中聽到使用多聲道音效錄製的 DVD 影片聲音輸出，請變更用於 DVD 播放軟體程式的音效內容，使其符合您的喇叭設定（如果您的 DVD 程式有支援兩個以上的聲道）。

若要使用麥克風或設定電腦進行錄音，請參閱第 49 頁的「設定使用 Realtek HD Sound Effect Manager 錄音的音效」。

要使用多音源音訊，請參閱第 49 頁的「設定多音源音訊」。

設定使用 Realtek HD Sound Effect Manager 錄音的音效

已備用可用於錄音的麥克風插孔。如果您要使用其他插孔作為錄音使用的插孔（例如：數位音訊音源輸入插孔），請採用以下步驟進行選取。

- 1 按一下工作列表上的 **[開始]**、**[控制台]**、**[聲音、語音、和音訊裝置]**；以及 **[Realtek HD Sound Effect Manager]**。
- 2 按一下 **[混音器]** 標籤。
- 3 在 **[錄音]** 按一下下拉式清單。選擇：
 - **[RealTek HD 數位輸入]** 可使用電腦背面的數位音訊音源輸入插孔（僅限於部份型號）。
 - **[Line in/Mic in]** 使用音訊插入孔 (In) 或麥克風 (Mic) 插孔。
- 4 按一下 **[確定]** 關閉視窗。



正面的粉紅色和綠色插孔可重新分配成執行其他音效功能，請參閱第 49 頁的「重新分配正面板音訊接頭」。

重新分配正面板音訊接頭

電腦正面插孔的粉紅色和綠色插孔可照需求重新分配。

- 1 按一下工作列表上的 **[開始]**、**[控制台]**、**[聲音、語音、和音訊裝置]**；以及 **[Realtek HD Sound Effect Manager]**。
- 2 按一下 **[音效 I/O]** 標籤。
- 3 按一下 **[前面板]** 章節的 **[工具]** 圖示  **[插孔設定]** 視窗就會顯示。
- 4 裝置插入時選擇 **[啟動插孔偵測]**，然後按一下 **[確定]**。

正面粉紅色和綠色插孔現在可做為輸入或輸出裝置。

設定多音源音訊

Realtek HD Sound Effect Manager 軟體可讓您在兩種不同的喇叭組上收聽兩種不同的音訊來源。

例如，您可以透過後置喇叭連線來收聽一種音訊來源，再透過前置耳機或喇叭連線來收聽另一種音訊來源。如果您想要在不同的喇叭上收聽兩種音訊來源，您必須為系統設定多音源音訊。

音訊輸出簡介

前置音訊輸出僅有立體聲耳機插孔（綠色）。

後置輸出為喇叭接頭，可用來設定立體聲 (2.0) 到 7.1（僅限於部分型號）配置輸出的多聲道。請參閱您的使用者說明文件，以取得設定主動式喇叭或 AV 接收器的資訊。

音訊輸入簡介

您可以透過前置耳機和後置喇叭接頭來選擇下列兩種要用來播放的音訊來源：

1 從外部連接的裝置來源，例如：

- 使用連接線連接到 Mic In（粉紅色）的麥克風。
- 使用連接線連接到 Line In（藍色）的 MP3 播放器。

2 來自電腦內部來源，或直接連接到電腦的來源，音訊檔案可以放置在：硬碟、DVD、CD、USB 磁碟機、HP Personal Media Drive，或者任何已連接的裝置。透過下列程式播放內部媒體檔案：

- Windows Media Player
- WinDVD
- 其他已安裝的媒體播放軟體



數位音訊音源輸入不具有多音源的功能。

何時使用多音源音訊

您可以如下列範例所述，使用多音源功能來設定音訊來源：

1 若為線上遊戲，您可在 AV 接收器或主動式喇叭聽到 5.1 聲道的遊戲聲音，也可在耳機聽見遊戲對話。詳情請參閱第 51 頁的「範例 1：針對線上遊戲」。

2 若為數位家庭娛樂，您可聽見：

- 客廳電視 / 顯示器的 DVD 聲音，或者後置喇叭連線之 AV 接收器的 DVD 聲音。

■ 您也可以從下列外部電腦音訊來源聽見電腦耳機發出的聲音，或者連接到前面板綠色耳機插孔的主動式喇叭發出的聲音：

- a** 前面板 Line In
- b** 內部來源儲存在：硬碟、DVD、CD、USB 磁碟機或其他內部裝置。

請參閱範例 2。

設定多音源音訊

範例 1：針對線上遊戲

要使用 Realtek HD Sound Effect Manager 為線上遊戲設定多音源音訊輸出，您必須啓用 Voice-Over-IP 軟體（用來在網際網路上對話的軟體）。其他玩家可以透過網際網路從麥克風聽見您的聲音，而且您可以從後置喇叭聽見遊戲內的聲音。

1 將音訊輸入和輸出接頭連接至：

- 將耳機組連接到正面的 Headphone Out（綠色）接頭。
- 將麥克風連接到正面的 Mic In（粉紅色）接頭以進行線上對話。
- 將主動式立體聲 5.1 或 7.1 喇叭組連接到後置 Speaker Out 接頭，以輸出遊戲聲音。

2 按一下系統工作匣的 [Realtek HD Audio Manager] 圖示以開啓 [Realtek HD Audio Sound Effect Manager] 視窗。



3 選擇 [混音器] 標籤。

4 按一下 [多音源設定] 音訊按鈕。接著會開啓對話方塊。



5 選擇 [啓用多音源播放] 核取方塊。

6 選擇下列其中一種選項以決定您要聽見聲音的方式。

- 勾選 [將輸入的麥克風 / 音源訊號輸出到前板] 核取方塊，然後選擇 [確定]。
- 勾選 [將輸入的麥克風 / 音源訊號輸出到背面板] 核取方塊，然後選擇 [確定]。

7 從下拉式清單中選擇 [Realtek HD 音訊後置輸出]。

8 啓動您要玩的遊戲。您應該會在後置立體聲、5.1 或 7.1 喇叭聽見遊戲的聲音。

9 在 [混音器] 標籤中，選擇 [Realtek HD 音訊前置輸出] 與您的隊員啓用聲音對談。



要確認您有聲音輸出，請到 [混音器] 視窗檢查正面的粉紅色麥克風設定不是靜音。

範例 2：針對數位家庭娛樂

使用 Sound Effect Manager 為數位家庭娛樂配置多音源音訊輸出：

- 1 將音訊輸出接頭連接至：
 - 若要播放立體聲音樂，將耳機組或主動式喇叭連接到正面的 Headphone Out（綠色）接頭。
 - 若要播放 DVD 聲音輸出，將主動式立體聲、5.1 或 7.1 喇叭組連接到背面的 Speaker Out 接頭。
- 2 按一下系統工作匣的 [Realtek HD Audio Manager] 圖示以開啓 [Realtek HD Audio Sound Effect Manager] 視窗。
- 3 選擇 [混音器] 標籤。
- 4 按一下 [多音源設定] 音訊按鈕可開啓對話方塊。
- 5 選擇 [啓用多音源播放] 核取方塊，然後選擇 [確定]。
- 6 從下拉式清單中選擇 [Realtek HD 音訊後置輸出]。
- 7 開啓 WinDVD 來播放 DVD 影片。您應該會在後置喇叭聽見 DVD 的聲音。
- 8 從下拉式清單中選擇 [Realtek HD 音訊前置輸出]。
- 9 開啓 Windows Media Player 來播放音樂。您應該會在前置耳機連線聽見音樂的聲音。
- 10 要從 Line In 或 Mic In 連線聽見外部裝置音訊來源：
 - a 按一下 [多音源設定] 音訊按鈕。接著會開啓對話方塊。
 - b 在對話方塊中勾選 [輸出 Mic In/Line In 到前置] 核取方塊，然後選擇 [確定]。

設定 Media Center 音效

在安裝、連接並設定喇叭之後，請遵照下列步驟進行。

要設定 Media Center 的多聲道音效輸出：

- 1 按一下工作列上的 [開始]、向下捲動，然後選擇 [Media Center]。
- 2 按一下 [設定]，按一下 [DVD]。向下捲動，然後按一下 [音效]。
- 3 選擇 [喇叭組態]。
- 4 按一下 (+) 或 (-) 來選擇您的 [喇叭組態]。如果您選擇 [類比 - 2 頻道]，請按一下 (+) 或 (-) 選擇聲道模式。
- 5 按一下 [儲存]。
- 6 關閉視窗。

設定 InterVideo WinDVD Player 的音效

在安裝、連接並設定喇叭之後，請遵照下列步驟進行。

InterVideo WinDVD 程式（僅限於部分型號）已設定為二聲道喇叭（立體聲）輸出。若要在所有的喇叭中聽到使用多聲道音效錄製的 DVD 影片聲音輸出，請變更用於 WinDVD 的音效內容，使其符合您的喇叭設定（如果您的 InterVideo WinDVD 程式有支援兩個以上的聲道）。

若您要播放立體聲 DVD，您可以變更 WinDVD 的音效內容，使其符合錄製的 DVD 音效輸出。

- 1** 插入 DVD。
或者
按一下 [開始]、選擇 [所有程式]、[InterVideo WinDVD]、[InterVideo WinDVD Player]，然後再按一下 [InterVideo WinDVD]。接著 WinDVD 影像視窗就會開啓。
- 2** 在 WinDVD 影像視窗任一處按一下滑鼠右鍵，然後再按一下 [設定]。接著 [設定] 視窗就會開啓。
- 3** 按一下 [音效] 標籤。
- 4** 選擇 [音效輸出組態]。選擇 [類比] 或 [數位 (S/PDIF)]。按一下 [套用]。
- 5** 選擇 [音效喇叭組態]。按一下符合您多聲道喇叭系統喇叭數量的選項。
- 6** 您可以按一下 [測試] 按鈕來測試喇叭。您應該會聽到喇叭發出聲音。按一下 [停止]，然後按一下 [確定]。

使用耳機

您的電腦正面有隨附耳機接頭（萊姆綠）。
耳機接頭會以耳機圖示標示出來。



您也可以將耳機連接到電腦背面的「Line Out」接頭（萊姆綠）。



使用 2.1 聲道喇叭系統並備有耳機

若為具有 2.1 聲道喇叭系統的選取型號，在主系統右側可以找到耳機接頭。插入耳機時，喇叭和重低音喇叭的聲音會被關閉。

使用 5.1 到 7.1 聲道喇叭系統並備有耳機

若為包含 5.1 或更高聲道喇叭系統的選取型號，耳機接頭則位在控制台右側。

如果控制台顯示 *HP*（用於耳機），就表示耳機已啟用；喇叭和重低音喇叭的聲音都會被關閉。

- 按住控制台的開啓按鈕數秒，便可啓用喇叭的聲音。
- 快速按開啓按鈕，便可啓用耳機。

選擇錄製裝置

（僅限於類型 6 接頭）

要選擇聲音錄製裝置：

- 1** 按一下工作列上的 [開始]。
- 2** 選擇 [控制台]。
- 3** 按一下 [聲音和音訊裝置]（或 [聲音、語音及音訊裝置]）。[聲音及音訊裝置] 視窗即會開啓。
- 4** 按一下 [音效] 標籤。接著視窗就會開啓。
- 5** 在 [錄音] 中，選擇錄音裝置，例如：Realtek HD Front Pink Jack。
- 6** 按一下 [確定]。
- 7** 關閉視窗。

解決聲音相關問題

如果喇叭沒有傳出任何聲音，請檢查下列項目：

- 檢查音量和靜音設定。詳情請參閱第 53 頁的「使用耳機」。
- 使用主動式有電源鈕的喇叭，或者具有擴音機的喇叭。
- 檢查音效連接線的連線。
- 確認軟體程式和音效軟體已設定好。
- 有些程式發出的音量很小，即使將音量旋鈕轉到最大音量的位置，發出的聲音還是很小。如果是這種狀況，請連按兩下工具列上的 [音量] 圖示，並增加音量。
- 重新設定環場音效使用的軟體。
- 使用「HP 應用程式復原」來重新安裝音效卡驅動程式。請參閱《電腦疑難排解和維護手冊》中的〈應用程式還原〉。

使用 Creative Sound Blaster X-Fi 聲霸卡

本節提供如何連接、組態設定和使用 Creative Sound Blaster X-Fi 聲霸卡來錄音的簡介。

連接喇叭

接頭	說明
	用於 AD_Link X-Fi I/O 主控台的 AD-Link (X-Fi 控制台另行販售)
	Line Out_3 (橘色或黃色) 5.1 音效設定：正面中置喇叭和重低音喇叭 6.1 音效設定：正面中置喇叭、重低音喇叭和背面中置喇叭 7.1 音效設定：正面中置喇叭、重低音喇叭和左側喇叭
	Line Out_2 (黑色) 4.1、5.1、6.1 音效設定：後置左側和右側 7.1 音效設定：後置左側、後置右側和右側
	Line Out_1 (萊姆綠) 2/2.1 音效設定：前置左側和右側
	FlexiJack (白色) 是用於音效音源輸入、麥克風、數位音訊輸入輸出 FlexiJack 支援三種功能。您必須在 Creative 控制台啟動器中選擇其功能。詳情請參閱第 57 頁的「設定 FlexiJack 接頭」。

連接 X-Fi 聲霸卡到您的喇叭：

- 1 請使用音訊連接線連接您的音訊系統到聲霸卡。
將喇叭系統連接到聲霸卡以後，請按照〈設定聲霸卡軟體〉一節所述步驟，在 Creative Sound Blaster X-Fi 軟體中設定喇叭。
- 2 將電腦開機。
- 3 插上喇叭電源並打開喇叭系統電源。



如需有關連接喇叭的其他資訊，請參閱您的喇叭隨附之說明文件。



有三種模式供您選擇，在這裡則是選擇了 [娛樂模式]。如需有關其他模式的資訊，請參閱第 58 頁的「Sound Blaster X-Fi 設定模式」。

設定聲霸卡軟體

當您已安裝並連接喇叭要為電腦設定多聲道音訊輸出時，請按照這些步驟。

- 1 按一下工作列上的 [開始]。
- 2 選擇 [所有程式]。
- 3 選擇 [Creative]、[SoundBlaster X-Fi]，然後按一下 [Creative 控制台啟動器]。接著顯示 [娛樂模式] 視窗。若顯示了不同的模式，請按一下 [模式] 按鈕然後選擇 [娛樂模式]。
- 4 從 [喇叭和耳機選擇] 下拉式功能表選擇一種喇叭設定。您可以選擇的喇叭設定從 [2/2.1] 到 [7.1]。

- 5 若您的喇叭支援數位音訊，而您想要啓用數位音訊，請參閱第 57 頁的「設定 FlexiJack 接頭」。

- 6 關閉視窗。

現在已完成聲霸卡軟體的設定，您需要為媒體軟體程式設定音訊輸出。每個程式的程序都不相同。請參閱該媒體軟體程式所隨附的指示。

設定 FlexiJack 接頭

FlexiJack 接頭可執行三種功能：

- 數位音訊輸入 / 輸出
- 音效音源輸入
- 麥克風

您必須在 Creative 控制台啓動器中選擇其功能。

- 1** 將音訊連接線連接到聲霸卡上的 FlexiJack 接頭（白色）。
- 2** 請遵照第 56 頁的「設定聲霸卡軟體」程序中的步驟 1 到 4 進行。
- 3** 按一下 [數位 I/O] 按鈕。接著顯示 [數位 I/O] 視窗。
- 4** 在 [FlexiJack 模式] 之下，選擇 [數位 I/O] 或 [麥克風輸入 / 音效音源輸入]。
- 5** 關閉視窗。



若您使用 FlexiJack 作為您的數位音訊輸入接頭，而您要連接數位喇叭作為您的輸出裝置，您需要使用 Creative 提供的特殊接頭。

使用聲霸卡錄音

Sound Blaster X-Fi 使用 Smart Recorder 從多重音訊來源啓用聲音錄製。

- 1** 按一下工作列上的 [開始]。
- 2** 選擇 [所有程式]、[Creative]、[SoundBlaster X-Fi]，然後按 [Smart Recorder]。接著顯示 [Smart 視窗] 視窗。

Smart Recorder 工具	說明
立即錄製	在單一畫面組態設定音訊來源、錄製格式、輸出位置和音訊品質。
錄製精靈	在精靈的協助下組態錄製設定。
排程	設定 Smart Recorder 根據您選擇的時間自動錄製。
我的錄製	存取您儲存的錄製。

Sound Blaster X-Fi 設定模式

Sound Blaster X-Fi 聲霸卡包含三種模式：音樂創作模式、娛樂模式和遊戲模式。

三種模式均可以使用主要的功能，例如喇叭組態、等化器和音量控制。不過，每一種模式最佳化聲霸卡資訊以提供對該活動的最佳音訊效能。

音樂創作模式

最佳化聲霸卡以進行進階的錄製功能。

可使用的功能：

- 從多個音訊來源進行錄製
- 混音器設定
- 套用錄音室品質效果
- 等化器設定

娛樂模式

最佳化聲霸卡以播放影片和音樂。

可使用的功能：

- 組態喇叭和耳機的播放設定
- 控制主音量、低音和高音的級數
- 組態設定環境效果、DTS 和 THX
- 音量混音程式設定

遊戲模式

最佳化聲霸卡以進行遊戲。

可使用的功能：

- 控制主音量、低音和高音的級數
- 組態喇叭和耳機的播放設定
- 音量混音程式設定
- 組態設定環境效果

使用 Sound Blaster X-Fi 說明文件

如需有關組態設定及使用聲霸卡的其他資訊：

- 1** 按一下工作列上的 [開始]。
- 2** 選擇 [所有程式]、[Creative]、[SoundBlaster X-Fi]，然後按 [說明文件]。
- 3** 按一下 [線上手冊]。

使用電腦硬體

使用鍵盤

您的電腦可能會隨附一個標籤鍵盤或無線鍵盤。
標籤鍵盤是連接到電腦背面的鍵盤接頭。







無線鍵盤（僅限部分型號）使用接收器 / 傳輸器與電腦進行通訊，而非透過連接線。接收器的光線可顯示接收器的作業狀態。

鍵盤的配置由標準按鍵、指示燈及特殊按鈕組成。

特殊鍵盤按鈕

您的鍵盤可能不包括以下列出的按鈕。

使用按鈕

圖示	功能	說明或功能
	待命	將電腦置於或跳出省電模式。可能需要等 10 到 30 秒後，螢幕才會再度顯示。
	資訊	開啓 [說明及支援中心]。
	Internet	開啓您的網際網路瀏覽器。可重新設定為開啓任何網站或軟體程式。
	搜尋	開啓為搜尋網際網路而設計的網頁。可重新設定為開啓任何網站或軟體程式。
	電子郵件	開啓電子郵件程式。可重新設定為開啓任何網站或軟體程式。
	HP Club	連線到 HP 網站。



音量旋鈕可以繼續被轉動，即使已到達了最大音量。



按鈕的數量、位置和標示可能會因鍵盤型號不同而有所不同。



在 [按鈕] 標籤下，按一下 [還原預設值]，將所有的按鈕還原為原廠設定。

媒體控制或播放按鈕

圖示	標示	說明
	退出 1 和退出 2	開啓或關閉上層和下層光碟機托槽。
	錄製	開始錄製選取的媒體。
	停止	停止媒體。
	播放 / 暫停	播放或暫停媒體。
	倒轉	倒轉媒體。
	快轉	快轉媒體。
	音量	音量旋鈕會控制喇叭音量。
	音量	音量按鈕控制喇叭音量。
	靜音	開啓及關閉喇叭的聲音。

自訂鍵盤按鈕

- 按一下工作列上的 [開始]、選擇 [控制台]，然後如果有 [印表機和其他硬體]，請按一下此選項。
- 連按兩下 [鍵盤]。
- 在畫面上顯示的 [鍵盤內容] 視窗中按一下 [按鈕] 標籤。
- 在 [按鈕] 圖示下，連按兩下所要變更的按鈕。
- 按一下清單右邊的 [向下箭號] 並選擇按鈕功能。
- 輸入 [顯示標籤] 及 [位址] 資訊。若要連結網站，請在 [網址] 列中輸入完整的網站 URL。
- 按一下 [確定]。
- 在 [按鈕] 標籤下，按一下 [套用]。
- 重複第 5 到 9 個步驟來更改您想自訂的每個按鈕。
- 按一下 [確定] 完成作業。

使用遙控器

使用遙控器開啓 **Media Center** 程式，然後再使用遙控器來觀看電視、錄下電視節目、播放之前錄好的電視節目，以及播放音樂、影片或視訊。


遙控器和遙控感應器之間的最大距離為 8 公尺（26 英尺），最大角度為以遙控感應器為中間點，向外延伸兩側各 22.5 度（總共 45 度）。

解決遙控器的問題

如果遙控器沒有回應：

- 確認遙控器的電池還有電，而且安裝正確。
- 確認遙控感應器的正面（紅外線接收器）沒有被擋住。
- 在 45 度角的範圍內和小於 8 公尺的距離使用遙控器。
- 如果按下的鍵不斷重複或停止，請從 USB 接頭拔下遙控感應器、等候 1 分鐘，然後再將遙控感應器插回。如果這問題還持續發生，請試著改變房間內的光線亮度，或者移動遙控感應器的位置。
- 在變更頻道後按一下遙控器上的 **Enter** 按鈕。
- 將遙控器指向遙控感應器，然後按一下按鈕。在遙控感應器上應該會出現暗紅色的燈光。如果有出現此燈光，就表示問題可能發生在 **Media Center** 軟體本身。關閉 **Media Center**，重新啟動電腦，然後再次開始 **Media Center**。
- 如果遙控器可在 **Media Center** 中使用，但卻在變更頻道時沒有回應，您就需要重新設定 **Media Center** 軟體的設定，以用於有線電視的機上盒或衛星機上盒。

要使用遙控器開啓 **Media Center**，只要將遙控器指向遙控感應器，然後按一下 [開始] 按鈕。



遙控器請使用鹼性電池。

遙控感應器無法從遙控器收到訊號

如果在您將遙控器指向遙控感應器並按 [確定] 時沒有出現暗紅色的燈光，請嘗試下列步驟：

- 1 按一下 [開始]、在 [我的電腦] 上按一下滑鼠右鍵，然後選擇 [內容]。
- 2 按一下 [硬體] 標籤，然後按一下 [裝置管理員]。
- 3 按一下 [通用序列匯流排控制器] 旁的加號 (+)。
- 4 如果在 [通用序列匯流排控制器] 下有列出 [eHome 紅外線接收器]，就表示 Windows 可能正在偵測紅外線接收器。如果沒有列出此選項，請至下一個步驟。
- 5 從電腦拔掉遙控感應器上 USB 連接線一端的接頭，然後再插入到相同的 USB 連接埠。
- 6 中斷連接其他所有的 USB 裝置並只留下遙控感應器，然後重新啓動電腦。當 [裝置管理員] 視窗出現遙控感應器後，再插入其他 USB 裝置。

記憶卡讀卡機

數位相機和其他數位影像裝置都是利用記憶卡（或媒體）來儲存數位相片檔案。另行選購的讀卡機可讀取與寫入多種類型的記憶卡及 IBM Microdrive 磁碟機。

讀卡機可從電腦正面直接存取。它具有四個水平的卡片插槽，其可接受記憶體卡和 Microdrive 磁碟機。

您可將媒體放入一個或多個卡片插槽並可個別地存取媒體。一次只能將一個媒體放入一個插槽。每個卡片插槽都有其磁碟機代號和圖示。當您插入媒體時，顯示的標籤可能會變成媒體的標題（如果有標題的話）。

格式化記憶卡

如果您未曾使用過記憶卡，您可能需要先將該卡格式化。



有些記憶體卡可被鎖住。要觀看或編輯相片，請確認記憶體卡位於解鎖的位置。

- 1 在數位相機中格式化記憶體卡。請遵照數位相機隨附的指示進行操作。
- 或者
將媒體插入讀卡機上正確的卡片插槽，直到其停止並鎖定就位。讀卡器上的燈光和電腦會自動偵測媒體。
- 2 按一下 [開始]，然後再按 [我的電腦]。
- 3 在 [裝置中含有卸除式存放裝置]，於正確的記憶體卡圖示按一下滑鼠右鍵。
- 4 選擇 [格式化]，然後在標籤欄位輸入標籤名稱。要得到最佳相容性，請選擇 [FAT] 做為檔案系統設定。
- 5 按一下 [開始]。
- 6 在 [格式化已完成] 視窗按一下 [確定]，然後按一下 [關閉]。

使用讀卡機

- 1 將媒體插入讀卡機的正确卡片插槽中，直到停住為止。讀卡機上的作業指示燈 (A) 會亮起，而且電腦會自動偵測到此媒體。
- 2 [自動播放] 視窗會開啓。選擇一個程式來存取您的檔案。電腦會開啓程式，讓您存取媒體內容。您可從媒體複製檔案，或將檔案複製到媒體。

或者

如果沒有開啓 [自動播放] 視窗，您可以按一下 [開始]、[我的電腦]，然後連接兩下 [記憶卡] 圖示以顯示記憶體卡中的檔案。

- 3 當您結束後，在磁碟機圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇 [退出]。檢查作業指示燈是否仍亮著（但不閃爍），然後再移除媒體。燈光不閃爍則表示電腦並沒有在讀取或寫入媒體。



當使用中燈光閃爍時，切勿移除媒體。這麼做可能會導致資料遺失。

了解作業指示燈


如果四個插槽中未插有媒體卡，讀卡機的作業指示燈光就不會亮起。

如果將媒體卡插入插槽中，此燈光就會亮起。如果正在媒體卡和電腦之間傳輸資料，此燈光就會閃爍。



您必須正確地插入媒體。注意媒體上凹槽角的方向。詳情請參閱第 65 頁的「記憶卡插入手冊」。CompactFlash 和 Microdrive 已經過特殊配對設計，因此不會插入錯誤的位置。將此媒體的插孔邊緣（插孔）插入插槽。

記憶卡插入手冊









- A 使用中燈號（表示正在讀取或寫入資料）
- B SmartMedia/xD
- C CompactFlash I/II 或 Microdrive

- D MMC/SD (MultiMedia Card/Secure Digital)
- E MS/MS-Pro (Memory Stick 或 Memory Stick Pro)



有些記憶卡（例如：CF Ultra/III）與 HP Media Center PC 隨附的讀卡機不相容。

卡	插入媒體	4 插槽讀卡機位置
CompactFlash Type I 媒體	插孔邊緣（插孔）	C （左下方）
CompactFlash Type II 媒體	插孔邊緣（插孔）	C （左下方）
IBM Microdrive 磁碟機	插孔邊緣（插孔）	C （左下方）
Secure Digital (SD) 記憶卡	朝上	D （右上方） 
MultiMedia Card (MMC)	朝上	D （右上方） 
Memory Stick (MS) 記憶卡	朝上	E （右下方） 
Memory Stick (MS-Pro) 記憶卡	朝上	E （右下方） 
SmartMedia (SM) 記憶卡	朝上	B （左上方） 
xD 媒體	朝上	B （左上方） 

讀卡機問題疑難排解

如果在讀取或寫入記憶體卡時發生問題，請試試下列方法：

- 某些記憶卡在卡片上有讀 / 寫或安全開關。請確認在嘗試寫入資料以前，該讀 / 寫開關已設為「啓用寫入」。
- 確認您要儲存的資料量沒有超過記憶卡的容量。
- 確定記憶體卡屬於以下其中一種支援類型：CompactFlash Type I 和 II、Microdrive、Memory Stick、Memory Stick Pro、MultiMedia Card、Secure Digital、SmartMedia 或 xD media。
- 確定記憶卡已完全插入正確的插槽。
- 在指示燈未閃爍時取出記憶卡，並用手電筒照亮空插槽。如果有針腳彎曲，請更換讀卡機；如果有針腳碰到另一隻針腳，請進行電腦維修。請將電腦關機，然後使用可伸縮之細字原子筆的筆尖將彎曲的針腳拉直。
- 檢查記憶卡的兩端，查看是否有任何妨礙正確連接的物品。使用不含絨毛的布沾些酒精來清潔接點。如有需要則更換記憶體卡。
- 讀卡機是使用【安全地移除硬體】作業的裝置。此裝置會顯示為時間旁的系統工作區圖示。請勿在【安全地移除硬體】視窗中按【停止】。如果您按了【停止】，就會中斷連接該磁碟機。如果發生了這種狀況，請重新啓動電腦。
- 請勿在使用中燈光仍然閃爍時插入或移除記憶體卡。這麼做可能會導致資料遺失，或者永久損壞讀卡機。
- 在使用記憶體卡之前，請先格式化記憶卡。詳情請參閱第 64 頁的「格式化記憶卡」。



CompactFlash 和 Microdrive 已經過特殊配對設計，因此不會插入錯誤的位置。將此媒體的插孔邊緣（插孔）插入插槽。



請勿在 [安全地移除硬體] 視窗中按下已選取 USB Mass Storage Device 的 [停止] 按鈕。這麼做會使得作業系統無法從電腦辨識記憶卡。您必須重新啟動電腦才能再次使用讀卡機。

「安全地移除硬體」公用程式

如果您不小心開啓了 [安全地移除硬體] 視窗，請按一下 [關閉]。

如果您在選取 [USB Mass Storage Device] 時按了 [停止]，作業系統就無法辨識讀卡機。您將需要重新啓動電腦，作業系統才能辨識讀卡機。

使用儲存裝置或擴充槽

您的電腦頂端可能有附設儲存裝置或擴充槽（僅限於部分型號）。此擴充槽的用途包括：

- 存放 CD、DVD 或記憶卡。
- 將週邊設備連接到槽中，例如作為數位相機的活動底座。
- 裝設特殊外蓋（選擇使用），以及 HP 數位相機和 HP 數位相機活動底座。（HP 數位相機和相機活動底座皆另行販售。）
- 電腦擴充槽的設計可讓您放置裝置，並將 FireWire (IEEE 1394) 或 USB 資料連接線及電源線穿過後方的頂端外蓋底下，以便連接到電腦背面的接頭。

存放 CD、DVD 或記憶卡

要將 CD、DVD 或記憶卡存放到擴充槽，請輕輕地向下壓 CD 儲存外蓋，然後將其推出打開。



安裝 HP 相機活動底座

有些 HP Media Center PC 隨附相機活動底座。此槽是設計為可置放一個 HP 相機活動底座和數個 HP 數位相機。您可以選擇另行選購以下項目：

- 相機活動底座
- 數位相機連接線
- PC 相機活動底座外蓋
- HP 數位相機與支架

要安裝 HP 相機活動底座：

- 1** 輕輕地向下壓 CD 儲存外蓋，然後將其推出打開。
- 2** 將相機活動底座 (A) 放在電腦上方。
- 3** 將數位相機隨附的相機支架 (B) 置放於相機活動底座。
- 4** 將相機活動底座隨附的連接線 (C) 穿過連接線通道；從電腦背面開始，然後穿到電腦正面。將連接線拉到中央。




相機支架會卡在相機底座。此支架是隨附數位相機提供。

5 插入連接線：

- 將 USB 連接線插入電腦背面（USB 連接埠的位置會因電腦型號而有所不同）。
- 如果您想要在電視觀看相機上的影像，請將紅色和黃色接頭（未顯示）插入電視（可選用）。
- 將電源線插入電源插座。


請參閱 HP 相機活動底座隨附的指示。



6 將正確的相機活動底座外蓋 (D) 放到電腦的頂端。輕輕沿著外蓋邊緣將其插入電腦的頂端。

7 將 HP 數位相機 (E) 放入相機活動底座。

8 按照相機活動底座隨附的指示進行操作。



連線到無線區域網路


(僅限於部分型號)

您可以將 HP Media Center PC 連線到 802.11b/g 無線網路。系統會隨附一條外接式天線。您必須連接此天線才能連線到無線網路。您需要具備現有的無線區域網路和網際網路連線（請洽詢您的 ISP 以得知更多資訊）。

您可以使用 HP Media Center PC 做為無線存取點來建立無線網路，或者，如果您已在使用無線網路，就可以將電腦當成用戶端。

系統會隨附一條外接式天線，而且您必須將此天線連接到 802.11 模組以增加無線電的範圍和感應度。

- 1** 將無線區域網路天線鎖進電腦背面的無線區域網路接頭。
- 2** 您可能想要將天線一端移動離開電腦，以增進收訊品質。



無線區域網路天線接頭位於電腦背面其中一個 I/O 插槽中。

符號

[找到新硬體] 訊息，連接數位攝影機 9

C

CompactFlash 讀卡機 65

Creative Sound Blaster X-Fi 聲霸卡

使用 55

音訊模式 58

設定 56

錄製 57

D

DV 攝影機

連接到電腦 37

DV 攝錄影機

連接 9

連接到電腦 9

疑難排解 9

錄製影片 9, 37

F

FireWire (IEEE 1394) 接頭 5, 6

FM In 接頭 8

FM 收音機天線

連接 8

H

HP

更新資訊 2

L

LAN

天線 71

M

Media Center

使用遙控器開啓 63

Memory Stick (MS) 讀卡機 65

Memory Stick Pro (MS-Pro) 讀卡機 65

Microdrive 讀卡機 65

MultiMedia Card (MMC) 讀卡機 65

S

Secure Digital (SD) 讀卡機 65

SmartMedia (SM) 讀卡機 65

S-video 輸入接頭 7

T

TV 調諧器

訊號來源 13

將電視連接到電腦 21

U

USB

接頭 5, 6

X

xD 讀卡機 65

一畫

乙太網路的網路集線器 7

四畫

公用程式 2

六畫

印表機

接頭 6

連接 10

同軸連接線

連接電視訊號來源 17

多聲道喇叭

設定 48

安全資訊 2

人體工學資訊 2

安裝

相機底座 69

相機活動底座 69

耳機

使用 53

接頭 5

七畫

序列埠接頭 6

九畫

待命模式

按鈕 61

按鈕

媒體控制或播放 62

相機活動底座，安裝 69

音訊接頭 7

重新分配（多音源） 49

音效接頭開關 42

音訊音源輸出孔（主動式喇叭） 7

數位音效接頭 44

音響

連接到電腦 37

十畫

家用立體聲音響系統

連接到電腦 37

家用影片 9, 37

病毒掃描程式 4

記憶體卡, 格式化 64

十一畫

接頭

FireWire (IEEE 1394) 5, 6

FM In 8

S-video 輸入 7

USB 5, 6

正面板 5

印表機 6

耳機 5

背面板 6

音訊音源輸入 7

音訊音源輸出 7

麥克風輸入 5

滑鼠 6

電視 / 有線電視天線 8

數據機 8

複合視訊端子輸入 8

鍵盤 6

顯示器 7

掃描器, 連接 10

設定

遙控器和遙控感應器 64

軟體

安裝 4

連接

DV 攝錄影機 9, 37

耳機 53

連接線

將電腦連接到電視 20

電視 11

隨附 11

麥克風

接頭 5

十二畫

喇叭

多聲道音訊

連接 47

將多聲道音效喇叭連接到電腦 30, 33 - 41, 43

啓用數位音效輸出 43, 45, 47

設定 Sound Manager 的多聲道音效 42

設定數位喇叭輸出 46

解決聲音相關問題 54

喇叭系統 29

等化器

Realtek HD Sound Effect Manager 48

視訊

處理家用影片 9

視訊, 使用其他視訊連接線 1

十三畫

滑鼠

接頭 6

裝置

連接 10

電池

安裝在遙控器中 63

遙控器使用的類型 63

電動玩具操控台

使用 1

電視

中斷連接 28

停用電視選項 27

設定 25

連接 20

連接電視訊號來源 13, 16, 18

當做顯示器使用 20, 21

電腦

正面板接頭 5

使用病毒掃描軟體保護 4

使用機上盒和 VCR 連接電視訊號 17

病毒掃描程式 4

設定提示 1

連接到遙控感應器 15

連接電視訊號來源 13

開始使用 1

選擇設定位置 1

十四畫

疑難排解

遙控感應器 64

磁碟機

讀卡機 64

網路介面配接卡 7

網際網路

向 ISP 申請註冊 3

- 網際網路服務供應商 3
- 說明文件
 - 「安全地移除硬體」公用程式 68
 - 線上手冊 2
- 遙控
 - 使用 63
 - 使用的電池類型 63
 - 範圍 63
- 遙控感應器 64
 - 使用 63
 - 連接 15
- 十五畫**
- 數位相機
 - 使用 64
 - 連接 10
- 數據機
 - 接頭 8
- 複合視訊端子輸入接頭 8
- 十六畫**
- 錄製
 - 用 Realtek HD Sound Effect Manager, 49
 - 使用 DV 攝影機錄製視訊 37
 - 使用 DV 攝錄影機錄製視訊 9
- 靜音按鈕。 62
- 十七畫**
- 聲音
 - 使用其他音效連接線 1
- 鍵盤
 - 使用 61
 - 按鍵 61
 - 接頭 6
- 鍵盤按鈕
 - 使用 61
 - 特殊 61
 - 設定 62
 - 媒體播放 62
- 二十二畫**
- 讀卡機
 - 使用 64, 65
 - 使用中燈光 65
 - 疑難排解 67
- 二十三畫**
- 顯示器
 - 接頭 7

Part Number: 5991-4223